




PHILIP # W030.2-11






Balge jum Aufrollen ber Gulfen. Seite 32.





Schletfe jum Feuerwertstnoten. Seite 9.



Ein Tourbillon. Seite 72.

Die

Luftfeuerwerkerei

ober

vollständige Anweisung

zur

Anfertigung aller feuerwerkskörper,

als: Schwärmer, Land-, Wasser- und Tisch-Raketen, Brander, Kanonenschläge, Leuchtkugeln, Sterne, Feuerräder, Tourbillons, Bienenkörbe, Bombenröhren, Kanonenseuer, Wasserseuerwerke und vieler anderer Feuerwerkskörper.

Rebst practischer Anweisung

zur Erzeugung bes electrischen Lichtes, bes dincfischen Feuerwerts, bengalischer Flammen, Lichter mit berichiedenen Farben 2c.

und

Erklärung über die verfchiedenen Ingrediengien.

Dit Abbilbungen.

Herausgegeben

Carl Beher.

Elfte vermehrte und verbefferte Auflage.

Berlin.

S. Mode's Berlag.

Inhalts-Verzeichniß.

I. Die Runft- und Luftfeuerwerke.	9-11-
Berfchiebene Arbeiten. — Berfchiebene Arten Salz. — Das	Seite
Laboratorium. — Borfichtsmaßregeln. — Gegenstände und Stoffe zur Fabrikation von Feuerwerkskörpern	9
II. Bom Shiefpulver.	
Berschiedene Arten Pulver. — Farbiges Pulver. — Fabritation berselben. — Salpeter. — Schwesel. — Kohle	14
III. Bon den verschiedenen Ingredienzien.	
Salpetersaures Rali. — Chloriaures Rali. — Salpetersaurer Strontian.—Baryt-Salze.—Blei-Salze.—Natron-Salze.—	
Alaun. — Bleizucker. — Borarfaure. — Chlorfaures	
Rupfer. — Gyps. — Braunstein. — Schiefglangtonig. — Feilfpahne. — Eifen. — Antimonium. — Bint. — Weißes	
Quedfilber : Pracipitat. — Bleiglätte. — Calomel. —	
Rampfer Colophonium Fichtenharg Rienruß	
Feuerwertsfitt Schmelz	17
IV. Bon ben Bertzeugen und anderen gur Fabritation	
bon Feuerwertstörpern nöthigen Gegenftanden.	
Der Winber Der Satiftogel Der Stogel - Der	
Schlägel. — Reibeholz. — Labeschaufel. — Siebe. —	
Mörfer Schmelztiegel Bindfaben Branntwein Eisenbraht Leim Lunte Pappe Thon	26
V. Bon ber Berfertigung ber Gulfen.	10000
Die Stärke berselben Das Birgen Der Bale	
Sulfen zweierlei Art Das Aufrollen Beichreibung	
einer Maschine jum Aufrollen	29
VI. Das Laden ber Bulfen.	
Bom Bufdneiden ber Gulfen Bom Laden bes Cates	
Die Seele ber Ratete Die Behrung	32
VII. Bom Angunden der Feuerwertstörper.	
Stoppinen oder Bunbichnitre. — Bunblichter. — Bunb- ichwamme. — Bunten. — Feuerwerfe-Fadeln	0.0
	36
VIII. Schwärmer.	
Fabritation berfelben. — Berfetjungen. — Beranberte Schwar-	

	Seite
mer. — Sternschlangen. — 12 Recepte zu Schwärmern mit gewöhnlichen Sätzen. — 7 Recepte zu Schwärmern mit chinesischem Feuer. — 8 Recepte zu Schwärmern mit Brillantseuer. — 6 Recepte zu Wasserschwärmersätzen	40
IX. Lichter und Lanzenfeuer.	
Lichter ober gangen mit verschiedenen Farben. — Beiß. — Gelb. — Blau. — Griin. — Biolett	48
X. Brander und Shläge.	991
7 Recepte zu Brandersat. — Schläge. — Ranonenschläge. —	55
XI. Trotillements.	
Anfertigung berfelben. — 4 Recepte	60
XII. Raketen. Fabrikation berfelben, mit und ohne Schlag. — Raliber und Hobe. — Raketenstäbe und beren Länge. — Recepte für	
Brillantfeuer. — Recepte für chinesisches Feuer. — Rateten mit leuchtenber Ruthe. — Dreisache Raketen. — Recepte zu verschiedenen Pulvern. — Allgemeine Regeln beim Anzunden	62
XIII. Zusammengesette Rateten.	
Fabrifation. — Raketen mit Leuchtkugeln. — Sat. — Raketen mit leuchtenden Schlägen, mit Sternenfeuer, mit Schwärmern	69
XIV. Feuerräder, Tourbillons, Tifchraketen.	
Fabrifation und Recepte zu Feuerräderfäten. — der Tour- billons. — Tisch- oder Tasel-Raketen. — Recepte	72
XV. Bon ben Leuchtfugeln oder Sternen.	
Fabritation berselben. — Anseuerung. — 16 Recepte für weißes Feuer. — 5 Recepte für gelbes Feuer. — 9 Resepte für rothes Feuer — 3 Recepte für goldfarbiges	
cepte für rothes Feuer. — 3 Recepte für goldfarbiges Feuer. — 5 Recepte für blaues Feuer. — 3 Recepte für	
violettes- und 5 Recepte für grünes Feuer	77
XVI. Bengalische Flammen und Theaterfeuer.	
Bengalische Flammen. — Zwed berselben. — Recepte für die verschiedenen Farben. — Theaterfeuer	88
XVII. Fig: ober unbewegliche Sterne, Rollenfeuerrader und Frofche.	
Anfertigung berfelben. — Recepte zu verschiebenen Saten. — Sate zu Rollenfeuerrabern. — Fabrikation berfelben. —	
Fabritation der Frosche	93

1, N (2)	Seite
XVIII. Das Schwärmerfaß und der Schwärmermörfer. Fabrifation eines Schwärmerfaßes und des Schwärmer- mörfers. — Die Ladung	96
XIX. Der Bienenforb, Das Bombenrohr, Ranonenichläge.	
Anfertigung und Ladung. — Sat bes Bienenforbes. — Fabritation, Sat, gaben und Darftellung der Kanonenschläge .	98
XX. Bon der Unfertigung der Brillantröhren und ftehenden Decorations-Feuerwerksftude.	
Einzelne Brillantröhren. — Sogenannte Fächer. — Straußefeuer. — Palmbäume. — Stehende Wafferfälle. — Mosaifsoder Gitterfeuer. — Stern. — Brillantsonnen	100
XXI. Umläufer.	
Berftellung berfelben Flammen: und Blatterrofen	111
XXII. Zusammengesette Drehfenerweröftüde. Laufende Fontainen. — Laufende Sonnen. — Rosen. — Baufende Pyramiden. — Windmühlen. — Tellerräder. —	7 3
Laufende Cascaden	113
XXIII. Bon der Anfertigung der Decoratione-Lichter, brennender Ramenszüge und anderer Decorationen. Die Gulfen der Decorationslichter. — Das Laben derfelben. —	
Bunte Gate. — Anfertigung eines brennenben Ramenszuges XXIV. Rörnerfontaine.	123
herstellung berselben. — Sat. — Laden. — Sat zu weißen Leuchtfugeln. — Behandlung derselben	129
XXV. Römische Lichter. 2anfertigung ber Römischen Lichter. — Laben berfelben. —	
Sate für Leuchtfugeln. — Anfeuerungsfat. — Durchftochene Leuchtfugeln. — kleine römifche Lichter	131
XXVI. BonderAnfertigung der Triangel, Fünf: und Sechsede. Unfertigung der Triangel. — Anfertigung der Funf- und Sechsede	140
XXVII. Figurendarftellung und Gruppirung.	
Die Fronte, Zeichnungen durch Funten- und durch Flammen- feuer. — Die Gruppirung. — Die zusammenpaffenden Farben	141
XXVIII. Das electrifche Licht.	
Beschreibung des Apparates zur Erzeugung deffelben. — Ingredienzien	143
XXIX. Bengalifche Fadeln.	
Berftellung derfelben Sage	144

	Seite
XXX. Auswahl der besten farbigen Säte nach des berühmten französischen Chemikers und Fenerwerkers Chertier Methode.	
Beiß zu gangen etc Gelb zu Sternen, Langen und	
Körnern. — Grün zu Lanzen etc. — Blau. — Biolett. — Levkojenroth. — Carmoifinroth. — Roth. — Purpur zu	
Flammen etc. — Gelb zu Lichtern und Flammen. — Blau	
zu Lichtern und Flammen	148
the first the contract of the	
XXXI. Bon den Kunfifeuern, welche ihre Wirkung auf dem Baffer thun.	
herstellung der Bafferfeuerwerte Bundruthen Puber-	
buchse. — Bafferfäffer. — Recepte zu Bafferkugeln, welche über und unter bem Baffer brennen. — Recepte zu wohlrie-	
denden Wafferfugeln, die man im Zimmer anzunden tann.	
Recepte zu Bafferraketen. — Taucher. — Schwimmende	
Sterne und Ranonenschläge	159
XXXII. Waffertegel-, 3rrwifd- und Wafferlichter-Fager.	
Anfertigung ber Waffertegel-Fäßer Anfertigung der Irrwifch-	
Fäßer. — Anfertigung ber Wafferlichter-Fäßer	165
XXXIII. Die Wafferkegel.	
Brillantfape für größere Baffertegel. — Brillantfate Ihne Gifen. — Orbinairer Baffertegelfat für kleine Raliber. —	
Gifen. — Ordinairer Baffertegelfat für tleine Raliber. —	105
Die Schwemmungen ber Baffertegel	167
XXXIV. Die Wasserlichter und die Irrmische.	
Anfertigung ber Bafferlichter. — Sat. — Anfertigung ber Frrwische. — Sat. — Schlagen ber Frrwische	171
XXXV. Baffergirandols v. Rafeten u. bunte Wasserslammen.	
herftellung ber Baffergirandols. — Schwemmung. — An- wendung. — Bunte Bafferflammen. — Anfertigung	
derselben. — Anzunden	174
Shlufwort	176

Die Runft: und Luft:Feuerwerke.

Verschiedene Arbeiten — Verschiedene Arten Sat. — Das Laboratorium. — Vorsichtsmaßregeln. — Gegenstände und Stoffe zur Fabrikation von Feuerwerkskörpern.



Schleife gum Feuerwerksknoten.

Um die verschiedenen Kunst- und Lustfeuerwerke zu verfertigen, ist eine speciellere Kenntniß der dazu erforderlichen Arbeiten und Materialien unerläßlich. Die Arbeiten, welche die Herstellung der verschiedenen Feuerwerke nöthig macht, zerfallen uun in die Papierarbeiten, das ist in diejenigen, welche die Berfertigung der Papierbulsen erfordern; in die Arbeiten, welche die Herstellung des Pulvers und der einzelnen Feuerwerksfäße bedingen, in das Laden der Papiers oder Papphülsen und in das Schlagen und Rammen der Feuerwerkstörper. Zu diese. kommen noch andere, welche die Herstellung einer größeren Sicherheit bei der Fabrikation betreffen,

um Explosionen und badurch entstehende Unglücksfälle zu vermeiden und schließlich werden die erwähnten Arbeiten alle darnach modificirt, was für Feuerwerkskörper angefertigt werden follen. Sie werden alfo bedingt barnach, ob einfache Figuren, oder Zeichnungen Bilber 2c. mittels einer Lichterscheinung bervorgebracht werden follen.

Wir muffen an Diefer Stelle auch bes Feuerwerts= knoten & erwähnen, da er fast bei allen Hilsen zur An-wendung kommt. Die Abbildung auf Seite 9 zeigt die drei flachen Schlingen zu einem eigenen Knoten; er wird um die gewurgte Stelle einer Hülse geschlungen und ist fest angezogen unlöslich. Der Dilettant muß sich baher üben, nach ber ge-

nannten Zeichnung einen folchen Knoten zu machen. Die darzustellenden Feuerwerkskörper kann man in einfache und zusammengesetzte eintheilen, je nachdem, ohne überhaupt die ganze Wirkung zu zerstören, auch nicht einer der Theile fehlen darf, oder, wie dies bei den zusammengesetzten der Fall ist, sie aus mehreren einzelnen Feuerwerkskörpern bestehen, die mit einander verbunden sind und hins htlich der Urt und Beife ber Bablen- und ber Größenverhältniffe

mannigfache Beränderungen zulaffen.

Betrachten wir die einfachen Feuerwerkskörper gewiffermaßen als die Elemente der Luft-Feuerwerkerei, weil sie sich immer in sich selbst gleich bleiben, wenn auch ihre Größenwerhaltniffe 2c. verändert werden, so lassen sich die zusammen-gesetzten aus diesen einfachen durch deren verschiedenartige Zusammenstellung und durch eine weitere Verbindung der zu-fammengesetzen untereinander so vielseitig darstellen, daß es unmöglich ist alle möglichen solchen Verbindungen mitzutheilen, was vielmehr dem vorliegenden Zwecke entsprechend der Combinationsgabe bes Verfertigers überlaffen bleiben muß.

Wir erwähnen beshalb in bem porliegenden Werke bie hauptfächlichsten zusammengesetzten Körper, beren Anwendung häufiger stattfindet und wie das selbstverständlich, werden wir im Nachstehenden den einfachen, als der Grundlage der

anderen, eine eingehendere Darftellung widmen.

Die Runft- und Luftfeuerwerke kann man auch ihrer Wirkung nach in drei Abschnitte theilen, nämlich:

- 1) in folche, die ihre Wirfung auf ber Erde thun;
- 2) die ihre Wirkung auf dem Baffer außern; 3) die ihre Wirkungen in der Luft vollbringen.

Die verschiedenen, zu einem Feuerwerke zusammengesetzten Ingredienzien nennt man einen Sat, beren es verschiedene giebt, nämlich:

1) einen raschen ober brunftigen Sat, welcher ein rasches, ftarkes und schnelles Feuer hervorbringt;

2) einen faulen, matten und langfamen Gat, welcher

langfam und ohne besonderen Knalleffett brennt.

3) Erhalten die Sätze ihre besonderen Namen, wenn sie zu besonderen Feuerwerkskörpern verwendet werden. Demnach giebt es Raketensätze, Schwärmersätze, Fontainensätze, Sätze zu Kanonenschlägen, Leuchtkugeln, Fröschen u. s. w.

Der in der Lustfeuerwerkerei zur Anwendung kommende Satz muß stets, wenn er an einer Stelle angebrennt worden ist, auch bei gänzlichem Lustabschluß weiter brennen und das in einer Weise die der Verwendung des Feuerwerkes zu einem bestimmten Zwecke entspricht. Diese Wirkungen werden durch die Verwendung verschiedener Salze erzielt, welche bedeutenden Sauerstoff in einer solchen Verbindung enthalten, die bei einer gewissen Wärme sich löst, wodurch der freiwerdende gassförmige Sauerstoff die Flamme erhält. Während also jene Salze den dem Feuer zu seiner Entwickelung nöthigen Sauerstoff liesern, erfordert der Feuerwerkssatz noch einen brennbaren Körper — Brenner genannt.

Hierzu muffen Stoffe gewählt werden, welche in Sauerftoff unter der gleichzeitigen Entwickelung einer hohen Temperatur heftig verbrennen, so daß die Verbrennung die weiteren
Sauerstoff liefernden Stoffe mit erfaßt.

Bu Brennstoff geeignet sind die kohlenstoffhaltige porose, einfache Holzkohle, sowie Ruß, Harz, Stearin; auch leicht pridirbare Metalle werden dazu verwendet wie Antimon, Zink und Kupfer und beren Berbindungen mit Schwefel.

Die Sauerstoff liefernden Salze sind Die falpeter- und

dolorfauren und zwar zumeift beren Kaliverbindungen.

Der Luftfeuerwerker benutt der leichten Räuflichkeit und

Arbeitsersparnif wegen als Brenner in vielen, ja ben meiften

Källen das Schiekvulver.

Die Fabrifation der verschiedenen Feuerwerkskörver, muß man an einem abgelegenen, eigens dazu bestimmten, trockenen, hellen Raum vornehmen, den man Laboratorium nennt.

Die meisten Ingredienzien zu Feuerwerkskörpern find entzündbarer Natur, und man hat daher die größte Vorsicht zu beobachten, um Feuersgefahr und Explosionen zu vermeiden. Wir bringen daher einige Vorsichtsmaßregeln in Erwähnung, welche an und für sich so einleuchtend sind, daß sie manchen vielleicht überflüffig erscheinen möchten. Indeß Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, und die Explosionen bei alten erfahrenen Feuerwerkern, beweifen zur Benuge, baf man bei der Kabrikation von Keuerwerkskörpern nicht vorsichtig genug fein fann.

1) Der Raum, in welchem sich die Ingredienzien zu Keuerwerken befinden, und das Laboratorium muß ein ge-

trennter fein.

2) Der Raum zur Aufbewahrung, welchen wir die Vorrathskammer nennen wollen, und das Laboratorium muffen ftets getrennt fein.

3) Weder Vorrathskammer noch Laboratorium durfen

mit brennender Pfeife oder Cigarre betreten werden.

4) Sollen entzündbare Ingredienzien in einem Keffel zusammengeschmolzen werden, so muß man stets darauf sehen, ihnen nur einen solchen Grad von Hiße zu geben, als eben nur nöthig ift, sie zum Flusse zu bringen. Ein zu starkes Feuer kann dieselben leicht verderben oder gar entzünden.

5) Die Ingredienzien müssen gerieben werden;

burch ein Zusammenreiben berfelben können gefährliche Explo-

fionen entstehen.

6) Das Schlagen von Raketen und Brandern ift am allergefährlichften, aus diefem Grunde barf fich in der Gatichuffel nicht mehr Sat befinden, als gerade zu einem Stucke nothwendig ift.

7) Bollendete Feuerwerkskörper muffen ftets bei Seite

geschafft werden, bevor man neue anfängt.

8) Beim Arbeiten im Laboratorium ift ftets darauf zu

halten, Thuren und Fenfter offen zu haben, im Falle einer

Explosion wird dieselbe badurch gemildert. Die Gegenstände und Stoffe, welche zur Fabrikation von Feuerwerkskörpern gebraucht werden, find gum Theil allgemein bekannte Dinge, als Papier, Pappe, Holz, Bindfaden, Leim und Kleister, oder es sind anderweitige Stoffe organischer und unorganischer Natur, sogenannte chemische Praparate. Unter Diefen kommen mehrere vor, die, außer in ber Feuerwerkerei, keine andere technische Unwendung finden, und daber nicht immer käuflich zu haben find, berartige Praparate muß man von einem geschickten Chemiter anfertigen laffen, wenn man hierzu nicht die erforderlichen Kenntnisse hat. Mehrere für die Feuerwerkerei nothige Stoffe und Praparate bekommt man indest chemisch rein bei den Droquisten und in den Apotheken. Die meiften Stoffe werden fast fammtlich grob ober fein gepulvert angewendet. Um bas nothige grobere ober feinere Dulver gleichmäßig hervorzubringen, bedient man fich verschiedener Siebe von Pferdehagren.

Vom Schiefpulver.

Berschiedene Arten Bulver. — Gefärbtes Pulver. — Fabristation berselben. — Salpeter. — Schwefel. — Kohle.

Das unentbehrlichste Material bei Feuerwerken ist bas Schießpulver. Man hat davon brei verschiedene Arten:

1. Das Gefdut= oder Kanonenpulver. Es besteht aus:

Salpeter 75 Theilen, Kohle 13¹/₂ "
Schwefel 11¹/₂ "

2. Das Musteten= auch Feuerwerkspulver genannt, weil es zu den Feuerwerken auch meistens verwendet wird, besteht aus:

Salpeter 75 Theilen, Kohle 12½, "
Schwefel 12½, "

3. Das Jagdpulver besteht aus :

Salpeter 78 Theilen,

Kohle 12 "
Schwefel 10 "

Das erstere besteht wiederum aus drei Sorten, von welcher die eine so fein wie Mehl, die andere wie seiner Sand ist, und dann aus Kornpulver. Als Mehlpulver wird es auf verschiedene Art zu den Sätzen gebraucht, als Kornpulver wird es beim Werfen von Leuchtkugeln und Raketen aus Böllern benutzt.

Man muß sich möglichst immer einer bestimmten, sich

bewährt habenden Sorte Bulver bedienen, da in neuerer Zeit öfters Pulver vorkommen, welche statt reinem Kalisalpeter, einen Natronsalpeterzusat haben, diese Pulver sind für die Fenerwerkerei untauglich, da auch das geringste Mengenverhältniß von Natronsalpeter bei fenchter Luft Wasser anzieht und dadurch die Wirkung des Fenerwerkes schwächt.

Das schwarze Schiespulver wird in den Pulvermühlen

Das schwarze Schießpulver wird in den Bulvermühlen fabricirt, zu Feuerwerken werden jedoch auch gefärbte Bulver

gebraucht, welche auf nachstehende Art bereitet werden.

Man nimmt, je nach dem Bedarf eine von den genannten drei Sorten Pulver in einen Mörser, seuchtet sie an und stampst sie zu einem Teig. Nachdem dieses geschehen, wird das Pulver wieder herausgenommen, getrocknet und wieder gekörnt. Will man das Pulver recht start haben, so mischt man unter 3 Kilo Salpeter 15 Grm. Satpraticum, und 15 Grm. Mercurium Sublimatum.

Es giebt außerbem verschiedene andere stärker als Pulver wirkende Zusammenstellungen, die aber in der Lustseuerwersterei nicht angewendet werden können, weil sie leichter explosirbar, oder weniger unabänderlich sind als Schießpulver. Um nun weißes Pulver herzustellen, nimmt man

Um nun weißes Pulver herzustellen, ninmt man 21/2 Kilo Salpeter, 1 Kilo Schwefel, 3/4 Kilo getrocknetes, faules Weibenholz, 65 Grm. Salmiak und 30 Grm. Kampfer. Diese Species werden gut pulverisirt, mit Spiritus angeseuchtet, und behandelt wie oben angegeben worden ist.

Für das rothe Bulver werden 21/2 Rilo Salpeter, 1/2 Rilo Schwefel und 1/4 Rilo getrocknete Sagespähne von

rothem Sanbel verwendet.

Um grünes Pulver herzustellen nimmt man 4 Kilo Salpeter, 1/2 Kilo Schwefel, 6 Kilo Safran, welcher vorher

in Spiritus gefocht worben ift.

Bu bem blauen Bulver verwendet man 41/, Kilo Salpeter, 3/4 Kilo Schwefel und 1/4 Kilo geraspeltes in Inbigo getochtes und wieder getrocknetes Lindenholz.

Salpeter.

Um ben Salpeter zu reinigen, um ihn für bie Feuerwerkerei brauchbar zu machen, bringt man benfelben in einen Tiegel, gießt so viel Wasser hinzu als nöthig ift, um ben-selben völlig aufzulösen. Das Feuer unter bem Tigel barf nicht zu stark sein. Wenn die Masse kocht, so wirft man auf 1/2 Kilo Salpeter 11/2 Gramm gestoßenen Alaun hinzu; der dann entstehende Schaum wird abgeschöpft, und mit demsselben werden alle Unreinigkeiten entsernt. Bei gelindem Feuer läßt man nun das Wasser verdampfen und die zuletzt entstehende Masse in einem Mörser zu Pulver stoßen.

Schwefel.

Auch ber Schwefel bedarf vorher ber Reinigung, welche baburch erzielt wird, daß man ihn in einem irbenem Tiegel über gelindem Feuer schmelzen läßt. Hierbei muß man vor= fichtig zu Werke geben, bamit er fich nicht entzündet. Gobald ber Schwefel anfängt zu schäumen, nimmt man ben Schaum ab, bringt bann die fluffige Masse in ein Leinentud und brudt fie mittelft einer Breffe aus.

Rohle.

Bu Rohlen wird Tannen- und Fichtenholz verwendet. Jeboch kann man auch, und zwar noch beffer Weiden- und

Hafelstaubenholz bazu nehmen.
Salpeter und Schwefel werden nur als bas feinste Bulver gebraucht, von der Mohle jedoch hat man zwei Sorten, feine und grobe. Die Kohle als vermehrter Zusatz zum Bulver bei Feuerwerkstörpern, macht bas Berbrennen bes Sates langfamer und erzeugt eine ichone, goldgelbe Farbe.

Von den verschiedenen Jugredienzien.

Das salpetersaure Kali. — Das chlorsaure Kali. — Salpetersaurer Strontian. — Barpt-Salze. — Blei-Salze. — Ratron-Salze. — Ulaun. — Bleizucker. — Boraxsäure. — Chlorsaures Rupfer. — Gpps. — Braunstein. — Spießglanzkönig. — Feilspähne. — Eisen. — Untimonium. — Zink. — Weißes Duecksilber-Präcipitat. — Bleiglätte. — Calomel. — Rampfer. — Colophonium. — Fichtenharz. — Kienruß. — Feuerwerkskitt. — Schmelz.

Salpeter, falpeterfaures Rali. Kali nitricum.

Dieses Salz kommt unter dem Namen gereinigter Salpeter im Handel vor, ist aber auch manchmal mit etwas Kochsalz vermischt, in welch' letzterem Falle es für die Feuerswerkerei nicht verwendbar ist, weil das im Rochsalz enthaltene Chlormagnesium die Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Reiner Salpeter ist ganz weiß und bleibt in gepulvertem Zustande an der Luft liegend ganz trocken. Eine andere Berunzeinigung des Salpeters ist die mit salpetersaurem Natron, die je nach der Beschaffenheit der Luft sich verschieden zeigt. Um den Salpeter zu prodiren, wendet man gewöhnlich die Probe in der Lichtslaume an. Wenn man nämlich ein Salpetercrhstall in das Licht bis an den glühenden Docht hält, so verpufst es mit violettlicher Flamme wenn es rein ist, mit gelblicher Flamme aber wenn es Salpeter enthält. Bor der Anwendung wird der Salpeter, um das darin besindliche Wasser

zu entfernen, gröblich gestoßen und einige Stunden auf dem Ofen getrocknet, bis er nicht mehr durchsichtig ist. Sodann wird er noch warm in einem erwärmten Mörser ganz sein zerstoßen und schließlich ausgesiebt.

Chlorjaures Rali, Kali chloricum.

Auch dieses bekommt man in der Regel rein. Es ist vollkommen weiß, die Erhstalle sind schuppenartig und lassen sich leicht zerreiben. Als Pulver bleibt es an der Luft ganz trocken. Beim Zerpulvern hat man darauf zu achten, daß kein leicht brennbarer Gegenstand, kein Schwefel, Holzsplitter 2c. in dem Mörser ist, da chlorsfaures Kali, wenn es mit brennbaren Stoffen gestoßen wird, schnell verpufft. Die Ausbewahrung des gepulverten chlorsfauren Kalis erfolgt am besten in undurchsichtigen Gläsern 2c., weil das Licht auf dieses Salz zersetzend wirkt.

Salpetersaurer Strontian, Strontiana nitrica.

Salpetersaurer Strontian erzeugt ein schönes rothes Licht, und kommt baher bei Feuerwerken oft und viel in Answendung. Wird ber Strontian pulverisirt angewendet, so hat man darauf zu sehen, daß dieses Salz nicht Feuchtigkeit anzieht, welches außerordentlich leicht geschieht. Man darf es daher auch niemals mit Wasser zusammen bringen.

Um es aufzubewahren, muß man es in eine wohlverschlossene Flasche thun, vorher aber nochmals über Feuer erwärmen, damit man ganz sicher ist, daß es auch ganz trocken in die Flasche kommt. Die mit Strontian angefertigten Feuerwerksgegenstände werden am besten in der Nähe des Ofens in ganz trockener Luft ausbewahrt. Im Sommer bleiben die damit angesertigten Feuerwerke wohl unverändert, aber im Herbst und Winter ziehen sie so viel Feuchtigkeit an, daß sie oft gar nicht mehr zu gebrauchen sind.

Barnt=Salze.

Diese Salze sind zwar in allen chemischen Fabriken zu haben, sind jedoch nur selten vollkommen rein. Ohne diese vollkommene Reinheit jedoch liefern sie nicht die gewünschte

Wirkung. — Salpetersaurer Barht, Baryta nitrica, ist häufig mit Natron- oder Kalksalzen verunreinigt. Enthält er das Erstere, so ist er für die Feuerwerkerei ganz unbrauch-bar; enthält er dagegegen salpetersauren Kalk, so kann dieser mit Weingeist ausgewaschen werden.

Man prüft bas Salz in Betreff seiner Reinheit, indem man davon ein wenig gepulvert auf den Rand eines Papiersstreisens legt und an den untern Rand eine Lichtslamme hält; färbt sich die Flamme rein grun, so ist es gut, zeigt sich bagegen eine gelbliche Flamme, so ist es für diese Zwecke nicht zu gebrauchen.

Rohlenfaurer Barnt, Baryta carbonica, ift ein weifies feines Bulver, das gleich fo verwendet werden fann,

wie es ift.

Ehlorsaurer Barht, Baryta ehlorica, ist schwierig zu bereiten und ersorbert baher einen geübten Chemiker. Man prüft seine Neinheit auf folgende Art: Man nimmt einen Streisen Papier und bricht benselben nach Art eines Fidibus zusammen, streut von dem gepulverten Salze etwas darauf, zündet den Fidibus dann an und läßt das Salz verpuffen. Nein ist er, wenn ein smaragdgrünes Licht hervorgebracht wird. Ist das Salz unrein, so ist die Färbung weiß, röthlich ober gelblich.

Blei=Salze.

Die Blei-Salze bienen zu verschiebenen Zweden. Salpetersaures Blei kommt zwar im Handel vor, will man es jedoch chemisch rein haben, so thut man am besten, es bestonders zu dem Zwecke bereiten zu lassen. Ist dies Salz rein und vollkommen neutral, so crystallistrt es hart in cubischer Form und ist luftbeständig. Im crystallistrten Zustande, uns gepulvert, geht diese Beränderung nur sehr langsam vor sich. Bon den salpetersauren Salzen haben mehrere die Sigenschaft, sich mehr oder weniger zu zerlegen, wenn sie der Einwirkung der Lust ausgesetzt werden. Diese Beränderung hat einen mehr ober minder schädlichen Einfluß auf die Feuerwertstörsper. Bon ben hier in Anwendung tommenden salpetersauren Salzen, haben genannte Eigenschaft, außer salpetersaurem

Blei, auch falpetersaurer Barnt. Aus biesem Grunde muß man biese Salze nur in crustallinischer Gestalt aufbewahren und in Glasgefäßen mit einem Berschluß gegen die Einwirstung ber Luft.

Matron=Salze.

Salpetersaures Natron, Natron nitricum. Es wird als Chilisalpeter in den Handel gebracht und findet auch in der Landwirthschaft eine große Anwendung. Leider zieht es bei wechselnder Temperatur leicht Wasser an und muß daher an einem ganz trockenen Orte ausbewahrt werden. Chemisch reiner Natronsalpeter bleibt immer trocken. Statt des salpetersaurem Natron wird auch Natron dicardonicum, doppelt kohlensaures Natron, angewendet, das zwar weniger gut, aber überall zu haben und haltbarer ist, als die besseren Natronsalze. Sie geben ein schönes gelbes Licht.

Maun, Alumen crudum,

ist ein erdiges Salz, welches aus Thonerde, Schwefelsäure, etwas Pflanzenkali und Ernstallisationswasser zusammengesetzt ist, worin die Schwefelsäure vorherrscht, daher auch die Auflösung des Alauns blaue Pflanzensäste roth färbt. In der Feuerwerkerei wendet man den Alaun zur Erzeugung blauer und violetter Farbe an, mischt ihn auch, als ein gährungs-hemmendes Mittel, dem Kleister bei, womit man die Hülsen für die Feuerwerkssäse ansertigt.

Bleizuder, effigiaures Bleiornd.

Ein süß und zusammenziehend schmeckendes, giftig wirkendes Bleisalz, welches in durchsichtigen Säulen, Nadeln oder Taseln crhstallisirt und in Wasser leicht löslich ist. Dasselbe wird entweder durch Auslösen des metallischen Bleies, unter Zutritt der Luft in Essig, oder meistens durch Auslösen der Bleiglätte in Essig, Filtriren und Erhstallisiren bereitet. In der Feuerwerkerei bedient man sich des Bleizuckers vornehmlich zur Luntenbeize.

Borarfäure, Acidum boracicum.

Ein weiches, aus weißen glänzenden Schuppen bestehendes Salz, das bereitet wird, indem man 8 Theile Borar in 18 Theile siedendem Wasser auslöst und so lange starke Bistriolsäure zutröpfelt, die die Mischung einen säuerlichen Geschmack hat, wozu etwa 4 Theile dieser Säure erforderlich sind. Man rührt sodann die Mischung um, und stellt sie in einem Glasgefäß an einen kühlen Ort. Hier schießen nun weiße, glänzende, schuppige Ernstalle an, und man kann sie nach einigen Tagen mittelst eines Filtrirpapiers absondern. Ist dies geschehen, so reinigt man sie mit destillirtem Wasser, dampft die Lauge ab, läßt das noch übrige Salz anschießen und reinigt beide Anschüsse vollends durch nochmaliges Waschen und Ernstallistren. In der Feuerwerkerei braucht man es vornehmlich zur Erzeugung einer grünen Flamme, und löst es zu diesem Zwecke in Alkohol auf.

Chlorfaures Rupfer.

Chlorfaures Aupfer in Berbindung mit fluffigem Ummoniak giebt ein fehr schönes Blau.

Gyps.

Ghps giebt im Sat ein leichtes Rofa. Es wird als bereits gebrannter Spps verwandt.

Braunftein, Manganum.

Ein Mineral, aus welchem bas Braunsteinmetall gewonnen wird. Um dasselbe zu bereiten, zerstößt man das Erz zu Pulver, macht aus demselben mit Leim einen Kloß, legt diesen in einen mit Kohlenstaub und Thon ausgefütterten Tiegel, bestreut ihn mit Borax, und bedeckt ihn dann mit Staub von Birkenkohlen. Der Tiegel über Feuer gebracht, wird leicht zugedeckt.

Spießglangfönig.

Es giebt ein fehr schönes Weiß bei geringem Rauch und wird fein pulverisirt angewendet.

Teilfpähne.

Feilspähne von Aupfer geben grünliche Funken. Eisenfeilspähne von englischem Gußtahl eignen sich am besten zu Feuerwerkskörpern; man bedarf dazu zweierlei Sorten, feinere und gröbere. Diese Eisenfeilspähne geben weiße und rothe Funken. Hierbei ist noch zu bemerken, daß alle Feuerwerkskörper, in welchen sich Stahl oder Eisen befindet, nur kurze Zeit sich halten, aus diesem Grunde nuß man sie auch nur kurze Zeit vor dem Gebrauche ansertigen.

Gifen.

Als Sifen benutzt man die Abfälle aus Sifengießereien. Man erhitzt dieselben bis zum Weißglühen und löscht sie dann mit etwas mit Alaun versetztem Wasser. Hierdurch wird das Sifen so spröbe, daß man es in einem Mörser so sein stoßen kann, als man es braucht. Es dient zu den sogenannten chinesischen Feuern.

Bu ben Brillantfeuern kann man Bohrspähne benutzen, wie folche in ben Gewehrfabriken zu haben find. Es versteht sich von selbst, daß nach ber Feinheit der Körper sich

auch die Feinheit ber Bohrspähne richten muß.

Antimonium.

Man muß es roh verarbeiten, d. h. es darf noch nicht oft geschmolzen sein. Vor dem Dampf hat man sich zu hüten, der für die Lunge schädlich ist. Antimonium wird als sehr seines Pulver angewendet und giebt ein schönes Weiß bei wenig Rauch.

Zink.

Das Zink wird in der Feuerwerkerei mehrfach angewendet: als geseiltes Zink, geschnittenes Zink, gekörntes Zink. Es giebt je nachdem eine bald hellblaue, bald grüne Farbe.

Beifes Quedfilber=Pracipitat.

Man stellt es sich baburch her, daß man Queckfilber in Salpetersäure auflöst und mit einer Auflösung des gemeinen Kochsalzes niederschlägt. Es giebt eine dunkle rosensarbene oder karmoisinrothe Flamme.

Bleiglätte.

Der Bleiglätte bedient man fich bei Feuerrädern, um fie funkensprühend zu machen.

Calomel.

Das Calomel ist ein theures Präparat: eine Verbindung von Quecksilber und Chor. Sätze mit grünem Licht geben durch Zusatz von Calomel ein schönes Blau. Einigen Ersatzir dasselbe bietet ber wohlseile Salmiat, ber jedoch nicht ben Effect macht.

Rampfer.

Er wird entweder pulverisirt verwendet, oder in aufgelöstem Zustand. Um letzteren herzustellen thut man den Kampfer in ein Gefäß, welches in siedendes Wasser gesetzt wird.

Der Kampfer hat die Sigenschaft, ein schnelles Abbrennen zu verhindern, giebt ein sehr schönes Licht und schützt vor Feuchtigkeit.

Colophonium.

Colophonium ist ein Harz von verschiedener Farbe, bessen Gebrauch mannigsaltig und für die Feuerwerkerei unentbehrelich ist. Wegen seiner Entzündbarkeit brennt es leicht und lebhaft, unterhält das Feuer, hängt sich wegen seiner Fettigfeit an die Körper, die man anzünden will, vermischt sich leicht mit Substanzen, die ein heftiges Feuer geben, dämpft sie, und mäßigt ihre Wirkungen, so daß sie regelmäßiger werden.

Fichtenharz.

Ein Product mehrerer Fichtenarten, aus welchem es mit ätherischem Del in Berbindung als Terpentin aussließt. Es ist gelblich, an einzelnen Stellen weiß, durchscheinend, im trockenen Zustande sehr brüchig, schmeckt bitter und schmilzt leicht. Man gebraucht es zu den Kunst= und Lustseuern, weil es wegen seiner öligen Substanz im Berein mit andern brennbaren Körpern ein sehr brünstiges Feuer verursacht.

Rienruß.

Der Kienruß wirkt bei ber Feuerwerkerei ber Holzkohle ähnlich. Er enthält aber brandige Dele und Ammoniak, worin für manche Zwecke eine besondere Wirkung liegt. Man nehme stets recht leichten, frisch gebrannten Kienruß, denn wenn derselbe alt wird, so verliert er das darin enthaltene Brandöl und den Ammoniak und verliert dann an Wirkung. Je nachdem der Kienruß aus der einen oder der andern Holzart gebrannt ist, enthält er mehr oder weniger der erwähnten Nebenstoffe. In Folge seiner Leichtigkeit mengt er sich sehr schwer mit anderen Stoffen. Man muß ihn daher vorher zu verdichten suchen, was am besten dadurch geschieht, daß man den Kienruß in einen Papierbeutel bringt und biesen zuknisst, nach Art eines Fidibus. Ist dies geschehen, so klopft man mit einem Schlägel darauf. Auf diese Art verdichtet läßt er sich mit anderen Stoffen dann leicht mengen.

Teuerwerkstitt.

Eine aus sein gepulvertem Thon und Eiweiß dargestellte, oder auch aus 1 Theil Buchenasche, 1 Theil seinen Eisenseilsspähnen, 2 Theilen Ziegelmehl und 1 Theil sein gestoßenem Glas bestehende, durch Kochen in Leinwasser bereitete teigsartige Masse, deren man sich zur Vermehrung der verschiedenen Zusammensügungen bedient, damit das Feuer nicht durch diesselben dringen und andere brennbare Stosse vor der Zeit anzünden kann.

Schmelz.

Schmelz ober Salzansatz ober auch nur Satz nennt man eine auß verschiedenen Mischungen, wie man eine solche gerade componiren will, bestehende Substanz. Die Composition wird wie folgt bereitet. Man setzt eine irdene Pfanne mit Deckel auf ein gelindes Kohlenseuer und schnilzt zuerst den Schwesel, ist das geschehen, so ninnnt man die Pfanne ab, thut den Salpeter hinzu, rührt beides gut durcheinander, und setzt es wieder auf das Feuer. Ist beides geschmolzen, so wird die Pfanne abgenommen und das Mehlpulver hinzugesügt. Sind auch diese Substanzen gehörig geschmolzen, so thut man die Ingredienzien, welche man noch zuthun will, hinzu, und läst das Ganze gehörig kochen, so daß sich dasselbe in eine dunkele Masse verwandelt, in welcher die einzelnen Zusste ausgegangen sind. Für den Fall, daß die Masse sedeckt werden, um das Feuer zu dämpfen.

Ist die Masse auf diese Art in der Pfanne gehörig zubereitet, so gießt man sie auf eine Platte, um fie erfalten

gu laffen. Sobann wird fie pulverifirt.

Von den Werkzengen und anderen zur Fabrikation von Feuerwerkskörpern nöthigen Gegenständen.

Der Winder. — Der Satstößel. — Der Stößel. — Der Schlägel. — Das Reibeholz. — Ladeschaufel. — Siebe. — Mörser. — Schmelztiegel. — Bindsaden. — Branntwein. — Eisendraht. — Leim. — Lunte. — Papps. — Thon.

Bur Fabrifation von Feuerwerkstörpern find verschiedene

Werkzeuge und Materialien nöthig.

1) Der Winder, über welchem die Hulfen gewunden werden. Er ist ein Stab von hartem Holze, dessen Länge und Dicke sich nach dem Kaliber der zu fabricirenden Feuerswerkstörper richtet.

2) Der Satstößel, ein oben abgerundetes Holz von einigen Zoll Höhe. Er dient bazu, den Hals der Hülfe zu tragen, damit sich berselbe beim Schlagen nicht breit drücke.

3) Der Stößel, ein ganz wie ber Winder gefertigter Stab, nur etwas bunner, durch benfelben wird ber Sat in der Hülfe zusammengeschlagen.

4) Der Schlägel ist ein hölzerner Hammer.

5) Das Reibeholz. Gine hölzerne Reibekeule, nach unten sehr breit und flach. Mit derselben wird gekörntes Pulver in Mehlpulver verwandelt.

6) Eine Labeschaufel von Blech.

7) Der Siebe werben verschiedene gebraucht, je nach-

bem man grob ober fein fieben will. Unter ben Sieben muffen fich jum Abheben eingerichtete Boben von Bergament befinden.

8) Die Mörfer können von Gifen ober Meffing fein,

bie Mörserfeulen aber jederzeit von Solz.

9) Schmelztiegel muffen von ber besten Sorte und mit auter und bauerhafter Glafur verfeben fein.

- 10) Bindfaben muß troden, weiß, gehörig gesponnen, haltbar und innerhalb bes Anaul fo egal, als auswendig fein. Er ift zum Binden ber Gulfen unentbehrlich.
- 11) Branntwein, ber völlig flar und rein, und nicht fauer, scharf ober ölig schmeden barf. Er muß bie gehörige Stärke besiten und burch Schütteln viele fleine Berlen auf feiner Oberfläche erzeugen.
- 12) Gifendraht muß, wenn er gut ift, bie guten Eigenschaften bes Metalles an sich tragen, woraus er fabricirt worben ift. Er barf nicht fprobe, sonbern muß gabe fein, vorher ausgeglüht, nicht leicht gerbrechbar. Dan bebient fich bes Gifenbrahts, um bie größeren Gulfen an bie Bolger zu befestigen, fo wie zu manderlei andern Zweden.

13) Leim. Guter Leim ift rein, braunlich gelb, burchscheinend, vollkommen hart, sehr sprobe und ohne unangenehmen Geruch. Bei ber Feuerwerferei wird er gur Fabritation ber

Bülfen benutt.

Die Lunte ift eine mehrere Ellen lange von gutem reinem Sanf gebrehte fingerbide Schnur, welche, nach-bem fie auf besondere Art gebeizt ift, jum Anzunden ber

Lustfeuer gebraucht wird.

15) Papps, eine klebrige, didfluffige Maffe, welche gur Anfertigung feiner Bappe gebraucht wirb. Man bereitet fie auf folgende Art. Man weicht 30 Grm. guten Leim in 1/2 Liter Baffer einige Stunden ein, gießt bann noch 21/4 Liter Waffer hinzu, mischt 15 Grm. Maun barunter und läßt bie Mischung sieben. Nachbem man 1 Kilo feines Roggenmehl in ein Gefäß gethan, gießt man unter bestän-bigem Umrühren 1 Liter taltes Wasser barauf, so bag ein Brei entsteht, auf welchen man bas fiebenbe Leimmaffer gießt. Nachdem man die Maffe gut umgerührt hat, wird dieselbe in einen Reffel gethan und nach einigen Minuten

auf gelindes Feuer geftellt.

16) Stärkemehl. Ein aus Weizen ober Kartoffeln bereitetes Bulver, das sich in heißem Wasser zu einem durchsichtigem Schleim auflöst, der beim Erkalten gerinnt und dann Kleister genannt wird. Man bedient sich besselben bei der Verfertigung der Hüssen als Bindemittel.

17) Thon, auch Töpferthon genannt, verwendet man zur Schließung der Hülfen, nachdem sie geladen sind, so wie in Berbindung mit schwefelsaurem Ammoniak zur Unver-

brennlichmachung ber Sülfen.

Von der Verfertigung der Hülfen.

Die Stärke berselben. — Das Würgen. — Der Hals. — Hülsen zweierlei Art. — Das Aufrollen. — Beschreibung einer Maschine zum Aufrollen.

Die papiernen Röhren, in welche bie Mischungen eines Reuerwerkskörvers eingeschloffen werden, nennt man Gulfen. Die Stärke berfelben muß sich nach ber Stärke bes Feuerwerks. forpers richten. Es wird zu benfelben gut geleimtes Papier benutt, welches in Streifen geschnitten auf ben bereits genannten Winder aufgerollt wird. Je ftarter die Bulfen fein follen, besto mehr Papier muß aufgerollt werden. Sat man nun auf die Art die nothige Starte, fo werden die Gulfen auf der einen Ceite zusammengeschnürt, was man Würgen nennt. Sierbei ift noch zu berücksichtigen, bag man ben Winder beim Burgen ber Raketen nur fo weit herausziehen barf, bag er bicht hinter bie zu würgende Stelle zu liegen kommt, beobachtet man biefe Borficht nicht, fo fann leicht die gange Gulfe gufammengeschnurt und verdorben werden. Das unter ber gewürgten Stelle befindliche Ende der Sulfe heißt der Sale, bas Loch, welches durch bas Burgen gebildet wird, muß 3/8 bes Kalibers betragen. Die bulfen find von zweierlei Arten, nämlich:

1) Hulfen, die das Feuer des Sates nur aus einer ober mehreren bestimmten Deffnungen heraustaffen und mahrend

bes Brennens bes Sates ihre Form beibehalten.

2) Gulfen, welche wahrend bes Brennens verzehrt, ober von ber Gewalt bes Sapes gerriffen werben muffen.

Die Hülsen ersterer Art bienen für alle Feuerwerksstücke, welche durch einen heftig brennenden Satz gebildet sind; sie verhindern ein allzu schnelles Verbrennen, und lassen das Feuer nur aus bestimmten Deffnungen ausströmen, diese Hülsen müssen also so stark sein, daß sie der Gewalt des brennenden Satzes widerstehen, auch nicht zerrissen werden. Nach angestellten Versuchen, hat sich erfahrungsgemäß berausgestellt, daß die Dicke dieser Hülsen sir alle Sätze hinreichend stark ist, wenn die Wand der Hülse ein Drittel des inneren Kalibers derselben beträgt. Die Hülsen zweiter Urt werden von verschiedener Dicke, aber immer viel dünner als die Hülsen ersterer Urt gemacht, wie gerade das Bedürfniß es erfordert. Man kann daher für die Papierdicke kein bestimmtes Maaß angeben.


Das Aufrollen bes Papiers auf den Windern ist eine Arbeit, welche Kraft und Mühe erfordert. Bei Hülsen bis zu 6 Linien Kaliber kommt man auch ohne eine besondere Vorrichtung zu Stande. Bei Hülsen von größerem Kaliber bedient man sich aber gewöhnlich einer Maschine. Ein starkes Brett trägt an jeder ihrer beiden Seitenlängen eine eiserne Walze. In den beiden gegenüberstehenden Wangen bewegen sich zwei Walzen von hartem Holze parallel neben einander der Art, daß die Seitenslächen eine Kinne bilden. Das Brett hat an einer seiner Duerseiten zwei hölzerne Ständer, worauf mittelst eiserner, Charniere ein anderes Brett beweglich befestigt ist. Dieses odere Brett trägt unterwärts eine gleiche hölzerne Walze, welche so eingesetzt ist, daß, wenn man das obere Brett auf das untere herabdrückt, die odere Walze zwischen die unteren Walzen bilden, wird der Winder mit der Hülse gelegt. Durch den Griff des Winders ist ein Loch gebohrt, in dieses steckt man eine Kürbel und mittelst derselben dreht man den Winder mit der auf demselben besindlichen Hülse um seine Achse, während man das obere Brett herunterdrückt.

Während sich nun der Winder mit der Husse um die Walze dreht, schieben sich alle Papierumgänge der Husse dicht auf einander. Ist die Husse auf diese Art dicht gemacht, so bestreicht man das Ende des letzten äußern Papierstreisens mit Leim oder Kleister. Zur Anfertigung der Hussen erster

Art verwendet man zweckmäßig ein recht ftarkes, hartes Papier welches man Aktendeckelpapier nennt. Bei der Verfertigung der Hülfen zweiter Art, braucht dieselbe nicht dicker an Papier-windungen gemacht zu werden, als gerade hinreichend ist, den darin enthaltenen Satz festzuhalten, man nimmt baher nur so viel Papier dazu, daß es über den Winder ein — zwei — drei bis vier Mal, je nach Belieben, herumgeht.

Um die Schwierigkeiten des Herausziehens des Winders aus der gefertigten Hulfe zu beseitigen, muß man darauf halten, daß der Winder nach vorne zu etwas dunner, konisch, ist, Dies darf jedoch nur sehr gering sein, weil sonst ein anderer Uebel-

ftand, das Schiefrollen des Papiers, daraus entfteht.



Walze zum Aufrollen der Sulfen.

VI.

Das Laden der Hülsen.

Vom Zuschneiben ber Hülsen. — Vom Laben bes Sates. — Die Seele ber Rakete. — Die Zehrung. —

Vom Zuschneiden der Hülsen. Man schneibet das Papier oder die Pape nach der Höhe zu, die man den Hülsen geben will, und giebt ihm eine solche Länge, daß die Hülse durch das Auswinden die nöthige Dicke erhält, welche dem dritten Thiil des innern Durchmessers der Hülse gleich sein muß.

Die Höhe der Hülsen macht man gewöhnlich 6 bis 8 Durchmesser hoch, so daß eine 2½ Centimeter starke Hülse 15 — bis 20 Centimeter Länge hat. Zum Einbringen des Sabes bedient man sich einer Ladeschaufel mit langem Stiele, bdamit er Sat ganz zu Boden gebracht werden kann. Sede Portion Sat muß bei allen Kalibern unter 22 mm. ungefähr 20 Schläge erhalten und bei ftärkeren noch mehr.



Maschine mit einem Dorn von Stahl zum Füllen ber papiernen Röhren (Raketen).

Bei einem Schlägel von 1/2 Kilo Schwere, muß bie Anzahl ber Schläge in dem folgenden Berhältniffe fteben:

Sülfen von 15 Mm. innern Durchmeffer 40 Schläge.

17	11	22	11	- 11	n `	40	11
n .	11	30	<i>n</i>	"	"	60	11
11	11:	30 38 45	11	, 11	11	65	"
11	11	45	11 11	11	i^{i-1}	75	17

3

Die Buftfeuerwerteret.

Um zu verhindern, daß beim starken Niederschlage bes Sates, derselbe sich durch den Druck der Luft entzünde, bohrt man an den Setzer $25~\rm M/m$. von oben und $2^{1}/_{2}-5~\rm M/m$. von unten ein schräg saufendes Loch, so daß die komprimirte Luft dadurch zu entweichen im Stande ist.

Beim Schlagen ber zu Naketen bestimmten hülsen hat man eine besondere Vorsicht und Accuratesse in Amwendung zu bringen. Wie bekannt, muß die Rakete ein stark unterhaltendes Feuer geben, damit sie die Kraft erhalte, sich zu einer beträchtlichen höhe zu erheben. Das Mittel dazu ist einsach, denn es ist weiter nichts erforderlich, als eine vom Salse der hülse bis auf die Weite eines Durchmessers an den Boden derselben reichende höhlung, damit die Rakete im Augenblick des Ausstelens fast ihrer ganzen Länge nach Feuer sange.

Diese Höhlung, welche man die Seele der Rakete nennt, wird dadurch hervorgebracht, daß man beim Laden der Hülse einen eisernen Dorn in dieselbe bringt, welcher nachher herausgezogen wird. Wie sich von selbst versteht, ist demnach zum Laden einer Raketen-Hülse ein hohler Setzer nöthig, in welchen der Dorn hineinpaßt.

Je nach dem Kaliber einer Rakete muß man derfelben beim Laden die erforderliche Anzahl Schläge geben. Dabei

hat man Folgendes zu beobachten:

15 Schläge bei einer Rakete von 15 Mm. 20 22 25 30 " 11 11 " 30 38 " 35 45 40 60 11 11

Der letzte Theil bes Sates muß massiv sein, zu welchem Ende man vorher den Dorn herauszieht. Man nennt ihn die Zehrung. Wenn die Rakete geschlagen ist, kann man uach eine hölzerne Scheibe — die Schlazscheibe —, welche in der Mitte ein Loch hat, aussehen und mit Leim befestigen, oder auch eine Lage Thon einschlagen, in welche man ein Loch bohrt. It die Rakete soweit fertig, so fehlt nur noch die Rammer. Hierzu nimmt man ein viereckig zugeschnittenes Papier, so hoch

wie die Rakete und lang genug, um sich dreimal winden zu lassen. Dies leimt man oben an die Rakete, und den beim britten Mal Umwickeln stehen bleibenden Rand des Papiers leimt man gleichfalls fest, thut dann eine Schaufel voll Raketensat hinein und füllt es dann vollends mit der Versetzung, auf welche man wieder einen kleinen Pfropsen seht und schließlich den Kopf zubindet.

VII.

Vom Angunden der Kenerwerkskörper.

Stopinen ober Zündschnüre. — Zündlichter. — Zündschwämme. Lunten. - Feuerwerks-Kackeln.

Die Stopine, Zündschnur, ist ein sehr nothwendiger Gegenstand für die Feuerwerkerei. Man versteht darunter einen Docht von baumwollenen Faben, welcher mit Schiefpulver über-

zogen wird.

Diese Zündschnüre oder Stopinen, dienen dazu das Feuer von einem Feuerwerkskörper schnell zu einem andern fortzupflanzen. Hierzu werden, wie bereits gesagt, banmwollene Fäden zu einer losen Schnur, von der Stärke eines starken Bindsadens, zusammengedreht. Diese Schnüre werden in Spiritus und Salpeter einige Stunden eingeweicht. Ist dieses geschehen, so werden sie heraußgenommen und so stark außgerungen, daß sie noch seucht bleiben, so daß, wenn man sie durch einen dicken, aus Wellen ausgerichten Brei einer bicken, aus Mehlpulver und Waffer gefertigten Brei zieht, sie vollkommen damit überzogen werden. Dann werden sie getrocknet, zu welchem Behufe man fie ausspannen muß.

Das zu den Stopinen zu verwendende Pulver muß das feinkörnigste beste Zagdpulver sein, welches gleich in seinem käuslichem Zustande mit etwa 15 Gramm pulverisirtem Gummi-Arabikum gemengt und darauf mit soviel Wasser eingerührt wird, die es die Consistenz des Honigs erlangt.

Die Zündschur muß sodann so durch diese Masse gezogen werden, daß sie gleichmäßig davon überzogen ist.

Nachdem ihre Fabrifation beendigt ift, muffen fie circa

4 bis 6 Wochen in warmer Temperatur liegen um innerlich vollkommen auszutrocknen.

Diefe Bundschnure werden in papierne Röhrchen einge-

schlossen.

Man bedarf zu verschiedenen Zwecken auch Stopinen von verschiedener Dicke. Stopinen von 6 bis 8 Fäden dürfen die dünnsten sein, deren man bedarf. Will man dickere ansertigen, so vereinigt man zwei oder noch mehrere einzelne dünne Stopinen mit einander. Auch kann man dickere Stopinen erhalten,

wenn man ftarkeres Barn zu bem Dochte nimmt.

Zum Anzünden der Feuerwerkskörper bedient man sich sowohl der Zündschwämme wie auch der Zündlichter. Erstere werden auf folgende Art präparirt: Man schneidet die Schwämme von Eichen oder Nußbäumen in schmale Streisen und legt sie in einen Topf, dessen Boden mit einer Mischung zu gleichen Theilen von pulverisirtem Kampfer und Salpeter bestreut ist. Ueber eine jede Lage Schwämme kommt diese Mischung, die der Topf gefüllt ist, jedoch noch so viel Raum über demselben bleibt, daß der Essig, welcher nun darauf gegossen wird, etwa zwei Zoll hoch darüber zu stehen kommt. Dann läßt man daß ganze 6—8 Stunden kochens Essig und Salpeter verdampfen, so muß man stets nachgießen und zwar warmen Essig mit Salpeter, da sonst die Schwämme außer Kochen kommen. Sind sie auf diese Art zubereitet, so werden sie getrocknet und mit einem hölzernen Hammer recht weich geklopst.

Die Fabrikation der Zündlichter geschieht auf folgende Art:

Man nimmt 6 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel,

6 Theile Mehlpulver,
1/1 Theil Colophonium.

Diefer Sat wird fein pulverisirt, und in eine schwache, etwa 1 1/2 Mm. Durchmesser habende Hülse gethan und recht fest geschlagen.

Die Lunten, welcher man sich zum Anzünden der verschiedenen Lust-und Kunstfeuer, sowie auch zu den vorkommenden Namen und anderen Figuren bedient, mussen aus gutem, reinem Hanf, in der Dicke eines Fingers gedrehte Stricke sein. Sie werden in einer aus Asche, ungelöschtem Kalk und Salpeter bestehenden Lauge 2 bis 3 Tage lang gesotten, dann herausgenommen, ausgerungen und an der Sonne getrocknet. Borzüglich gute Lunten werden erzeugt, wenn man auf 50 Kilo Luntenstricke eine Beize von 3½ Kilo 27 gradigem reinem Scheidewassers, 2½ Kilo reinem Bleiweiß, nebst dem dazu nöthigem Wasser verwendet. Das Bleiweiß wird mit Wasser auf einem Reibstein gut abgerieben, alsdann in einen irdenen Topf von entsprechender Größe gethan und Scheidewasser darauf gegossen, so das Bleiweiß aufgelöst wird, worauf man unter fleißigem Umrühren das nöthige Wasser hinzuthut. Mit dieser Beize werden die Stricke so begossen, daß die Beize etwas übersteht. Rach 24 Stunden nimmt man die Stricke heraus und läßt sie frei hängend trocknen. Ist das geschehen, so werden sie abgerieben. Außer der Lunten werden bei einem Feuerwerk auch noch Feuerwerks-Kackeln gebraucht. Sie dienen dazu, um beständig Feuer zu haben. Zu diesen Fackeln nimmt man folgenden Sat:

8 Theile Schwefel,
2 " Colophonium,
4 " Salpeter,
4 " Wachs,
1 Theil gutes Pech.
1 " Terventin.

Diese Masse wird in einem irdenem Tiegel über Kohlenfeuer geschmolzen, gut umgerührt und vermischt, worauf man gut geriebene Leinwand hineintaucht. Mit dieser Leinwand umwickelt man sodann einen Stab und verbindet Alles mit Drath. Eine andere Art von Fackeln wird den aufgestellten Figuren beigegeben, sie dienen gleichsam zur Beleuchtung. Um diese zu fabriciren nimmt man vier starke, baumwollene Schnüre, legt diese in heißes, mit Salpeter gesättigtes Wasser, wickelt sie darauf um ein kiefernes, rundes und 25 Mm. dickes Holz, in welchem spiralförmige Einschnitte gemacht sind, und überzieht das Holz dann mit einem Teig von Mehlpulver, Schwesel und Branntwein. Ist der Ueberzug trocken, so taucht manden Stab in folgende Masse:

1 Kilo Wachs.

Harz. Schwefel,

/5 ", Kampfer, ', Erpentin, bie man bei gelindem Feuer zergehen ließ.



Schleife jum Burgen ber Gulfen.



Schwärmer.

VIII.

Schwärmer.

Fabrikation berselben. — Bersetzungen. — Beränderte Schwärmer. — Sternschlangen. — 12 Recepte zu Schwärmern mit gewöhnlichen Sätzen. — 7 Recepte zu Schwärmern mit hinesischem Feuer. — 8 Recepte zu Schwärmern mit Brillantseuer. — 6 Recepte zu Wasserschwärmersätzen.

Die Schwärmer sind starke, mit schnell brennenbem Sate geladene Hülsen, welche beim Zerplatzen enden. Die Fabrikation geschieht auf folgende Art: Zwei Kartenblätter werden übereinander gerollt, und dann mit einem Stück Papier, das dreimal darum gewunden und mit Kleister bestrichen ist, überzogen. Sie können aber auch aus Papier gerollt werden; sie dürsen nicht mehr als $5-7^1/2$ Mm. inneren Durchmesser haben. Nachdem die Schwärmer gereinigt sind, füllt man den Hals mit einer aus Mehlpulver und Wasser bestehendem Masse. Man nennt diese Ansseuerung.

Die Schwärmer werden vornehmlich zu Bersetzungen gebraucht. Unter Bersetzung versteht man in der Feuerwerkerei biejenigen kleinen Stücke, welche in andern und

größern Studen angebracht werben.

Das Feuer, welches ber Schwärmer auswirft, wirkt ruchbrildend auf die Hilse und verursacht, daß der Schwärmer, in die Luft geworfen, hin- und herfährt. Diese regellose Bewegung erscheint dem Auge als eine feurige Linie. Man macht die Schwärmer von verschiedener Länge und von verschiedenem, gewöhnlich von 9 Mm. Kaliber. Schwärmer unter 9 Mm. haben eine zu unbedeutende Wirkung, während Schwärmer über 15 Mm. Kaliber eine schwerfällige Bewegung haben. Sie werden gewöhnlich über einem Untersat ohne Zäpschen geladen; der hineingeschlagene Sat füllt die Kehle aus, der Kopf derselben wird mit Anseuerung ausgefüllt und in diese ein Stücksen Stopine zur Anzündung eingeklebt.

Bei Schwärmern, welche aus Gewehren geschossen werben, ober für Schwärmerfässer dienen sollen, wird ber Schwärmer auch auf einem Untersatz ohne Zäpschen geladen, der Ropf mit Anseurung ausgefüllt, und nachdem diese getrocknet ist, wird mittelst eines Pfriemens durch die Anseurung ein Loch in die Kehle des Schwärmers, etwa 5-71/, Mm.

tief, hineingebohrt.

Will man die Wirfung der Schwärmer in Betreff der Art ibrer Bewegung in der Luft verändern, so geschiebt bies

auf verschiedene Arten:

1. Man schneibet ben Kopf einer Schwärmerhülse vor bem Bunde ganz ab und verschließt die Kehle mit etwas Thon. Dann labet man die Hülse auf die gewöhnliche Art. Etwa 7 Mm. über dem Bunde am Ende der Hülse, wo der Funkenseuersat aufängt, bohrt man ein Loch in die Seite der Hülse bis auf den Sat und füllt das Loch mit Anseurung an. Ein so geladener Schwärmer, erhält, in die Luft geworfen, durch das an der Seite ausströmende Feuer eine Kreisbewegung.

2. Man ladet die Hillse nur ein Achtel ihrer Länge, schüttet dann 1/8 ihrer Länge hoch Kornpulver ein und ladet dann wieder 3/8 mit Funkenfeuersat, darauf wird dann ein Papierpfropsen gesetzt und die Hillse gewürgt; jetzt bohrt man an einem Ende ein Loch und an dem andern ein gleiches Loch, jedoch so, daß das eine sich rechts, das andere sich links befindet. Dann besessigt man eine Stopine, in

beiben Löchern mit Anfeurung. Gin berartiger Schwärmer bilbet, in die Luft geworfen, einen Feuerfreis von zwei Strablen.

3. Man labet 1/4 ber Hülfenlänge mit Schwärmersatzu Funkenfeuer, schüttet darauf 2 Kaliber hoch Kornpulver, setzt einen Papierpfropfen auf und ladet 1/8 der Hülfenlänge hoch einen raschen Flammenfeuersatz hinein: das Ende der Hülfe bleibt offen, aber mit Anseurung bedeckt. Man bohrt die Hülfe da an, wo der erste Satz anfängt und führt von da eine Stopine auf die obere Fläche des Flammenseuers. Ein derartiger Schwärmer macht in der Luft einen Kreist von Flammen und Funkenseuer.

4. Man ladet die Hilse mit Funkenseuersat, setzt einen Papierpfropfen darauf und würgt die Hilse. Dann bohrt man zwei gegenüberstehende Löcher in der Mitte der Hilse 18 Mm. weit von einander entsernt und verbindet dieselben mit einer Stopine. Ein solcher Schwärmer bildet einen Feuerwirbel, dessen Strablen von einem einzigen Bunkt aus-

zugehen scheinen.

Nun giebt es noch eine Art Schwärmer, welche man Sternschlangen nennt. Zu viesen wird die Hülse wie gewöhnlich geladen, und über dem Kornpulver gewürgt, man schneidet aber das überstehende Ende derselben nicht ab. Dieses Ende wird mit einem Flammenseuersatze voll gestopft, die obere Fläche mit Anfeurung bedeckt und der Kopf des Schwärmers mittelst einer Stopine mit dem Flammenseuersatze am hintern Ende der Hülse verbunden. Der Schwärmer entzündet sich zugleich mit dem Flammenseuersatz in dem hintern Theile der Hülse, und die Wirtung davon ist, daß es aussieht, als ob eine Leuchtfugel von einem Schwärmer in der Luft herumgejagt würde.

Recepte für die nerfchiedenften Schwarmerfage.

1) 25 Theile grobes Mehlpulver, 1 Theil grobe Kohle.

- 2) 5 Theile Mehlpulver, 1 Theil feine Rohle.
- 3) 6 Theile Mehlpulve., 2 "Schwefel, 6 "grobe Kohle, 16 "Salpeter.
- 4) 32 Theile Mehlpulver, 1 Theil Rohle.
- 5) 8 Theile Mehlpulver, 1 Theil Kohle.
- 6) 16 Theile Mehlpulver, 1 Theil Schwefel.
- 7) 15 Theile Mehlpulver, feine Sichenfohle.
- 8) 9 Theile Mehlpulver. 1 Theil Kohle.
- 9) 12 Theile Mehlpulver, 2 " Eisenfeilspähne
- 10) 8 Theile Mehlpulver, 2 , Kohle, 1 Theil Salpeter.
- 11) 9 Theile Mehlpulver, 8 " Salpeter. 1 Theil Schwefel 2 Theile feine Rohle.
- 12) 5 Theile Mehlpulver, 8 "Salpeter, 2 "Schwefel, 2 ", feine Kohle,

Recepte zu Schwärmern mit dinefischem Feuer.

- 1) 16 Theile Mehlpulver,
 3 "Schwefel,
 2 "Kohle,
 7 "fein gestoß. Gußeisen.
- 2) 9 Theile Mehlpulver.
 1 Theil Schwefel,
 6 Theile Salpeter,
 1 1/2 , Kohle,
 5 , tein gestoß. Eisen.
- 3) 6 Theile Mehlpulver,
 2 "Schwefel,
 8 "Salpeter,
 11/2 "Rohle,
 5 "feuchten Sand.
- 4) 3 Theile Mehlpulver,
 6 "Salpeter,
 5 "fein gestoß. Eisen,
 1 1/2 "Rohle,
 1 Theil Schwefel.
- 5) 9 Theile Mehlpulver,
 6 "Salz,
 5 ", feuchten Sand,
 1 1/2 ", Kohle,
 1 Theil Schwefel.
- 6) 81/2 Theile Mehlpulver,
 8 "Salpeter,
 11/2 "Schwefel,
 11/2 "Rohle,
 5 ", gestoßenes Eisen.

7) 8 Theile Mehlpulver,
5 , Salpeter,
1 1/2 , Schwefel,
1 1/2 , Kohle,
4 , gestoß. Eisen.

Recepte gu Schwärmern mit Brillantfeuer.

- 1) 8 Theile Mehlpulver,

 1 1/2 " Schwefel,

 2 1/2 " Eisenfeilspähne.
- 2) 8 " Mehlpulver, 1 " Schwefel, 21/2 " Eifenfeilfpähne.
- 3) 36 Theile Mehlpulver, 1 Theil Schwefel, 8 Theile feine Stahlfeilspähne.
- 4) 18 Theile Mehlpulver,
 2 " Bleiglätte,
 3 " feine Stahlfeilspähne,
 1 " Schwefel.
- 5) 8 Theile Mehlpulver, 2 " Schwefel, 21/2 " Eisenfeilspähne.
- 6) 16 Theile Mehlpulver, 3 Schwefel. 5 Stahlfeilspähne.

- 7) 8 Theile Mehlpulver, 1 Theil Schwelfel, 3 Theile Stahseilspähne.
- 8) 32 Theile Mehlpulver, 3 "Schwefel, 12 "Stahlfeilspähne.

Alle biese Arten Schwärmer kann man in Raketen ans bringen, aus Gewehren ober Böllern schießen ober aus ber Hand werfen.

Recepte gu Mafferfchwärmerfägen.

- 1) 12 Theile Mehlpulver,
 4 " Kohle,
 11/4 " Sägespähne,
 1 Theil Schwefel.
- 2) 8 Theile Mehlpulver,
 1 1/2 " Schwefel,
 2 1/2 " Kohle,
 1 Theil Sägespähne.
- 3) 4 Theile Mehlpulver, 12 " Salpeter, 6 " Schwefel, 6 " Kohle.
- 4) 2 Theile Mehlpulver

 8 "Salpeter,
 4 "Schwefel,
 11/2 "Rohle.

- 5) 1 1/, Theile Mehlpulver,
 12 Salpeter,
 2 Schwefel,
 2 Rohle.
- 6) 11/4 Theile Mehlpulver, 5 Salpeter, 2 Theil Schwefel, 2

IX.

Lichter und Lanzenfeuer.

Lichter ober Lanzen mit verschiedenen Farben. — Weiß. — Gelb. — Roth. — Blau. — Grün. — Violet.

Die Lichter oder Lanzenfeuer bestehen aus schwachen, mit einem hell aber ruhig brennendem Flammenseuer geladenen Hölfen. Das Kaliber und die Länge dieser Hülsen richtet sich nach dem Gebrauch, den man davon machen will. Der Sat in den Hülsen darf nicht mit dem Hammer festgeschlagen werden. Dben an der Mündung wird das Licht mit Anseuerung zugeklebt.

Da die Hülse gleichmäßig mit dem Satze verbrennen muß, so muß das Papier ein dünnes, gut geleimtes Schreibepapier

Da die Hülse gleichmäßig mit dem Sate verbrennen muß, so muß das Papier ein dünnes, gut geleimtes Schreibpapier sein. Bei der Fabrikation der Hülse muß das Papier so wenig wie möglich mit Kleister bestrichen sein. Damit die Lichtchen gleichmäßig brennen, hat man streng darauf zu achten, daß zu allen mit den gleichen Säten gefüllten Lichtern ein gleich starkes Papier genommen wird. Außerdem beobachte man auch noch, ob das Papier leicht verbrennbar ist, da ein schwer verbrennendes Papier zu den Hülsen der Lichtchen gar nicht geeignet ist. Zu den gründrennenden Baryt-Salz-Säten nimmt man am vortheilhaftesten Staniolhülsen, ebenso verwendet man Staniol zu anderen kleinen Hülsen und verklebt diese dann mit einem diesen Lack oder Firniß. Ueber die Anzahl der Windungen und die Stärke der Staniols entscheiden am besten Bersuche. Da eine Staniolhülse beim Stopfen leicht zerreißt, so thut man gut eine Papphülse während dieser Manipulation darumzulegen. Diese Lichter oder Lanzen dienen dazu, um Namenszüge, Deko-

rationen und architektonische Gegenstände in Feuer darzustellen, sowie auch verschiedene Berzierungen bei den zusammengesetzten Feuerwerköftücken anzubringen. Die Anwendung derselben ist daher sehr mannigfach.

Für die meisten Zwecke werden die Lichter nicht unter sechs und nicht über neun Mm. Kaliber stark und 120 bis 145

Mm. lang gemacht.

Recepte zu Lichtern oder Cangenfeuern mit verschiedenen Farben.

Weiß.

- 1) 4 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel, 1 " feines Mehlpulver,
- 2) 4 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel, 1 "Untimon.

Letterer Satz giebt ein besonders glänzendes Licht von großer Leuchtstärke, etwas ins Bläuliche spielend. Nur hat man darauf zu sehen, daß der Salpeter chemisch rein ist, weil sonst der Satz stockend brennt und die Flamme gelblich wird.

Gelb.

1) 4 Theile Salpeter, 1 Theil Mehlpulver, 1 "Bernftein.

Diefer Sat kann nach Belieben schneller ober langfamer brennend gemacht werben, durch weniger ober mehr Bernstein.

2) 5 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel, 1 "Bernstein. 3) 10 Theile Salpeter, 3 "Schwefel, 2 ", oralfaures Natron.

Man achte bei diesen beiben Sätzen auf einen recht trockenen Salpeter. Sollte der Salpeter aber nicht ganz trocken sein, so kann man durch Zusetzung von 1% Rienruß die Brenn-barkeit des Satzes doch immerhin heben.

4) 4 Theile chlorsaures Kali,
2 "Salpeter,
2 "Schwefel,
1 Theil oxcalsaures Ratron.

Die Flamme dieses Sates brennt rein und sehr licht-ftark.

Diefer Satz brennt fehr schön, zieht aber leicht Feuchtigfeit an.

6) 30 Theile neutrales falpetersaures Ratron, 8 ,, Schwefel,
1 Theil feine Kohle,
9 Theile Antimon.

Moth.

- 1) 12 Theile Salpeter, 2 , Lycopobium, 1 Theil Aloeharz.
- 2) 20 Theile Salpeter, 3 " Aloeharz, 1 Theil Copalharz,

Beibe Gate geben eine carmoifinrothe Flamme; falls ber Salpeter welcher bazu verwendet wurde nicht ganz troden war, fett man ber Maffe 1% Rienruß zu.

24 Theile salpetersaurer Strontian,

" Chcopodium,

Mildzuder.

Diefer Sat eignet fich besonders für größere Raliber.

10 Theile falpeterfaurer Strontian, 4)

13 " chlorfaures Rali,

10 Calomel,

1 Theil Mildzuder,

3 Theile Schellad,

1 Theil Rupferfeilfvähne.

24 Theile chlorfaures Rali, 5)

2 , Schwefel, 3 , Stearin, 4 , oxcalsaurer Strontian.

Diefer Sat empfiehlt fich besonders wegen seiner Dauerhaftigkeit und Unempfindlichkeit gegen feuchte Luft.

6) 12 Theile hlorfaures Rali,

6 " Salpeter,

4 " Milchzucker.

1 Theil Lycopodium.

" orcalfaurer Strontian,

Diefer Sat ift befonders für die Ferne berechnet, wo bie lichtstarte Flamme vollkommen rofa erscheint.

25 Theile salpetersaurer Strontian.

15 " tohlenfaures Rali,

13 Theile Schwefel, 1 Theil Mastirharz, 4 Theile Antimon-

Blau.

- 1) 5 Theile Salpeter, 5 " Antimon, 1 Theil Copalharz,
- 2) 7 Theile Salpeter, 5 , Antimon, 1 Theil Kienruß.
- 3) 3 Theile chlorfaures Kali, 1 Theil Schwefel, 1 " Bergblau.

Dieser Satz giebt eine schöne und namentlich in ber Entfernung beutlich blaue Flamme.

- 4) 4 Theile hlorsaures Kali, 1 Theil Bergblau, 4 Theile Calomel, 1 Theil Salpeter, 2 Theile Milchzuder.
- 5) 22 " hlorsaures Kali, 15 " krhstallisirten Grünspahn, 10 " Schwefel, 1 " Antimon.
- 6) 32 " Schwefel, 2 " gepulv. krhstall. Grünspahn, 1 Theil feingestoßenes Spießglas.

Grün.

1) 52 Theile Salpeter, 12 " Realgar, 12 " Grünspahn, 3 " Asphalt.

Diefer Satz brennt zwar bufter, ift aber in geschickter Zusammenstellung mit andern Farben von guter Wirfung.

2) 20 Theile hlorfaures Rali,

15 " Salpeter,

10 " schwefelsaures Rupfer,

10 " Milchzucker,

1 Theil Lycopodium.

3) 12 Theile Salpeter,

3 " tryftallifirten Grünfpahn,

1 Theil Talg.

4) 10 Theile Salpeter,

3 " Schwefel,

1 Theil Schwefelarfenit,

5 Theile truftallifirten Brunfpahn,

3 " chlorfaures Kali,

1 Theil Lycopodium.

Biolet.

1) 4 Theile falpeterfaurer Strontian,

9 " chlorfaures Rali,

5 " Schwefel,

1 Theil Bergblau,

1 " Calomel.

2) 6 Theile hlorfaures Rali,

2 Theil orcalfaurer Strontian,

1 Theile Schwefel,

2 Theile Rupferfeilspähne, 1 Theil Calomel.

Dieser Satz giebt zwar keine Flamme, die Färbung ist aber schön, insbesondere neben Grün.

3) 8 Theile chlorfaures Kali, 8 " Calomel, 2 " Salpeter, 4 " Milchzucker, 1 Theil Bergblau, 1 " Strontian.

Je weniger Calomel man nimmt, besto rascher und lichtstärker wird ber Sat, die Färbung aber merklich bläffer.

Brander und Schläge.

Brander. — 7 Recepte zu Brandersatz. — Schläge. — Ranonenschläge. — Unfertigung berselben. — Abbrennen.

Brander, auch Fontainen genannt, find ftarte Bulfen, welche mit einem rafchen funkensprühenden Sate gefüllt find. Sie erhalten einen sehr verschiedenen Sat, je nach dem Zwecke den dieser erfüllen, ob er einen feststehenden Feuersstrahl, oder aber ein treibendes Feuer bilden soll. Das Kaliber richtet fich nach ber Stärke, Die man hervorbringen will. Man fertigt fie mit und ohne Kanonenichlag. Die Brander werden nach dem Grundfate hergestellt das Feuer nur burch eine, ober mehrere, bann aber gang genau bestimmte Deffnungen ausströmen zu laffen und burch bie mannigfachsten Bariationen hierin erzielt man die verschiedensten Resultate. Die Sülsen werden im Allgemeinen mit einem Kaliber von 13 und von 18 bis 20 Dem. angefertigt, je nachdem sie eine längere ober fürzere Zeit brennen follen. Die einen erhalten eine Länge bes mit Sat angefüllten Theiles von ca. 160 Mm., die anderen werden 180 bis 200 Mm. lang ge= macht. In die Gulfe bringt man bevor sie geladen wird etwas fein gepulverten Töpferthon, ber barin fo fest gestoßen wird, daß bei bem Umdrehen ber Gulfe nichts davon herausfällt; ber Thon barf aber über ben Zapfen bes Unterfates nicht hinweggeben. Hierdurch erreicht man, daß die Reble der Gille bei bem Teuer nicht weiter werben fann, wodurch im anderen Falle leicht ein Zerspringen ber Gulfe und überhaupt ein unregelmäßiges Verbrennen und Aussprühen entstehen, mithin die beabsichtigte Wirkung gestört werden würde. Die über 13 Mm. langen Hülsen lassen sich sehr schlecht, nachdem sie mit Satz gefüllt sind, würgen und schlägt man beshalb besser einen etwa 1 Kaliber langen weichen, vorher mit etwas Leimwasser angefeuchteten Papierpsropsen hinein.

Der besseren Regulirung des Feuers wegen bringt man unten in die Hülfe zuerst einen faulen Satz, in der Höhe wie das Zäpschen in den Satz hineinragt, und erst darauf dann

ben raschen Satz.

Recepte zum Branderfag.

- 1) 10 Theile Mehlpulver. 1 Theil Kohle.
- 2) 4 Theile Salpeter, 1 Theil Schwefel, 1 , grobe Rohle.
- 3) 8 Theile grobes Mehlpulver, 2 " Braunstein.
- 4) 16 Theile Mehlpulver,

 8 "Salpeter,

 8 "feine Kohle,

 3 "Schwefel,
 - 10 " gestoßenes Gußeisen.
- 5) 16 Theile Mehlpulver, 3 , feine und grobe Kohle.

Diefer Satz giebt ein gewöhnliches Feuer.

6) 16 Theile Mehlpulver. 4 " Stahlfeilspähne.

Dieser Sat giebt Brillantfeuer.

- 7) 16 Theile Mehlpulver, 6 " Suffeisen.
- 8) 5 Theile Mehlpulver, 4 " Salpeter. 1 Theil Schwefel.

Diefer Sat giebt ein zwischen roth und weiß schwankendes Feuer.

9) 7 Theile Mehlpulver, 2 " Salpeter, 3 " Schwefel, 3 " Antimon.

Diefer Sat giebt ein zwischen blau und weiß schwankenbes Feuer.

10) 2 Theile Mehlpulver, 3 , Bint.

Diefer Sat giebt ein hellblaues Feuer.

11) 5 Theile Salpeter, 1 Theil Roble.

Diefer Sat brennt broncefarben.

12) 9 Theile Mehlpulver,
9 " Salpeter,
9 " Salpeterjaurer Strontian,
4 " Schwefel,
1 Theil Kohle,
1 " Untimon.

Diefer Sat brennt fehr schön roth.

13) 9 Theile Mehlpulver, 14 " Salpeter, 3 Theile Schwefel, 1 Theil Antimon, 1 ,, oralfaures Natron.

Diefer Sat giebt ein gelbes Feuer.

Zu den vorstehenden Sätzen ist zu bemerken, daß man dem Satze, je nachdem man ihn schneller oder fauler haben will, weniger oder mehr Kohle zusett. Wir erwähnen hierbei noch mehrerer zu Brändersätzen geeigneter Stosse:

Braunstein giebt dunkelrothe Funken, Kupfer-u. Messingfeilspähne geben hellgelbe Kunken.

Eifenorid giebt dunkelrothe,

Stein = u. Braunkohle giebt dunkelrothe Funken, aber raucht ftark.

Natronfalze geben gelbe Funken,

Eifenfeilspähne geben lange rothglanzende Funken.

Was bei einem Feuerwerk einen tiefen Knall erzeugt nennt man Schlag, und die Feuerwerskörper, welche zu diesem Zwecke gemacht sind, nennt man

Ranonenichläge.

Sie werden fabricirt, indem man einen viereckigen Kasten von gut geleimter Pappe macht, dessen Seitenwände ca. 50 Mm. lang und 50 Mm. hoch sind. Die Kanten des Kastens werden mit Leinewandstreisen überklebt, und schließlich der Kasten noch mit Bindsaden so sest als möglich umwunden. Nachdem alles gehörig trocken geworden, bohrt man an einer Ecke ein Loch von etwa 3 Linien Weite. Durch dieses Loch füllt man den Kasten mit Kornpulver, seint ein 50 Mm. langes Köhrchen hinein, welches mit Schwärmersat massiv geladen wird, an beiden Seiten offen bleibt und dem Kononenschlage als Jünder der Ladung dient.

Beim Abbrennen der Kanonenschläge thut man am Beften,

bieselben einige Fuß hoch von der Erde an einen Pfahl aufzuhängen, weil der Schlag stärcker ist, wenn der Körper frei in der Luft hängt, als wenn er auf der Erde aufliegt. Kanonenschläge werden auch auf eine andere Art fabricirt,

Ranonenschläge werden auch auf eine andere Art fabricirt, indem man eine hölzerne Schachtel nimmt, in welche 50 bis 140 Grm. Rornpulver gehen und diese mit Leinewand und Bindsaden umwickelt, so daß der Ueberzug eine gehörige Dicke erlangt. Dann bohrt man ein Loch bis auf das Pulver und steckt eine etwas lange Stopine hinein und klebt sie mit Anfeuchtung sest. Kanonenschläge werden mittelst einer langen Zündruthe in Brand gesteckt. Die Stopine darf darum nicht kurz sein, weil der Feuerwerker Zeit haben muß, sich zu entsernen.

Trotillements.

Anfertigung berfelben. — 4 Recepte.

Trotillement nennt man eine mit einem schnellen, funkensprühenden Sate geladene Hulfe. Durch den Mittelspunkt derselben geht ein Nagel, um welchen sich die zu beiden

Seiten feuersprühende Bulfe breht.

Man verwendet dazu eine starke, am Halse ganz zugewürgte Hölse von 25 Mm. Kaliber und 350 Mm. Länge. Nachdem die Ladung sich in derselben befindet, würgt man die Hülse über dem Sate ebenfalls ganz zu. An jedem Ende wird nun ein Loch eingebohrt und in dasselbe ein Stückhen Stopine gelegt und mit Anseuerungsteich verklebt. In den Mittelpunkt der Hülse wird nun ein Loch gebohrt und in dasselbe eine blecherne Röhre geleimt, durch welche der betreffende Nagel geschlagen wird.

Recepte ju Trotillements.

1) 1 Kilo grobes Mehlpulver,

- 2) 1½ Kilo grobes Mehlpulver,
 ½,0 "Salpeter,
 ½,0 "Schwefel.
- 3) 1/2 Kilo grobes Mehlpulver, 1/10 "Braunstein,
- 4) 8 Theile grobes Mehlpulver, 1 Theil Antimon.

XII.

Rafeten.

Fabrikation berselben, mit und ohne Schlag. — Kaliber und Höhe. — Raketenstäbe und beren Länge. — Recepte für gewöhnliches Feuer. — Recepte für Brillantfeuer. — Recepte für chinesisches Feuer. — Nakete mit leuchtender Ruthe. — Dreifache Raketen. — Recepte zu verschiedenen Bulvern. — Allgemeine Regeln beim Anzünden.

Kaketen sind mit einem starken Satze geladene starke Hussen, welche senkrecht in die Luft steigen. Bei der Fabriskation muß der Satz so fest als möglich eingeschlagen wers den. Will man sie ohne Schlag fertigen, so würgt man sie

über bem Sate gang zu.

Bon dem Laden der Hilfen ift schon im Rapitel VI. die Rede gewesen. Wir lassen hier noch eine andere Methode solgen, nach welcher die Rakete geladen werden kann. Soll die Rakete mit einem Schlage enden, so läßt man einen Raum von der Stärke des Ralibers, und besestigt eine Schlagscheibe auf dem Satze, d. h. man bestreicht den Rand der Schlagscheibe mit Leim und besestigt sie in dem innern Raume der Rakete. Auf die Schlagscheibe wird dann einen Kaliber hoch Kornpulver gestreut und die Hüsse über demsselben sest zugewürgt. Nachdem dieses geschehen, wird sie gebohrt, d. h. man macht mit einem spitzen, seinen Bohr ein Loch senkrecht in den Satz. Das Loch muß ca. 4 Kaliber lang sein. Die hierdurch erzeugte Höhlung nennt man die Seele der Rakete, der andere, nicht gebohrte Theil heißt

bie Zehrung. In ven Hals ber Racete wird Unfeuerungs-teig geklebt, und sie ist nun bis auf den Stock fertig. Dieser besteht aus Fichtenholz und muß so start und lang sein, daß er für eine Rakete von 13 Mm. Kaliber 8 Grm. schwer und 750 Mm. lang ist. In diesem Berhältniß steigt ihre Schwere und Länge.
Der Stock wird an zwei Punkten, der eine nahe am Ende, der andere am Halse der Rakete, festgebunden.

Ungezündet werden die Raketen auf folgende Weise. Man schlägt zwei Pfähle in die Erde, welche mit einer Duerstange verbunden werden, an welcher man die Rakete aufhängt. Um besten werden sie mit Zündlichtern angezündet. Der Theil der Ladung, welchen man die Zehrung nennt, ist für jedes Kaliber von einer bestimmten Höhe.

Für Raketen von 10 Mm. Raliber 3 Kaliber hoch.

Eine gute Rakete muß grade in die Luft steigen, und zwar sogleich nachdem sie angezündet worden, ohne zuvor einige Zeit brennend auf dem Nagel zu verweilen.

Um ein gleichmäßiges Berbrennen des Satzes zu erzielen, steckt man in die Kehle der Rakete ein Stückhen dinne Stopine, welches etwa bis in das zweite Drittel der Rakete reicht. Sie nuß soweit vor dem Kopfe der Rakete vorstehen, als dies zum Anzünden nöthig ist. Um die Stopine nun in der Seele der Rakete fest zu halten biegt man dei kleineren, dis zu den 20 Mm.-Ralibern etwa, das zuoberst in der Seele der Rakete besindliche Ende der Stopine etwas um und klemmt dann dieses Ende an den Wänden der Seele seit. Bei größeren Kalibern, die eine viel weitere Seele haben, macht man durch die Ropfwand der Rakete zwei beieinanderliegende kleine Löcher, die etwa 5 die 7 Mm. von einanderstehen. Hierauf zieht man etwas dünnen Messingeinanderstehen. Hierauf zieht man etwas dünnen Messing-draht so durch die Löcher, daß die Enden außen am Raketen-kopfe etwas hervorsehen, immer aber eine kleine Schleife bilden durch welche man das untere Ende der Stopine zieht. Der Draht wird bann außen zusammengebogen, wodurch bie

Stopine innen festgehalten wird.

Statt dieses Berfahrens wendet man zur Befestigung der Stopine auch ein anderes an: An das Ende eines Stückes recht steifer Stopine klebt man mit Leim ein Stücken Kartenblatt, welches man pfeilförmig so zuschneidet, daß seine untere Breite der der Raketenseele in ihrem oberen Theile gleichkommt. Man stöst darauf die Stopine mit dem Stücken Kartenblatt fest, damit die schopine Kartenblatteken sich derart festklemmen, daß die Stopine nicht herausfallen kann.

Mus einem trockenen leichten Holze schneibet man sobann

Stäbchen von einem quadratischen Durchschnitt,

für Rateten mit

9 Mm. Kaliber 1 Mtr. lang und 5 Mm. im Quadrat 13 " 1,5 " " 6 " " " 18 " " 2 " " 8 " " "

An das Ende dieser Stäbe bindet man die Raketen mit einem Faden um die Rehle und mit einem anderen nahe an ihrem Fuße.

Bei dem Anbinden der Rakete an den Stab ist genau darauf zu achten, daß die Längenaxe der Rakete ganz genau parallel mit dem Stabe liegt.

Die Kraft einer Rakete wird bebingt burch die Größe der Brennflächen des Satzes, durch die Kraft des angewandten Satzes und die Schwere des gesammten Raketenkörpers.

Wenn die Rakete nicht schnell genug beim Probiren steigt, so ist das ein Zeichen, daß ihr Satz zu matt ist. Man muß deshalb Mehlpulver zusetzen. Steigt die Rakete aber zu schnell und zerspringt bevor sie eine genügende Höhe erreicht hat, so ist ihr Satz zu heftig und man muß ihm einige Prozente Kohle zusügen. Statt des Mehlpulvers kann man, wenn der Satz nicht heftig genug war auch Salpeter nehmen.

Un Satz gebraucht man für Raketen von 9 Mm. Kaliber etwa 8 Gr.

> 13 " " 25 " 18 " " 60 " 26 " " 110 "


Recepte zu Raketen mit gewöhnlichem feuer.

- 1) 16 Theile Salpeter,
 7 grb. Rohle v. hartem Holze,
 4 "Schwefel.
- 2) 12 Theile grobes Mehlpulver, 4 "Salpeter, 4 "grobe Kohle.
- 3) 30 Theile grobes Mehlpulver, 16 " Salpeter, 8 " Schwefel, 16 " grobe Kohle.
- 4) 30 Theile grobes Mehlpulver, 12 , grobe Kohle.
- 5) 30 Theile Salpeter, 8 " Schwefel, 18 " grobe Kohle.

Recepte für Raketen mit Brillantfeucr.

- 1) 8 Theile Mehlpulver,
 2 " Rohle,
 2 " Salpeter,
 1 Theil gestoßenes Glas.
- 2) 16 Theile Mehlpulver. 21 " Rohle, 4 " Salpeter, 11/2 " Eisenfeilspähne.

Die Luftfeuermerterei.



3) 4 Theile Mehlpulver, 1 Theil Salpeter, 1/8 " Spießglanz.

Recepte zu Raketen mit chinefischem Seuer.

1) 16 Theile Salpeter,
4 " Schwefel,
8 " grobe Kohle,
3 " Mehlpulver,
8 " grobes Gußeisen.

2) 12 Theile Mehlpulver, 16 " Salpeter, 5 " Schwefel, 11 " gestoßenen Lehm.

Raketen mit leuchtenber Ruthe, eine Erfindung

Chartiers, find von besonders schöner Wirkung.

Man bestreicht den Rafetenstab, den man etwas dünner als gewöhnlich nimmt, mit Dertrin und rollt ihn dann sosort in irgend einen farbigen Satz. Nachdem der Satz trocken, wiederholt man dieses Experiment 4—5 Mal. Hiernach wird der Stab in Mehlpulver gerollt, das ihm als Brandzeng dient, und mit zwei Luntensäden versehen, deren Enden in die Kehle der Nakete geführt werden.

Dreifache Raketen. Man nimmt zu biesen 3 Raketen, von denen die zweite ½ leichter als die erste, und die dritte ¼ leichter als die zweite. Jede derselben wird, wenn sie geschlagen ist, oben mit Thon, etwa einen Durchmesser hoch geschlossen. Nun wird die große Rakete zwischen dem dritten und letzten Biertel durchbohrt. Dasselbe geschieht mit ber zweiten Rakete, welche zwischen bem zweiten und britten Biertel burchbohrt wird. Der Raketenstod ift oben breitantig. Nachbem bie beiden ersten Raketen angebunden, wird eine Zunbichnur von bem Loche ber erften Rakete nach bem Salfe ber brittan gezogen. Der Raketenftod muß bas Be= wicht ber größeren Raketen haben und um die Sälfte länger, als bei ben einfachen Rateten fein.

Man versetzt die Rateten auch mit Schwärmern aller

Art, mit Sternen, Leuchtfugeln zu Goldregen.

Wir laffen hier die Recepte zu verschiedenen Bulvern folgen:

1. Regenpulver.

10 Theile Schwefel. 4 Salpeter, 4 Mehlpulver. Terventin. Theil Gerberlobe,

2. Sternenpulver.

Theile Schwefel, 32 Mehlvulver. 5 Terpentin,

13 pulverifirtes Glas,

34 Salveter.

3. Leuchtfugeln.

10 Theile Schwefel, 3 Salpeter, Bulver,

Theil Räucherferze.

4. Waffertugeln.

21 Theile Schwefel, 10 " Terpentin, 14 Theile Salpeter,


8 , Mehlpulver.

12 " Rampfer, 4 " Kaulholz.

Das Gewicht der Bersetzung muß den dritten Theil der Schwere der Rakete betragen.

Ist die Versetzung angebracht, so wird die Rakete angefeuert. Es geschieht, indem man die innere Wölbung des Kopfes mit Anfeuerung ausstreicht, wobei man sich in Acht zu nehmen hat, daß nichts davon in die Seele der Rakete falle.

Beim Abbrennen ber Rafete muß man besonders vorfichtig sein, daß man mit der Flamme des Zündlichtes nicht zu weit in die Seele komme, weil dies sonst leicht das Zerspringen der Rakete zur Folge haben kann.



Dreifache Rakete.

XIII.

Busammengefette Haketen.

Fabrikation. — Rakete mit Leuchtkugeln. — Satz. — Mit Leuchtenben Schlägen. — Mit Sternenfeuer. — Mit Schwärmern.

Zusammengesetzte Raketen sind solche, welche, nachdem sie ausgebrannt sind, noch einige Feuerwerkskörper auswersen. Um diese Feuerwerkskörper anzubringen bedarf

man folgender Borrichtung:

Man schneibet oben von der Hilse so viel weg, daß der Sat ganz frei daliegt, dann wickelt man einen Streifen Papier, welcher hoch genug ist, um die auszuwersenden Feuerwerkstörper aufnehmen zu können, um die Hülse. Ist dies geschehen, so klebt man Papier darüber und setzt der Rakete eine dreieckige Kappe auf, welche man Hut nennt und welche dazu dient, daß die Rakete desto leichter die Luft durchschneidet.

Zu einer Rafete mit Leuchtkugeln nimmt man die mit einem Papierstreisen umwundene und auf die Art verlängerte Hülse und ladet in eine 25 Mm. Kaliber haltende Rakete ca. 11 kleine Leuchtkugeln. In den Raum zwischen den Leuchtkugeln steft man kleine Stopinen, damit sich alle Leuchtkugeln auf einmal entzünden. Man bedientsich dazu des solgenden Sates:

13 Theile chlorfaures Rali,

3 " Salz,

4 " leichie Kohle,

2 " Schwefel.

Zu Raketen mit leuchtenden Schlägen nimmt man schwache Hülsen von 12 Mm. Durchmesser und 75 Mm. Länge, bindet sie oben zusammen, füllt sie zwei Durchmesser mit Kornpulver und würgt sie. Dann füllt man sie mit Terpentinöl und wälzt sie in folgendem Pulver:

2 Theile Mehlpulver, 1 Theil Schwefel, 3 Theile Kohlen, 1 Theil Kampfer, 4 Theile Schmelz,

Nachdem sie getrocknet, wälzt man sie in Anseuerung, stellt sie mit ihrer offenen Mündung auf den offenen Satz der Nakete und steckt zwischen die Höhlungen einiger der Hülsen einige Stopinen, welche den Ueberzug derselben anzünden.

Recept zu Raketen mit fenerpugen.

4 Theile Kampfer, 3 " Schwefel, 3 " Salpeter, 24 " Schmelz

werden zu Pulver gerieben und in 33 Gramm Essig und Kampfer gesotten, dann wieder getrocknet und zu Pulver gerieben und darunter seine Fädchen Baumwolle gethan. Hieraus wird sodann mit Weingeist ein Teig gemacht und aus diesem Kügelchen wie Erbsen gedreht, welche zuletzt in Anfeuerung gewälzt werden.

Recept zu Raketen mit Sternenfeuer.

5 Theile Stahlfeilspähne, 9 ... Schwefel.

9 " Schwefel, 12 " Salpeter, 30 " Schmelz. Im übrigen wird gang so versahren, wie bei ber Feuerputze, nur daß die Rügelchen die Größe einer Haselnuß haben muffen.


Rafiefen mit Schwärmern.

Man streut auf die Schlagscheibe der Raketen Kornpulver und setzt die Schwärmer darauf, dieselben muffen gut mit Anfeuerung versehen sein, dann keimt man sie zu und setzt den Hut auf.

XIV.

Fenerräder, Tourbillons, Tischraketen.

Fabrifation und Recepte zu Feuerrädersätzen. — Die Versfertigung der Tourbillons. — Tisch= oder Taselraketen. — Recepte.



Ein Tourbillon.


Ein Feuerrad besteht aus mehreren Hülsen, welche feststehend auf einem beweglichen Mittelpunkt so angebracht sind, daß das ausströmende Feuer diese Hülsen um ihren Mittelpunkt dreht.

Recepte ju feuerradern.

1) 30 Theile grobes Mehlpulver, 6 , grobe Kohle.

2) 30 Theile grobes Mehlpulver, 6 , Salpeter, 1 Theil Schwefel.

Will man bei einem Feuerrad Lichtfeuer anbringen, so nimmt man einen leichten Balken, mit einem Loch in der Mitte, an dem es befestigt wird. Um dieses Loch heftet man eine oder mehrere Neihen mit Lichtern, während man an beiden Enden des Balkens Brander anbringt, welche den Balken im Kreise herumdrehen.



Tischrafete.

Sin Tourbillon ist eine mit einem nicht allzu raschen Funkenseuersatze der Art geladene Hulfe, daß sie angezündet, ein horizontal sich bewegendes, kreiselndes, und dabei senkrecht aufsteigendes Feuer bildet. Man macht sie in der Regel nicht unter und nicht über 30 mm. Kaliber.
Die Berfertigung eines Tourbillons geschieht auf fols

Die Berfertigung eines Tourbillons geschieht auf folgende Urt: man nimmt eine Hilfe von 16 Kaliber Länge und schlägt etwas Thon hinein, damit die Kehle verschlossen wird, ladet sie dann mit Funkenseuer massiv so weit voll,

daß oben nur 1½, Kaliber leer bleibt. Man schlägt jetzt ein Stück Papier auf den Satz, und würgt die Hülfe mit starkem Bindsaden; der Satz ist also oben und unten ohne jede Deffnung. Jetzt theilt man den Umkreis der Hülfe in vier gleiche Theile, und zieht aus dem Theilungspunkte längs der Hülfe hin, parallel mit ihren Seiten, 4 Linien. An einem Ende bohrt man auf einer der vier Linien, da, wo der Satz anfängt, grade durch die Hülfe bis auf den Satz ein Loch. An dem andern Ende der Hülfe verfährt man ebenso, und auf einer der anderen beiden Linien werden endlich noch vier Löcher in gleicher Entfernung von einander gebohrt. Diese Eöcher werden ½ Kaliber weit, und nicht allein durch das Papier der Hindurch bis auf den Satz, sondern noch ½ Kaliber ties in den Satz hineingebohrt. Kun steckt man in die vier auf der einen Linie gebohrten Löcher kleine Stopinen, schneidet sie dicht auf der Hülfe ab, und klebt sie mit Anseuerungsteig sest; dann verdindet man die vier Löcher durch eine Stopine, und klebt diese gleichfalls mit Anseuerungsteig sestlebt und an beiden Enden zugebogen, so daß die 4 Löcher mit ihrer Berbindungsstopine ganz und gar in Berbindung stehen.

Es wird nun ein vierkantiger Stab von leichtem Holz geschnitten, so lang als die Hülse. In der Mitte desselben wird ein Einschnitt gemacht und die Hülse in denselben einzgeleimt, so daß ein Kreuz entsteht, und die 4 verdeckten Löcher der Hülse seinscher Hülse seinscher der Hülse seinscher der Alöcher geht durch den unteren Theil des Einschnittes hindurch. Auf die Mitte der unteren Seite des Städchens wird eine dünne hölzerne Scheibe geleimt, dann steckt man in die noch offenen zwei Seitenslächen kleine Stopinen, und verbindet beide Löcher durch eine Stopine, und klebt letztere mit einem Streisen Papier an die Hülse seitenschlicher werden, so setzt man ihn mit der runden Scheibe nach unten gekehrt, auf eine wagerechte, glatte Fläche, und zündet die beide Seitenlöcher verbindende Stopine in der Mitte an; das jetzt ausströmende Feuer macht, daß der Tourbillon sich dreht; nach einigen

Augenblicken wird aber auch eines der den Seitenlöchern zunächst stehenden unteren Löcher von innen aus entzündet, welches sogleich durch die Verbindungsstopine alle vier unteren Löcher in Brand setzt. Der Tourbillon wird jetzt in die Luft gehoben, und bildet eine sich drehende Feuersäule. Tisch = oder Tafelraketen, zu denen von vielen auch

Die Tourbillons gerechnet werden, nennt man eine Art Rateten, die man auf einem Tische im Freien angundet, Die fich bann felbst erheben und babei einen ichonen Teuerwirbel bilden. Die Tischrakete macht man aus einer Gulse, Die 14 Mal so lang fein muß, als fie im Lichten weit ist. Soll fie von guter Wirkung fein, so muß man sie 25 Mm. stark im Durchmesser machen. Man würgt die Hülse und schneidet, was darüber steht, ab, dann macht man zwei gleich große Papierpfropfen, von welchen man einen in die Gulfe thut, ber nur als Borschlag bient, ben man mit einem Schlägel festschlägt; dann füllt man die Hulse mit einem der folgen-ben Sate, welche die Höhe von 12 inneren Durchmeffern erhalten. Man fett bann ben anderen Bavierpfropfen barauf. würgt die Gulfe zu und ichneidet bas lleberfluffige ab. Jest zeichnet man ber Länge nach auf ben äußeren Umfang ber Hälfe 4 mit einander parallel laufende Linien in gleicher Entfernung, bohrt dann auf einer dieser Linien, da wo der Satz anfängt, ein Loch; eben so verfährt man am andern Ende auf der entgegengesetzten Seite. Auf einer der anderen Linien werden noch 4 Löcher gebohrt; man verklebt diese mit Anfeuerungsteig und verbindet fie bann mittelft einer Stopine. Nachher vertlebt man Die beiben Seitenlöcher gleichfalls mit Anfeuerungsteig und verbindet fie auch burch eine bebectte Stopine, von ber aber ein Ende jum Ungunden bervorstehen muß. Diese lette Stopine muß von einem Loche zum andern, und zwar auf die, den 4 löchern entgegengesetzte Seite gehen. Die beiden Seitenlöcher haben mit dem übrigen 4 Löchern keine Berbindung. Nachdem die Rakete soweit hergestellt ist, schneidet man ein Holz so zu, daß es etwas kürzer, als die Rakete und so breit, als 3/4 ihres äußern Durchmessers wird, und befestigt es mit Drath an der Rakete der Art, daß es mit derselben ein Kreuz bildet. Ehe man es befestigt, muß man eine Rinne hineinschneiben, in welche

bie Berbindungoftopine zu liegen fommt.

Soll die Rafete angezundet werden, so legt man sie auf eine horizontale glatte Fläche und zündet sie an. Sie erhebt sich wirbelnd, eine schien Feuersäule bildend, die mit einem schlangenförmige Strahlen schießenden Feuerbrande endet.

Recepte für 3 Sage.

- 1) 16 Theile Salpeter,
 6 , grobe Kohle,
 4 , Schwefel.
- 2) 12 Theile Salpeter, 5 " grobe Kohle, 3 " Schwefel.

Diefe beiben Sätze geben ein gewöhnliches Feuer.

3) 16 Theile Salpeter,
3 , grobe Kohle,
3 , Schwefel,
6 , Gußeisen.

Letzterer Satz ift für dinefisches Teuer.

XV.

Bon den Leuchtkugeln oder Sternen.

Fabrifation berfelben. — Anfeuerung. — 16 Recepte für weißes Feuer. - 5 Recepte für gelbes Feuer. - 9 Recepte für rothes Feuer. — 3 Recepte für goldfarbiges Feuer. — 5 Recepte für blaues Feuer. — 3 Recepte für violettes. und 5 Recepte für grünes Feuer.

Man macht zur Fabrifation ber Leuchtfugeln und Sterne nach den beigefügten Recepten mit Baffer einen Teig und formt aus demfelben Kugeln von beliebiger Größe. Diefe werden noch naß in Anfeuerungspulver gewälzt. Bu bem lekteren verwendet man:

30 Theile grobes Mehlpulver,

" grobe Rohle, Theil Gummi-arabicum-Pulver,

oder auch: 16 Theile Salveter,

Schwefel. 8

Mehlpulver mit Gummi - arabicum und zwar 2 Theile auf 30 Theile Maffe.

Bur Unfeuerung von Leuchtfugeln, Die leicht entzundlich find, kann man bloges Mehlpulver nehmen. Bei fchwer entaundlichen Leuchtkugeln ift folgender Sat zu empfehlen:

8 Theile Mehlpulver, 4 ,, Salpeter, 1 Theil Schwefel.

Bur herstellung der blauen und grünen Leuchtfugeln wendet man, um die Farbe reiner zu erhalten, als Unfeuerung am Beften an:

28 Theile chlorfaures Kali, 9 " Milchzucker, 3 " Bergblau, 1 Theil feine Kohle.

Das Ganze wird mit Spiritus zu einem Teige gemacht.

Die Leuchtfugeln müffen langfam trocknen und daher schon einige Tage vorher gemacht werden, bevor man sie verwenden will.

Sie werden meift nur bei den zusammengesetzten Feuerwerksstücken gebraucht, aber auch einzeln gleich Bleikugeln aus einem Gewehr ober aus Leuchtkugel-Mörfern geschoffen. Man formt fie am bequemften cylinderformig, indem man ein Solzober Meffingstäbchen gleich einem maffiven Geger breben läßt, etwa 120—160 Mm. lang und von dem Durchmesser, wie man die Leuchtkugeln haben will. Dann läßt man eine Messingröhre machen, durch deren inneren Raum sich das Städigen bequem, wenn auch nicht zu lose, hindurchschieben läßt. Auf das eine Ende des Städigens setzt man dann die Köhre so auf, daß sie so weit darüber weg steht, als die Leuchtkugels hoch werden soll. Durch einen Stift wird nun die Röhre in dieser Höhe befestigt, indem man diesen so darunter schlägt, daß sie nicht weiter herabfallen kann.

Mit der Röhre sticht man nun in den Teig, daß dieser sich hineinsest und endlich wird mit dem andern Stäbchenende

die so geformte Leuchtfugel herausgestoßen. Ehe sie trocken sind, werden sie nun in dem am Anfange erwähnten Anfeuerungspulver gewälzt. Das Trocknen er-

fordert zulett eine große Vorsicht, da man auf das genaueste darauf zu achten hat, daß die Leuchtfugeln, auch wenn sie äußerlich trocken erscheinen, innerlich gleichfalls trocken sind. Wasser oder Spiritus nimmt man deshalb auch beim Formen nur soviel, als geradezu nothwendig ist, die Masse beim Einstoßen mit der erwähnten Röhre fest zusammenhaltend zu haben. Leuchtsugeln, welche salpetersauren Strontian enthalten, zerfallen in der seuchteren Jahreszeit, wenn sie nicht in ganz trockener Luft ausbewahrt werden.

Recepte für Leuchthugeln mit weißem Seuer.

1) 9 Theile Salpeter, 3 "Schwefel, 2 "Antimon.

Diefer Sat giebt ein weißes, glänzendes Licht, ein wenig in's Bläuliche spielend.

2) 70 Theile Salpeter,
14 " Schwefel,
12 " Stibium,
10 " Realgar,
1 Theil Schellack.

Dieser Satz giebt ein schönes, reines weißes Licht, die Flamme ist aber etwas klein.

> 3) 16 Theile chlorfaures Kali, 16 " falpetersaures Blei, 8 " Schwesel, 1 Theil Antimon.

Dieser Sat paßt besonders für die Entfernung, denn er giebt ein außerordentlich glänzendes Weiß.

- 4) 4 Theile Salpeter, 1½, "Schwefel, 1 Theil Antimon.
- 5) 24 Theile Salpeter, 8 "Schwefel, 1 1/2 "Mehlpulver.
- 6) 16 Theile Salpeter,
 8 ,, Schwefel,
 3 ,, Mehlpulver,
 6 ,, Antimon,
 1 Theil Kampfer.
- 7) 8 Theile Mehlpulver, 4 "Salpeter, 4 "Schwefel, 1 Theil Antimon.
- 8) 16 Theile Salpeter,

 8 "Schwefel,

 2 "Antimon,

 6 "Mehlpulver.
- 12 Theile Salpeter, 58222221 Schwefel, " Mehlpulver, 11 weißer Weihrauch. 11 Mastir, 11 gestoßenes Arnstall, 11 fublimirtes Queckfilber, 11 Ambra, 11 Rampfer, Antimon. Theil
- 10) 8 Theile Salpeter, 8 , Schwefel,

- 16 Theile Mehlpulver,
 5 "Cijenfeilspähne,
 1 Theil Kampfer,
 1 "Ambra,
 1 "Antimon.
- 11) 8 Theile Salpeter,
 2 "Schwefel,
 3 "Mehlpulver,
 1 Theil Zinkvitriol,
 1 "Kampfer,
 1 "Maftir,
 1 "Antimon.
- 12) 20 Theile Salpeter, 7 "Schwefel, 28 "Mehlpulver, 8 "Antimon.
- 13) 16 Theile Salpeter,
 4 " Schwefel,
 2 " Bernstein,
 2 " Antimon,
 6 " Mehlpulver.
- 14) 9 Theile Schwefel,
 18 " Mehlpulver,
 11/2 " Antimon.
- 15) 8 Theile Salpeter,
 3 ". Schwefel,
 5 ". Mehlpulver,
 21/2 ". Antimon.
- 16) 4 Theile Salpeter,
 1 Theil Schwefel,
 8 Theile Antimon,
 1 Theil Gummi-arabicum.

Leuchtkugelfäße zu gelbem feuer.

- 30 Theile neutrales falpeterfaures Natron,
 8 " Schwefel,
 3 " feine Rohle,
 4 " Antimon,
 1 Theil Gummi-arabicum.
- 2) 9 Theile Salpeter, 3 " Schwefel, 2 " oralfaures Natron.

Diefer Sat ift fehr gut, aber nicht fehr lichtstark, follte er zu faul fein, so fett man 1 Procent Kienruß zu.

3) 8 Theile salpetersaures Natron,
2 , Schwefel,
1 Theil Antimon,
1 , feine Rohle.

Dieser sehr schöne Satz muß sehr trocken gehalten werden.

4) 4 Theile chlorfaures Kali,
2 " Salz,
2 " Schwefel,
1 Theil oralfaures Natron.

Dieser Sat ift sehr glanzvoll, die Färbung etwas hellgelb.

5) 4 Theile thlorfaures Kali, 2 ,, oralfaures Natron, 1 Theil Schellack.

Leuchtkugeln mit rothem feuer.

1) 5 Theile Salpeter, 1 Theil Kienruß.

Der Salveter muß mit bem Rienruß aufs inniafte zusammengerieben werben.

- 2) 14 Theile Salveter, 3 " feine Rohle, 1 Theil Schellack.
- 3) 8 Theile falpeterfaurer Strontian, " hlorfaures Kali. " Schwefel, " Antimon.

Diese Leuchtfugeln find für die Ferne berechnet und leicht entzündlich.

> 4) 4 Theile falpeterfaurer Strontian, 3 " hlorsaures Kali. Mildruder.

Diefer Sat giebt eine große Flamme, bie in's Drange fpielt.

5) 30 Theile falpeterfaurer Strontian,

13 "chlorfqures Kali,
10 "Calomel,
2 "Schellad,
4 "Rupferfeisspühne,
10 "Schwefel,

Theil Rienruß.

Ein etwas ichwer entzündlicher Sat von einer ichonen rothen Karbung.

> 6) 6 Theile dolorfaures Rali, 2 ,, Schwefel, 1 Theil oralfaurer Strontian.

7) 8 Theile hlorsaures Kali, 4 " Milchzucker, 1 Theil oralsaurer Strontian.

Giebt eine große Flamme, jedoch von geringer Lichtstärke.

8) 6 Theile hlorfaures Kali, 1 Theil Milchzucker, 1 ,, oralfaurer Strontian.

Ein leicht entzündlicher Satz von einem fanft fleisch-farbigem Roth.

9) 25 Theile salpetersaurer Strontian, 15 " Horsaures Kali, 1 Theil Mastir-Harz, 4 Theile Antimon, 1 " seine Kohle.

Dieser Sat darf nur mit Weingeist angefeuchtet werden und verbreitet ein schönes rothes Licht.

Leuchthugeln mit goldfarbigem Feuer.

- 1) 6 Theile Schwefel,
 2 "Untimon,
 4 "Salpeter,
 2 "Rohle,
 2 "Rolophonium.
- 2) 4 Theile Gummi-arabicum,
 4 ,, grob geftoßenes Glas,
 2 ,, Operment,
 2 ,, inBranntweinaufgelöften Kampher
 1 \(^1/_2\) ,, Salz,
 1 \(^1/_2\) , Umbre,
 \(^1/_2\) Theil Schwefel,

3) 4 Theile Salveter.

Rolophonium,

4 "Kohle, 2 "Antimon, 2 "Schwefel, 2 "Pech.

Die Maffe biefer Gate wird in einem irbenen, verschloffenen Tiegel zusammengeschmolzen und in dieselbe gerschnittene Baumwolle gethan. Benn sich die Masse ganz in die Baumwolle gezogen hat, nimmt man den Tiegel vom Feuer, und bildet baraus die Leuchtfugeln.

Leuchthugeln mit blauem feuer.

1) 12 Theile chlorfaures Rali, 5 " Schwefel, 5 " Bergblau, 1 Theil Calomel.

2) 8 Theile hlorfaures Kali, 6 " Calomel, 4 " Rupferfeilspähne, 5 " Milchzucker.

Diefer Sat eignet sich jedoch nicht für die Entfernung.

3) 12 Theile Salpeter, 2 " feine Rohle, 18 " Zink, 1 Theil Mastix.

Diefer Sat wird mit Beingeift angefeuchtet, giebt eine große Klamme, aber viel Rauch.

4) 30 Theile chlorfaures Rali,

Schwefel, 15

15 Rupferornd, "

Gummi-arabicum.

Diefer Sat giebt ein schönes blaues Licht.

5) 45 Theile falpeterfaurer Baryi,

" hlorfaures Kali, 16

4

" Schwefel, " Encopodium,

Gummi-arabicum.

Leuchtkugeln mit violettem Beuer.

9 Theile chlorfaures Rali, 1)

salpetersaurer Stontian,

Schwefel.

Theil Bergblau, 1

Calomel.

Ein für die Entfernung berechneter Sat von glangpollem Biolett.

> 5 Theile chlorfaures Kali, 2)

> > falpeterfaurer Strontian,

Schwefel. "

Rupferfeilspähne,

" Calomel.

Diefer Sat ift mehr bläulich.

3) 6 Theile chlorsaures Rali, 1 Theil oralfaurer Strontian, 2 Theile Schwefel,

Rupferfeilspähne,

Theil Calomel.

Diefer Satz giebt ein fehr glanzvolles Violett, welches park in's Röthliche fpielt.

4) 8 Theile chlorfaures Rali,

1 Theil oralfaurer Strontian,

6 Theile Calomel,

3 " Rupferfeilspähne,

5 " Milchzucker.

Leuchtkugeln mit grunem Seuer.

1) 6 Theile chlorsaurer Baryt, 2 "Milchzucker,

Diefer Satz giebt ein fehr schönes helles Grün, ift aber leicht entzündlich.

2) 40 Theile hlorfaurer Baryt,

20 " chlorfaures Kali,

11 " Schwefel,

1 Theil Calomel,

1 " Rienruß.

Diefer Sat giebt eine fehr bunkele Farbung, aber kleine glamme.

3) 16 Theile falpeterfaurer Barnt,

8 .. dolorfaures Rali.

7 .. Schwefel,

3 " Antimon.

Diefer Sat ift für bie Entfernung berechnet.

4) 40 Theile falpeterfaurer Baryt,

20 " hlorfaures Kali,

13 " Calomel,

12 " Schwefel,

1 Theil Rienruß,

1 " Schellack.

5) 1 Theil kohlensaurer Barnt,

10 Theile Morfaures Kali, 2 , Schwefel.

XVI.

Bengalische Flammen und Theaterfeuer.

Bengalische Flammen. — Zweck berselben. — Recepte für die verschiedenen Farben. — Theaterseuer.

Bengalische Flammen werben namentlich zur Beleuchtung von Gruppen und Dekorationen benutt. Der Sat bagu wird lose fegelförmig auf ein Blech geschüttet und angezündet. Man stellt das Feuer so auf, daß der Zuschauer die Flamme selbst nicht sehen kann, sondern nur die damit beleuchteten Begenstände.

Recepte zu Bengalifchen Hammen.

Weiß, Haue 1) 12 Theile Salpeter, 4 " Schwefel, 1 Theil Antimon.

Dieser Sat giebt ein fehr helles bläulich-weißes Licht.

- 34 Theile Salpeter, 8 " Schwefel, 12 " Antimon, 10 " Mennige.
- 24 Theile Salpeter, 7 , Schwefel,

2 Theile Realgar. 1 Theil Antimon.

Diefer Sat barf in geschloffenen Räumen nicht ange= wendet werden, weil die fich daraus entwickelnden Arfenit= bämpfe schädlich find.

Gelb.

1) 50 Theile falpeterfaur. Ratron 17 " Schwefel, 4 " Antimon, 1 Theil feine Roble.

Diefer Sat giebt ein ausgezeichnetes Licht, muß aber fehr trocken aufbewahrt werden.

> 45 Theile schwefelfaures Ratron, 10 " Schwefel, 4 " Antimon, 1 Theil feine Roble.

Diefer Sat giebt ein ichones gelbes Licht.

Grin.

furt

1) 38 Theile falpeterfaures Barnt, 15 " hlorsaures Rali, 14 . Schwefel.

Diefer Sat giebt ein ichones grunes Licht.

2) 190 Theile falpeterfaures Rali, dlorfaures Rali, Schwefel, metallisches Arfenit, 16 30

4 " Rienruß.

3) 45 Theile falpeterfaures Barnt. dlorfaures Rali. 10 Schwefel. 10 1 Theil Antimon.

Dieser Sat giebt ein fehr glanzvolles, start leuchtenbes Licht.

> 4) 40 Theile falpeterfaures Barnt,

" calomel,

10

" Schwefel, 9

Rienruf. 1 Theil Schellack.

Dieser Satz giebt bei schwachem Lichte starke und tiefe Borguglich die beiden letten Gate find zu Färbung. empfehlen.

Blan.

25 Theile hlorfaures Rali, 1)

Berablau, 15

Schwefel.

" robes Spiekglanz.

Diefer Sat giebt ein schönes blaues Licht.

1) 22 Theile salpetersaurer Strontian,
2 , dlorsaures Kali,
5 , Schwefel,
2 , Antimon,

Theil feine Rohle.

Statt der Roble kann man jederzeit auch Rienruß vermenden.

Diefer Sat giebt ein schönes rothes Licht.



20 Theile falpeterfaurer Strontian, 2)

5 " Schwefel,

3 " hlorsaures Kali, 2 " Antimon. 1 Theil seine Kohle.

Dieser Sat hat, wenn er volltommen trocken ist eine große Lichtstärke.

3) 48 Theile falpeterfaurer Strontian,

3 " chlorsaures Kali,
12 " Schwefel,
9 " Calomel,
2 " Schellack.
2 " Rupferfeilspähne,
1 Theil Kienruß.

Dieser Satz giebt bei geringer Lichtstärke ein tiefes Burpurroth. fen lunning

4) 4 Theile falpeterfaurer Strontian, 1 Theil Edellad. Jim chamber The

Dieser Satz empfiehlt sich namentlich für geschlossene Räume, weil er fast gar keinen Rauch hinterläßt, nur ist er schwer entzündlich, weshalb man ihn um ihn leichter brennbar zu machen etwa 2% ohlorsaures Kali beimengt.

Man kann auch, namentlich im Freien, die bengalischen

Flammen mittelft einer Hulfe hervorbringen, Diefelbe muß dann ein Kaliber von 50-75 Mm. und eine Länge von 250-300 Mm. haben, Die Sätze muffen sehr trocken sein.

Bu Theaterfeuern verlangt man meistens folche die eine rothe Flamme geben. Sie gleichen meist bem vorigen Sate 2. Da Theaterfeuer unter Umständen großen Schaden errichten konnen, fo fei hier ermahnt, bag man Gate bie Schwefel und chlorfaures Rali gufammen enthalten möglichft

vermeiben muß. Diefe Säte in Bulverform entzünden fich nämlich fehr leicht schon durch bloße Lufteinwirtung von selbst. Besonders gefährlich find die erwähnten Sätze sobald fie auch noch falpetersauren Strontian enthalten. Will man biefe Sate trot bem anwenden, fo fann man jede Befahr beseitigen, wenn man die einzelnen Bestandtheile jeden für sich in gut luftbichten Flaschen aufbewahrt und die Mischung erst turz vor der Anwendung vornimmt. Die die Theaterfeuer außerdem auch keinen Rauch entwickeln und keine gefundheitsschädliche Dämpfe erzeugen follen, fo wendet man am besten bie nachftebenden Gate an:

Roth.

25 Theile colorfaures Rali.

Salpeter, Mildrauder. Lucopodium.

oralfaurer Strontian.

Diefer Satz wirft einen rosafarbigen Schein.

12 Theile salpetersaurer Strontian,

Schellack

3 chlorfaures Rali.

Gelb.

12 Theile chlorfaures Rali,

13 Salpeter,

10 oralfaures Natron,

6 Schellack.

Beif.

24 Theile chlorfaures Rali,

Salveter. 11 Mildzuder,

Stearin, "

fohlenfaures Barnt.

Grün.

Theile chlorfaures Rali,

Mildruder,

2 2 falpeterfaurer Barnt.

XVII.

Fix: oder unbewegliche Sterne, Rollenfeuer: räder und Frösche.

Anfertigung berselben. — Recepte zu verschiedenen Sätzen — Sätze zu Rollenfeuerrädern — Fabrikation berselben — Fabrikation ber Frösche.

Fix = ober unbewegliche Sterne werden sowohl für sich, als auch in Gemeinschaft mit andern Fenerwersstörpern angebracht. Um dieselben anzusertigen, schneibet man von einer gewürgten Hülfe 3 Linien vom Rande der Ruppe ab und schlägt den gewürgten Theil der Hülfe mit Thon aus. Die Sätze werden dann hineingeschlagen und oben wieder Thon ausgesetzt. Mittelst eines Bohrers werden unter der Würgstelle 5 gleich weit von einander entsernte Löcher gebohrt. Diese Löcher werden mit Stopinen in papiernen Röhren mit einander verbunden, so daß sie zugleich Feuer sangen.

Recepte gu fig. oder unbeweglichen Sternen.

1) 8 Theile Salpeter,
2 " Mehlpulver,
2 " Schwefel,
1 Theil Spießglanz.

2) 8 Theile Mehlpulver, 1 Theil Schwefel, 2 Theile Spießglas.

Diefer Satz giebt ein farbiges Feuer.

3) 16 Theile Mehlpulver,
2 "Schwefel,
4 "Salpeter,
4 "feine Kohle.

Dieser Satz giebt ben sogenannten Golbregen.

Rollen feuerräder werden gebildet durch eine über einander gerollte schwache Hülfe, welche mit einem starken Sate geladen ist. Die Säte müssen gut trocken sein und fest in der Hülfe liegen. Ist die Hülfe gestopft und an einem Ende gewürgt, so wird sie lang ausgelegt und mit einer Rolle darüber hinweggesahren, so daß sie platt wird. Dann nimmt man eine kleine hölzerne Rolle, und nachdem die eine platte Seite der Hülfe mit Kleister bestrichen ist, rollt man sie spiralförmig zusammen, bindet einen Bindsaden über daß zeit entstandene Nad und läst es trocknen. Ist daß geschehen, so wird der Bindsaden wieder abgenommen. Dann klebt man über die hölzerne Scheibe auf beiden Seiten ein Papier und steckt einen Draht durch die Mitte, welcher oben umgebogen wird, so daß gewissermaßen dadurch ein Knopf entsteht. Der Draht wird nachher an der Stelle bessestigt, wo daß Feuerrad abgebrannt werden soll.

Recepte zu Rollenfeuerradern.

- 1) 30 Theile Mehlpulver, feine Kohle.
- 2) 30 Theile Mehlpulver, 3 feine Kohle, 2 Rampher.

Zu Fröschen macht man sich eine Hülse von geleimtem Papier, etwa 7 Mm. Durchmesser. In dieselbe steckt man eine Stopine von derselben Länge. Dann fährt man mit einem Mangelholz über die Hülse, wodurch die Stopine zerdrückt wird. Jest diegt man die Hülse zickzackmäßig zusammen und bindet bei jeder Biegung einen Bindsaden sest um die Hülse. Die oberste Biegung wird mit Anseurung versehen und angezündet. Wenn man die Frösche anzündet, so brennt die Stopine in den Ecken der Hilse durch, und der Frosch hüpft dabei umher, wodurch er den Namen bekommen hat.

XVIII.

Das Schwärmerfaß und der Schwärmer: mörfer.

Fabrikation eines Schwärmerfasses und des Schwärmermörsers.
— Die Ladung.

Das Schwärmerfaß wird aus Pappe gemacht, es muß so hoch sein als man die Schwärmer machen will. An dem Fasse oder Kasten besindet sich nur ein Boden und zwar unten. Auf diesen Boden streut man Kornpulver, etwa den sechsten Theil des Gewichts der Schwärmer, welche es ausstoßen soll; auf das Pulver legt man eine Scheibe von Pappe, welche genau in den Kasten paßt. An den beiden entgegengesetzen Enden dieser Scheibe, welche man Hebespiegel nennt, bohrt man zwei Löcher und besesstigt in diesen zwei Stopinen, welche dis zum Kornpulver reichen und mit Ansseuerungsteig angesleht werden. Auf der äußern Seite des Hebespiegels werden nun gleichfalls Stopinen mit Ansseuerungsteig festgeklebt, so daß die ganze Scheibe mit Stopinen bedeckt ist. Kun nimmt man die Schwärmer und stellt sie mit den Köpfen, welche gleichfalls mit Unseuerungsteig bestrichen sind, auf die Stopinen, während das Ende der beiden zuerst erwähnten Stopinen, welches lang genug sein muß, um aus dem Fasse herauszuragen, in eine Lichtershülse geschlossen sein muß. Diese werden in die Höhe gerichtet und angezündet.

Der Schwärmermörser ist eine massiv gelabene Hülse, an beren äußerer Seite kleine Hulsen mit darin be-

findlichen Schwärmern angeleimt sind, welche durch Stopinen mit der Haupthülse in Verbindung stehen. Die Hülse ist ca. $^2/_2$ Mtr. lang, und hat ca. 50 Mm. Kaliber; nachdem sie unten ganz zugewürgt ist, füllt man sie mit Raketensatz.

30 Theile Salpeter,

30 Theile Salpeter, 8 " Schwefel, 18 " grobe Kohle.

18 " grobe Kohle.

An bieser so geladenen großen Hülse bringt man nach Belieben die kleinen Hülsen an. Auf den gewürgten Hals ladet man ca. 5 Grm. Kornpulver, und auf dieses stellt man einen Schwärmer. Ist das ganze Rohr so weit sertig, so bohrt man unter jeder Schwärmerhülse ein Loch die auf den Satz, leimt ein Papierröhrchen mit einer darin besindelichen Stopine darauf, und leitet diese die an den darüber besindlichen Schwärmer. Ist die Stopinenleitung bei allen Hülsen gemacht, so ist der Mörser sertig.

XIX.

Der Bienenkorb, das Bombenrohr, Ranonenschläge.

Anfertigung und Labung. — Recept für den Satz des Bienenkorbes. — Fabrikation. — Satz, Laden und Darstellung der Kanonenschläge.

Der Bienenkorb ist dem Schwärmerfaß ähnlich. Man setzt aber statt der Brander einen kleinen Leuchtfugelsmörser in das Faß und klebt das Papier so darüber, daß der Leuchtkugelmörser aus dem Fasse herausragt. Der Leuchtkugelmörser selbst ist eine lange Hilse die mit Naketensatz geladen ist, und von Zeit zu Zeit Leuchtkugeln auswirft. Die Hülse darf nicht geleimt sein, und hat ein Kaliber von ca. 25 Mm. und eine Länge von ca. 400 Mm. In diese schüttet man eine Ladung Kornpulver dis auf den Grund, setzt eine mit Ansenerung bestrichene Leuchtkugel darauf und auf diese etwa 3 Grm. von folgendem, gut untereinander geriebenem Sate.

30 Theile Salpeter, 8 "Schwefel, 18 "grobe Kohle.

18 " grobe Kohle. Dieser Satz darf nicht zu fest eingeschlagen werden. Darauf kommt wieder eine Ladung Pulver, dann eine Leucht= kugel und so fort, bis die Hülse gefüllt ist.

Um ein Bombenrohr mit auslaufenden Schwärmerfäffern herzustellen nimmt man ein rundes Holz von 100 Mm. Durchmesser und beliebiger Länge, läßt es zu 500 Mm. Kaliber ausbohren und schlägt folgenden Sat hinein:
16 Theile Salpeter,

6 Theile Salpeter,
4 Bulver,
4 Schwefel,
6 Sägemehl.

Ist bies geschehen, so läßt man sich ein Schwärmerfaß von Blech ober Holz machen und befestigt die Hülsen in dem Bombenrohr mit kleinen Nägeln. Dann geht man wie bei gewöhnlichen Schwärmerfässern zu Werke und leitet in einem Papierröhrchen über das Schwärmerfaß die Stopine durch

ein gebohrtes Loch auf ben Satz.

Um Kanonenschläge darzustellen, verbindet man eine Anzahl großer und kleiner Schläge durch Stopinen wit einsander. Die Entfernung von einem Schlag zum andern muß an 2/3 Meter betragen. Unterbindet man an verschiedenen Stellen die Stopinen mit Bindfaden, so entstehen dadurch eine Menge kleiner Schläge.

Von der Anfertigung der Brillantröhren und stehenden Decorations:Feuerwerks: stücke.

Einzelne Brillantröhren. — Sogenannte Fächer. — Strauß= feuer. — Palmbäume. — Stehende Wafferfälle. — Mosfait= ober Gitterfeuer. — Anfertigung eines Sterns. — Brillantsonnen.

Zu Brillantröhren muß man recht gute und seste Papierhülsen anwenden, deren Länge der der Raketen mit dem Schlag gleich ist. Eine Brillantröhre schlägt man unter der Ramme fest und auf 1 bis 1½ Raliber massiv voll; der noch übrige Raum ist für den Thonpfropsen bestimmt, welchen man in wenigstens 2 Portionen getheilt hier recht fest einschlagen muß; wogegen man die geschlagene Brillantzöhre keineswegs an dem andern Ende zuzuwürgen nöthig hat, sondern sie, sobald man das Mundloch des Kopses gesöffnet und angeseuert hat, in dem Zustande, wie sie aus dem Rammstock genommen ist, zum Feuerwerk anwenden kann.

In Beziehung auf die unten aufgeführten Sätze ist noch zu bemerken, daß mit dem Satz 1, geschlagene Röhren, in welchen sich Sifenfeilspähne befinden, nicht über 14 Tage bis höchstens 3 Wochen ausbewahrt werden können, und auch so lange nur an einem sehr trockenem Orte; bei längerer Aufbewahrung rosten die Eisenfeilspähne in den geschlagenen Röhren, und es geht jede Wirkung verloren. Man kann

nun folgende Brillantfätze anwenden:

Bu 1/2 und 1 Rilo haltenden Brillantröhren:

1) 1 Kilo — Grm. Mehlpulver, 100 , feine Rohlen, 1/2 , — , Eisenfeilspähne.

Bu 1/2 pfündigen Röhren kann man 66 Grm. Kohlen weg- lassen. In Ermangelung von Eisenfeilspähnen kann man hier auch gestoßenes Ongeisen in derselben Quantität anwenden.

2) 1 Kilo 260 Grm. Mehlpulver,

" 130 " Kohlen,

" 2/2 " — " Borzellan, zu groben Bulverstörnern gestoßen und ausgessiebt,

" 30 " feines Kornpulver.

3) 1 Kilo — Grm. Mehlpulver,
400 " Salpeter,
200 " Schwefel,
100 " feine Rohlen,
80 " feines Kornpulver.

4) 1 Kilo 130 Grm. Mehlpulver,

"800 "Salpeter,
"400 "Schwefel,
"200 "feine Rohlen,
"330 "fein gestoßene Gerberlohe,
"165 "feines Kornpulver.

Bei biesen Sätzen ist ebenfalls zu bemerken, baß nur Mehlpulver, Salpeter und Schwesel auf ber Reibetasel absgerieben und gemengt, alle übrigen Ingredienzien aber mittelst des Mengeholzes und eines stumpfen Borstwisches gemengt und eingekehrt werden. In Ansehung der fremdartisgen Zusätze bei diesen Sätzen muß noch Folgendes erwähnt

werben. Gifenfeilspähne erhalt man wohl von einem Schloffer, die besten aber sind Dreh- oder Bohrspähne, welche man von einem Mechanitus oder aus einer Gewehrfabrik erhalten fann; man siebt sie erstlich durch ein ganz feines Sieb, um sie von allem Staube zu reinigen, siebt sie darauf nochmals durch ein grobes Kornpulversieb, damit die ziemlich gleich großen Stücke durch das Sieb durchfallen, die zu großen Stücke aber zurückbleiben. Ist viel zurückgeblieben, so kann man diesen Rest in einem eisernen Mörfer stoßen, und da= mit nochmals auf die angegebene Art verfahren. Will man Gußeisen anwenden, so schlägt man daffelbe erftlich mit einem schweren hammer in kleine Stude und ftögt diese in einem eisernen Mörser, worauf man mit bem Aussieben wie bei ben

Feilspähnen versahren muß.

Um Sisenspähne jeder Art einige Zeit aufbewahren zu können, reibt man sie mit Baumöl ab, und schüttet sie in gut verwahrte Flaschen, wo sie sich einige Zeit rostrein er=

halten.

Bei Anwendung des Porzellans und Gerberlohe zu Bril-lantröhren verfährt man beinahe ebenso.

Bei bem Schlagen ftarter Brillantröhren fann man, um ihnen einen noch ftarkeren Trieb zu geben, 25 bis 40 Mm. Thon vorschlagen, damit das papierne Brandloch während des Thon vorschlagen, damit das papierne Brandloch während des Brennens der Brillantröhre durch Ausbrennen sich nicht verzgrößern kann, wodurch der Strahl des Ausströmens der Röhre niedriger wird und mit weniger Gewalt geschieht; man muß aber hier die Vorsicht gebrauchen, auf den Thon erst einen Kaliber faulen Sat, welcher aus ½ Kilo Mehlpulver mit 200 Grm. Kehlen vermischt besteht, aufzuschlagen, ehe man mit Brillantsat anfängt, weil durch das starke Feuer des Vrillantsates der Thon leicht zerspringt, durch das leichte Feuer des faulen Sates aber derselbe erwärmt und gewissermaßen gehrannt wird zu dem parzecktlagenen Khon wössen Branden gebrannt wird. In dem vorgeschlagenen Thon müssen Brand-löcher bis auf den faulen Sat von wenigstens ½ Durchmesser der inneren Röhre gebohrt werden. Sind diese Brandlöcher zu klein, so riskirt man leicht, dat die Brillantröhren während ihres Brennens zerrissen werden, oder wie man zu sagen pflegt creviren.

Gin Fach er besteht erftlich aus einem Brett, welches in der Figur eines Halbkreises ausgeschnitten ist; die Peripherie des Halbkreises theilt man in 7 oder 9 Theile und läßt an ben Theilpunkten Sohlkehlen ausstoßen, welche so lang sein muffen, als die anzuwendenden Brillantröhren werden, und eine Tiefe haben muffen, daß die genannten Röhren wenigstens 1/4 Durchmeffer in Dieselben eingehen. Die mittelfte Dieser 7 ober 9 Röhren kommt völlig fenkrecht zu fteben; und von ihr ab erhalten auf beiden Seiten die nebenftebenden Röhren eine gleiche Neigung nach ber Horizontal-Richtung, fo daß bei 9 Röhren die beiden letten auch völlig horizontal zu stehen kommen. Da nun jede Feuerleitung die Neigung hat, lieber nach oben als abwärts zu laufen, so legt man beshalb zwei Feuerleitungen von den horizontal stehenden nach der obern vertikal stehenden Röhre an, verbindet die unten heraushangenden Enden Bundschnur und ftectt fie in eine etwas stärkere Papierrohre, bamit bei bem Angunden bas Gange auf einmal entzündet wird. Das gute Anfeuern der Keffel der Röpfe der Brillantröbren ift bei allen diefen Figuren fehr zu empfehlen. Das feste Unbinden ber Brillantröhren mit ftarken, festen Bindfaden geschieht burch Löcher, die in das Brett rechts und links von den Röhren gebohrt find.

3u den Straußseuern wendet man 2 Meter lange Bretter an, deren Breite in der Regel 1/3 Meter beträgt. Nachdem die Stellung der Röhren auf dem Brette bezeichnet ist, läßt man auf den betreffenden Stellen zur befferen Befestigung diefer Röhren ebenfalls Sohlkehlen ausstoßen und bindet fie, vermöge der neben den Röhren gebohrten Löcher, mit startem Bindfaden fest. Da weder die Hülfen der Brillantröhren, noch das Brett selbst während des Brennens der Figur zu sehen sein sollen, so streicht man das Brett und die Röhren mit Leimfarbe ichwarz an. Das Leitfeuer wird an ber unten ftehenden Röhre befeftigt, und von ba aus auf beiden Ceiten, die Röpfe der Röhren berührend nach der oben fenkrecht stehenden Brillantröhre gezogen und dort befestigt. Gewöhnlich nimmt man zu einer solchen Figur ½ Kilo haltende Papierhülsen und schlägt sie, damit sie sich einige Zeit zur Ausbewahrung eignen, unter der Ramme int dem Brillantsat 4.

Die Figur eines Palmbaums muß $2^{1/2}-3^{1/2}$ Mtr. hoch fein. Bei dem Annageln an eine dahinter stehende Säule zum Gebrauch läßt man fie noch 1-11/4 Mtr. über ben Erdboden abstehen. Das Grundbrett muß bier bis gegen 3 Mtr. lang fein; ber oben angebrachte halbfreisformige Auffat 5 Brillantröhren enthaltend, muß hinter ber Figur mittelft an beiden Seiten angenagelter ftarker Latten genau und fest ver-

bunden fein.

Die als Urme aus ftarken Brettern ausgeschnitteneu Flügel, wovon die oberen 1 Meter, die mittleren $^{3}/_{4}$ Meter und die unteren $^{1}/_{2}$ Meter lang angesertigt werden können, müssen hinter der Figur in das große Brett eingezauft und mit Nägeln, welche auch hölzerne sein können, recht gut besestigt werden. Das Anbinden der Brillantröhren wird ganz so wie bei den Straußfeuern ausgeführt. Die hier anzuwendenden Brillantröhren muffen wenigstens von 1/2 Kilo Kaliber fein, doch kann man auch recht gut folche von 1 Kilo anwenden. Zum Schlagen diefer Röbren kann man den Brillantfat 2 oder 4 gebrauchen. Das Leitfeuer zu diesen Kenerwerksstück zieht man auf beiden Seiten der Figur, alfo in zwei Theilen, nach der oben fentrecht ftehenden Brillantrohre; die beiden unteren Enden der Bundschnur dreht man zusammen und steckt sie als Zündwunkt in eine Vavierröhre.

Um einen stehenden Wasserfall herstellen zu können, braucht man ein Stück Kreuzholz, welches $7-7^{1/2}$ Meter lang und wenigstens $^{1/6}$ Meter start ist. Dieses Stück Holz theilt man von oben herab der Länge nach in vier Theile, hier Etagen genannt; am unteren Ende muß man aber 11/2 Meter von ber Länge bes Stuck Kreugholges abrechnen, indem Dies bestimmt ift, zur Feststellung ber ganzen Figur in die Erde gegraben zu werden. In den hier abgetheilten Punkten, welche aber 1 Meter von einander entfernt sein muffen, bringt man die sogenannten Etagen an, welches horizontal rund und bei vielen Röhren oval geschnittene Bretter find, benen man dadurch eine Befestigung giebt, daß man fie gegen 50 Mm. in die Saule einzapft, und unter ihnen ein holzernes Dreieck an die Gaule annagelt, auf beffen obere Seite man bas geschnittene Brett horizontal, etwa mittelft hölzerner Rägel und Leim befestigt.

Die Richtung, welche die Röhren nach oben oder unten unter einem bestimmten Winkel nehmen sollen, stellt man dadurch her, daß man auf den horizontal stehenden Brettern ebenfalls für jede einen hölzernen Triangel befestigt, der jo geschnitten ist, daß, wenn man die Brillantröhre auf dessen von benstehender Seite sestimatet, daburch die Richtung, unter welchem Winkel diese Röhren zu stehen kommen sollen genom herzeltelt ist

vay, wenn man die Brillantröhre auf bessen obenstehender Seite festbindet, dadurch die Richtung, unter welchem Winkel diese Röhren zu stehen kommen sollen, genau hergestellt ist.

Auf die Spitze der Säule befestigt man durch eine eingeschraubte eiserne Spille senkrecht eine 1 Kilo haltende Brillantröhre. Auf die darunter stehende erste Etage bringt man 3 Brillantröhren an, welche sich unter einem Winkel von 25° von der Horizontallinie ab nach oberhalb erheben; das zweite Etagenbrett erhält 5 Stück Brillantröhren, welche nur unter einem Winkel von 10 Grad sich über die Horizontallinie erheben. Auf die sogenannte dritte Etage von oben ab gerechnet, kommen 7 Stück Brillantröhren in ganz horizontaler Lage, so daß man also bei dieser Etage die Röhren gleich auf das eingezapste Horizontalbrett befestigen und andinden kann, also hier die kleinen hölzernen Winkel, durch welche in den anderen Etagen die Richtung der Brillantröhren bewerkstelligt wird, gänzlich wegsallen. Zur vierten oder untersten Etage wendet man 9 Stück Brillantröhren an, welche durch die aufgesetzen hölzernen Winkel eine Richtung erhalten, daß sie von der Horizontallinie ab nach unten mit 10 Grad versenkt zu steben kommen.

Der die Etagenbretter anfertigende Tischler muß angewiesen werden, dieselben so einzurichten, daß die Größe und der Durchmesser dieser Bretter sich nach der Anzahl der darauf zu befestigenden Röhren verhalten muß, so daß das Brett für die oberste Etage von 3 Röhren zirkelrund geschnitten sein kann, das zur zweiten Etage hingegen nur ein wenig größer im Durchmesser ist, aber dasur so viel ovaler, daß die Röhren nach ihrem Anbinden auf den Brettern doch in demselben Abstande von einander zu stehen kommen. Dasselbe ist bei den beiden unteren Etagen zu beobachten, so daß die Figur eines Wasserfalls brennend hergestellt wird, indem das Feuer mit einer Spize ansängt, im Derabsallen aber gleich einem wirklichen Wasserfall sich immer breiter extendirt. Die gleichmäßigen Sathöhen dieser

Brillantröhren find sehr zu empfehlen, damit alle Nöhren bei dem Ausbrennen auf einmal verlöschen, indem es einen sehr schlechten Effect verursacht, wenn bei dem Ende des Ganzen

noch einige Röhren nachbrennen.

Ein schönes Ansehen gewährt der Wasserfall, wenn man die Röhren mit dem Brillantsatz 1 schlagen kann; hat man jedoch dazu nicht Zeit, so muß man freilich den Satz 2 oder 4 anwenden. Das Gelingen des stehenden Wassersalls hängt auch noch größtentheils von einer guten und wohl angebrachten Feuerleitung ab, denn wenn ein Theil dieser Figur bei dem Anzünden nicht mit entzündet wird, so ist der Wassersall als

gang verunglückt zu betrachten.

Bei der Anfertigung eines Mosaik-oder Gitterfeuers soll durch Feuerstrahlen die Figur eines geschlossenen Gitters vorgestellt werden, so daß die Zwischenraume lauter verschobene Quadrate bilden. Die Figur wird dadurch hergestellt, daß man Brillantröhren auf hölzerne Quadrate festbindet, so daß durch deren Richtung auf demselben die verlangte Figur hergestellt wird. Um die Abstände der eingegrabenen Säulen oder starken Stangen, von einander zu bestimmen, thut man am besten, wenn man zwei Stück der zu diesem Feuerwerksstück bestimmten Brillantröhren abbrennt und den ausströmenden Feuerstrahl zu messen sucht. Gewöhnlich giebt eine ½ Kilo haltige Brillantröhre, wenn sie mit dem Brillantsat 4. geschlagen ist, einen Feuerstrahl von 3 dis über 3 Meter. Da es nun schlecht aussielt, wenn die Säulen zu nahe an einander stehen, wodurch verursacht wird, daß die Brillantröhren, die zur Derstellung der Figur mit einander correspondiren, mit ihrem ausströmenden Feuerstrahl einander stehen, während sie sich nur mit ihren Spizen berühren sollen, so hängt der Abstand der die Quadrate tragenden Säulen also von der Länge der Feuerstrahlen ver einzelnen Brillantröhren ad. Gewöhnlich werden die Säulen oder Stangen 5 — 5½ Meter weit von einander eingegraben.

In der Regel muß man die hier erforderliche große und complicirte Feuerleitung andringen, wenn die Figur noch auf der Erde liegt und stellt hernach erst die Figur auf, indem man die hierzu bestimmten langen Enden der Säulen in die bereits in den Erdboden eingegrabenen Löcher einläßt und befestigt. Da man aber hierbei dieses ganze Feuerwerksstück mehrmals heben und rücken muß, wodurch, wenn die Saulen einzeln aufgestellt werden, die Feuerleitung leicht wieder beschädigt und zerrissen werden kann, so ist, um dies zu verhindern sehr zu rathen, daß man auf der verkehrten Seite der Figur die Saulen durch angenagelte starke Latten mit einander verbindet, wodurch das Gitterseuer ein Ganzes wird, und bei dem Aufrichten und Eingraden der Säulen nicht so leicht beschädigt wird. Man streicht diese Duerlatten schwarz an, damit sie dei dem Brennen nicht zu sehen sind.

Um das Ganze noch zu verschönern, kann man in der Mitte der verschobenen Duadrate kleine Scheiben andringen, welche man entweder weiß anstreicht oder mit weißem Papier überklebt. Auf diese befestigt man in einem Kreis in einer oder in zwei Reihen Stücke weißer Decorationslichter, welche man an eingeschlagene Drahtstifte anbindet. Man kann diesen Scheiben auch einen bunten Mittelpunkt geben, indem man ein starkes rothes oder blaues Dekorationslicht in dem Centrum der kleinen Scheibe andringt. Ihre Bekestigung geschieht entweder durch hinter der Figur in die Erde eingegrabene Stangen, an welche sas Gauze balten, oder auch auf die großen Säulen, welche das Gauze balten.

3u dem hier vorgestellten Gitterfeuer sind 34 Stück 1/2 Kilo haltige oder etwas leichtere Brillantröhren nothwendig. Das Ganze ift ein schönes Feuerwerksstück, welches von den Zuschauern immer mit Wohlgefallen aufgenommen worden ist. Un fertigung eines Stern's. Um die Figur eines

Anfertigung eines Stern's. Um die Figur eines Sterns herzustellen, bedarf man zuvörderst eines völlig runden Brettes, welches drei Gülsenlängen der Sorte von Brillantröhren, die man dazu anwenden will, zum Durchmesser hat. Man trägt nun den halben Durchmesser mittelst eines großen Zirkels 6 mal auf dem Rand des Brettes herum, und erhält so die Punkte, von welchen rechts und links zwei Brillantröhren zu setztemen, zieht man vom Sentrum aus einen zweiten Kreis, dessen Radius die halbe Länge einer Brillantröhre beträgt; zieht mat. nun von einem der Punkte, welche sich am Rande des Bretts be-

finden eine grade Linie nach dem gegenüberstehenden Punkte, so werden dadurch auf dem kleineren Kreise die Punkte angegeben, auf welchen die Enden der Brillantröhren zu stehen kommen. Bon diesen Punkten ab theilt man den kleinen Kreise mit dessen halben Radius in 12 gleiche Theile, so daß durch Linien, welche man von den oberen Punkten nach letzteren zieht, leicht zu ersehen ist, wo auf dem Brett der Tischer die Hohlkehlen zur Aufnahme und zum Andinden der Röhren auszustoßen hat. Um einen Stern herzustellen, hat man 12 Stück Brillantröhren nöthig. Man kann hierzu 1/4 bis 1/2 Kilo haltige Röhren anwenden, und dieselben mit dem Brillantsat 2. oder 4. schlagen. Das Leitseuer ist hier leicht anzubringen, indem man von der untenstehenden Röhre anfängt und nun von da alle wohl angeseuerten Köpfe umzieht, zwei Enden Zündschnur aber unten heraushängen läßt und vereinigt; werden nun diese entzündet, so wird das Leitseuer auf beiden Seiten der Figur nach der obersten Spiße lausen und daher die Figur vollständig entzündet werden.

Man kann auch bergleichen Sterne dadurch noch verschönern, daß man ihnen einen weißen Kern giebt, was dadurch geschieht, daß man in seinem Mittelpunkte eine kleine weiße Scheibe

anbringt, welche man mit weißen Lichtern befteckt.

Anfertigung einer stehenden Brillantsonne. Um eine stehende Sonne ansertigen zu können, bedarf man eines ganz ähnlichen Brettes, wie zu der Ansertigung der Sterne; das Brett muß hier $2^1/_2$ Längen der Brillantröhren zum Durchmesser haben, so daß sich also der Durchmesser des Bretts nach der Sorte oder dem Kaliber der Brillantröhren richtet, welche man zu der stehenden Sonne anzuwenden gedenkt. Man trägt nun den halben Radius des Brettes 12 mal auf den Rand des Brettes herum, wodurch sich die Punkte bestimmen wo die Röhren angebracht werden sollen. Die übrige Lage der Brillantröhren erhält man dadurch, dat man von den gefundenen 12 Punkten Linien von einem Punkt durch den Mittelpunkt des Brettes nach dem gegenüberstehenden correspondirenden Punkt zieht. Man mist alsdann eine Brillantröhze ohne Kopf und Hals und giebt diese Länge vom Rande des Bretts ab durch Punkte an, welche alle in einen Kreis fallen müssen.

Man kann diesen Kreis mit Rothstein ziehen, um den Tischler genau anzuweisen, wie weit er die Gohlkehlen für die Enden der Brillantröhren auszustoßen hat. Die Brillantröhren werden in den Hohlkehlen angeleimt und hernach durch Löcher, die in das Brett neben den Röhren eingebohrt werden, mit starkem Bindsaden fest angehunden; die Hülsen und Köpfe der Brillantröhren läßt man über den Rand des Brettes hinausstehen.

Bu einer folden einfachen Sonne gehören 12 Stud Brillantröhren, von 1/2 bis 1 Kilo Kaliber. Man wendet bei biefen Röhren gern ben Brillantfat 1. an. Bei bem Schlagen Diefer Röhren unter ber Ramme mochte noch zu bemerken fein, bag man fich hier beffer einer Ladeschaufel mit langem Stiel jum Ginmeffen bes Sates in die Rohren bedienen fann, als bak man ben Sat in Schachteln, wie bei bem Schlagen ber Rafeten porher abmift. Der Grund Diefes Berfahrens liegt in Kolgendem: ber ichwere Gifenbrillant trennt fich bei dem Ginfüllen bes Sates in die Papierbulfe durch ben Trichter feines Bewichts wegen leicht von bem übrigen Sat und fällt beshalb eber zu Boden, baber bergleichen gefchlagene Röhren brennend ben Brillant nicht gleichformig, fondern ftofweise, einmal große Floden, bann wieder ein Stud ohne Brillantfunken auswerfen. Wenn man fich aber beim Schlagen einer Lade-schaufel mit langem Stiel bedient, so bringt man die wohl abgestrichene Schaufel mit Sat bis auf ben Boden ber Röhre, dreht die Schaufel um und such Unklopfen ben Sat jum Berausfallen zu bringen, worauf man bie eingefüllte Schaufel festrammt. Man wird bei Versuchen finden, daß eine auf Diefe Art geschlagene Röhre gleichmäßiger brennt, als wenn man wie bei ben Raketen verfahrt.

Man kann ferner eine doppelte Sonne anfertigen, wozu man 24 Röhren nothwendig hat, indem man von dem Rande des Brettes der Sonne ab einen festen Reisen andringt, auf welchem man eine zweite Reihe Brillantröhren in ihren Hüssen seifet andindet, doch so, daß der hintere Theil jeder Röhre zwischen zwei der schon fest gebundenen, ebenfalls in Hohlkehlen, wie die schon stehende Reihe, auf dem Brett besestigt wird. Man hat durch das anzubringende Leitseuer es in der Gewalt, ob alle 24 Röhren der Sonne auf einmal entzündet werden sollen,

oder ob die Sonne in 2 Abtheilungen brennen soll, indem man im ersten Fall durch Leitseuer alle Röhren auf einmal entzündet, oder im zweiten Fall bei dem Ziehen des Leitseuers alle Verbindung beider Reihen Röhren vermeidet und blos einige Röhren der ersten Reihe an ihrem Ende die auf den Sat anbohrt, und in diese Deffnung ein Stück Zündschnur steckt und solches durch ein kleines Leitseuer mit dem umgebenden Leitseuer der zweiten Reihe Röhren in Verbindung seht. Das Innere, oder den Kern der Sonne kann man dadurch ausfüllen, daß man eine kleine etwa $\frac{1}{8}$ Kilo haltige laufende Sonne daselbst andringt, oder auch eine Scheibe mit weißen Lichtern.

XXI.

Umläufer.

Berftellung berfelben. — Flammen- und Blätterrofen.

Die Umläufer, von benen wir auf einzelne Specialitäten in dem Abschnitte: "Zusammengesetze Drehseuerwerksstücke" noch zurücktommen, sind an einen Stab befestigte Hülsen, die mit einem Funkenseuersatze geladen sind und welche an beiden Seiten mit Stopine versehen an beiden Enden brennen, wodurch eine rodirende, drehende Bewegung entsteht. Sie nehmen sich in zusammengesetzen Kunstseuerwerksarrangements sehr gut ans, wenn auch ihre Wirknng, sobald man sie einzeln brennen läßt keine bedeutende ist, da sie nicht lange brennen. Aus diesem letzteren Grunde werden gewöhnlich mehrere Um-

läufer gleichzeitig angezündet.

Man fertigt sie an, indem man eine Hülse von 13 oder 18 Mm. Kaliberstärke, welche 12—16 Kaliber lang sein muß, mit Funkenseuersatz massiv ladet. Die Kehle wird mit einem Papierpfropsen vorher verschlossen und der Kopf der Hülse algeschnitten. Nach Füllung der Hülse wird das andere Ende gleichfalls mit einem Papierpfropf verschlossen und diese dann so zugewürgt, daß der Satz eingeschlossen ist, ohne eine Deffnung zu haben. Indem man nun an beibe Enden Löcher bohrt welche bis auf den Satz gehen bringt man in diese kleine Stückhen Stopine, die mit Anseuerung festgeklebt wird. Durch die Mitte der Hülse wird dann rechtwinklig mit den andern zwei Löchern, ein Loch durchgebohrt welches etwa 1/3 Kaliber weit sein und mit einem eingeleimten Blechrohre verschlossen werden

muß, so daß sie auf beiben Seiten etwas über die Huselschervorragt. Durch diese dünne Röhre zieht man dann einen Metallbraht, biegt das eine Ende zu einem Kopf zusammen, steckt die Husse mit ihrem mittlerem Loche darauf, und befestigt das andere Drahtende da, wo der Umläuser hängen soll. Bor dem Aushängen verbindet man die beiden Stopinenenden durch eine verdeckte Stopine, die dann in der Mitte ange-

gezündet wird.

Alls Sat für die Umläufer eignen fich namentlich bie Brander- oder Fontainenfaße, oder, wenn man langfamere Umdrehungen haben will, auch rafche Flammenfeuerfäte. Hierbei ift jedoch zu bemerken, bag folche Säte welche Eifenfeilspahne enthalten feine rechte Wirkung hervorbringen, weil die Schnelligfeit der Bewegung beim Umdreben die Gifenfeilfvähne hinaus. schleudert, ehe sie nur in der Klamme verbrennen können; doch follen gang feine Stahlspähne bei Umläufern mit befferem Erfolge anzuwenden fein. In die Stopinenlöcher ber Gulfe. welche man, wie wir schon oben erwähnten, ein wenig von dem Ende der Sulfe ab an einer Seite in den Sat bobrt, muffen die Stopinen recht gut befeftigt werden, da, weil die drebende Bewegung schon beginnt sowie eines der Löcher Feuer gefangen hat, die andere Stopine leicht weggeschleudert werden könnte. Sat man Gate von geringerer Triebkraft, jo muß daß Brandloch enger gemacht werden; bei ftarktreibendem Sate barf man aber wiederum die Deffnung nicht kleiner als mindestens $\frac{1}{3}$ Kaliber machen, damit die Flamme nicht zu klein wird, nie aber macht man sie über $\frac{1}{2}$ Kaliber.

Einige Feuerwerker fertigen auch Umläufer an, die sie mit zwei verschiedenen Sätzen laden, so daß dann aus jedem Laufe ein anderes Feuer brennt. In diesem Falle müssen die beiden verschiedenen Sätze in der Hülfe durch eine etwa 1/3 Kaliber hohe Thonschicht getrennt sein. Mit Doppelsätzen geladene Umläuser werden Flammenrosen, auch Blätter-

rofen genannt.

XXII.

Bufammengefette Drehfeuerwerksstücke.

Laufende Fontainen. — Laufende Sonnen. — Rosen. — Laufende Pyramiden. — Windmühlen. — Tellerräder. — Laufende Cascaden.

Gine laufende Kontaine besteht aus einer eifernen Sville, welche an beiben Enden mit einer Holzschraube endet. hat man eine folche Spille mit einem Ente in eine fest in ben Erdboden eingegrabene, völlig vertikal ftebende Stange ober Gaule eingeschraubt, und einen fertigen Umlaufer bar-aufgesteckt, jo ichraubt man auf ber noch freiftebenden Spige ber Schraube ber Spille einen hölzernen Cylinder feft, auf welchen eine Brillantröhre mittelft Sanf und Leim fest aufgefest wird. Letteres wird baburch bewerkstelligt, baß ein Stück bes aufgeschraubten hölzernen Cylinders nach oben ungefähr einen Raliber lang in Die aufzusetenbe Brillantröhre durch Abbrehen paffend gemacht wird. Wenn man nun beim Schlagen der Brillantröhren biefe am untern Ende ebenfalls einen Raliber leer und offen lagt, fo wird man ben hölzernen Eplinder in die Brillantröhren einstecken können und dadurch beibe Theile mit einander verbinden. Bur befferen Befestigung wird man endlich noch ben Theil des hölzernen Cylinders, welcher in ber Röhre zu fiten kommt, mit einigen Sanffaden umwickeln, und den Theil, der in die Brillantröhre kommt, mit starkem, warmen Leim überstreichen.

Eine Feuerleitung, die von dem Brandloch des Umläufers ab, nach der Mündung des Kopfes der oben auffitenden Brillantröhre geführt wird, bezweckt die gleiche Ent-zündung des Umlaufers und der oben aufsigenden Brillant-

röhre.

röhre.

Anfertigung der laufenden Sonnen. Eine laufende Sonne ift eins der schönsten Feuerwerksstücke und bildet einen schönen Feuerkreis. Zur Ansertigung bedarf man eines hölzernen Quadrats, von welchem jede Seite die Hälfte der Länge einer Papierhülse haben muß, welche man als Treiberöhre zur laufenden Sonne anzuwenden gedenkt. Die Ränder dieses Quadrats sind mit Hohlkehlen versehen, um die Röhren einlegen und in dieselben anleimen und fest anbinden zu können. Die Deffnung im Centrum des Quadrats, vermöge welcher die laufende Sonne zum Gebrauch an eine eiserne Spille gesteckt werden kann, muß auf beiden Seiten mit kleinen vorstehenden Rötzichen versehen sein, um zu verhindern, daß die Sonne bei ihrem Lauf sich weder an der hindern, daß die Sonne bei ihrem Lauf sich weder an der Spitze der Spille noch an der Stange, in welcher die Spitze eingeschraubt ist, festlaufen kann. Außerdem sind noch 4 kleine Deffnungen zum Anbinden der geschlagenen Röhren an das hölzerne Quabrat nothwendig.

Man fann laufende Sonnen von 140 Grm. bis 1 Rilo anfertigen und bedarf man zu einer Sonne 4 Papierhülsen, wovon 2 Stück als Treibes, 2 Stück saber als Brillantsröhren geschlagen und angewendet werden. Die beiden Treiberöhren werden ganz als Umlauferröhren geschlagen und behandelt, nur daß man die bei den Umlausern offen bleibenben Enben ber Röhren bier ebenfalls zuwürgt, beschneibet

und beleimt.

Bon den beiden sogenannten Brillantröhren schneidet man die Köpfe nicht ab, und versieht sie mit gewöhnlichen Brandlöchern deren Beite 1/2 inneren Durchmesser der Röhren gleich ist. Da diese Röhren etwas langsamer brennen, als die mit Umlaufersatz geschlagenen Treiberöhren, so kann man die Höhe des Satzes in den Röhren 12—18 Mm. ge-

ringer annehmen, als in den Treiberöhren.
Die eingebohrten Treibehölzer in die hier anzuwendens den Umlauferröhren werden ganz auf dieselbe Art, wie jene, 1/6 äußeren Kaliber im Durchmesser groß eingebohrt; eben-

so wird nach Maaßgabe ber Größe bes Kalibers ber Röhren ber Treibesat ber Umlaufer zum Schlagen berselben angemenbet.

Bum Schlagen ber Brillantröhren tann man fich folgen=

ben Sates bedienen:

500 Grm. Mehlpulver auf ber Reibetafel abgerieben,

100 Schwefel

" feine } Rohle " feine Rohle mittelst bes Borstwisches unter ben abgeriebenen Satz eingemischt. 50 80

50

Bei gang großen Ralibern, g. B. bei 1 Rilo haltigen Röhren tann man bas feine Kornpulver gang weglaffen, bei

1/. Rilo Röhren aber auf Die Balfte herabsetzen.

Roch muß erwähnt werben, bag man bei bem Schlagen aller biefer Röhren, welcher Grundfatz auch beim Schlagen jeber Gorte Gulfen für Weuerwerfoftude feststeht, nie vergeffe, auf den Sat jum Schluß und zur befferen Befestigung ver letzten Satschickten einen Thonpfropfen von wenigstens 1/2 Kaliber Höhe aufzuschlagen, die Hülsen mögen nach Maaßegabe ihres Kalibers mit der Hand oder unter der Kamme

geschlagen werben.

Man tann eine folde laufende Sonne noch baburch fehr verschönern, daß man auf das hölzerne Biereck eine Scheibe von Holz befestigt, welche so groß im Durchmesser ist, daß sie die angebundenen Röhren dis auf 1/2 ihrer Länge bedeckt. Diese Scheibe, welche 8 bis 13 Mm. start sein kann, wird entweder mit weißer Delfarbe angestrichen oder mit weißem Papier betlebt. Auf Diefer Scheibe theilt man ben Rabins in brei bis vier Theile nach Maafgabe ber Grofe ber Scheibe, beschreibt mit einem großen Zirkel abermals Kreise auf ber Scheibe, auf welcher man nun in gleichen Entfernungen von einander starke Drahtstifte einschlägt, doch so, daß die Enden wenigstens 25-30 Mm. oberhalb der Scheibe frei ftehen bleiben. Un biefe vorstehenden Enden ber Drabtstifte bindet man mit starkem grauen Zwirn Stücke ober halbe Decorationslichter; gewöhnlich nimmt man fie von

weißer Farbe, boch kann man ihnen auch einen bunten Mittelpunkt geben, indem man zu dem nächsten Kreis des Mittelpunkts der Scheibe etwa rothe oder blaue ninnnt. Die auf dieser Scheibe besindlichen Lichter werden durch ein Leitsener mit einander verbunden, und ein Ende dieses Leitseners nach dem Zündpunkt der Sonne geleitet und daselbst besestigt, so daß auf diese Weise die Sonne entzündet wird und die fämmtlichen Decorationslichter ebenfalls zugleich Feuer ershalten. Es ist aber auch hier zu beobachten, was schon früher über die Geschwindigkeit einer solchen laufenden Sonne gesagt wurde; daher sorgfältig darauf zu sehen ist, daß die Drahtstifte sest in die hölzerne Scheibe eingeschlagen werden, sowie das seste Andinden der Decorationslichter besonders zu empsehlen ist, indem im entgegengesetzen Falle durch den raschen Lauf der Sonne veranlaßt, diese Lichter leicht von der Scheibe herabgerissen werden können.

Eine sogenannte Rose besteht entweder aus 7 Fünfeden oder aus 7 Umläusern, welche durch ein hölzernes Gestell so rangirt sind, daß 6 Stück in einen Umkreis gleich weit von einander zu stehen kommen, das siebente aber das Centrum oder den Mittelpunkt der Rose bildet. Da eine Rose mit Umlausern von großen Kalibern ein sehr großes hölzernes Gestell brauchen würde, welches schwer herzustellen und leicht zerbrechlich wäre, so nimmt man gewöhnlich entweder 200 Grm. haltige Fünfecke oder 270 Grm. haltende Umlauser

zur Garnirung einer folden Rofe.

Als Regel zur Anfertigung eines hölzernen Gestelles dient, daß von den durch ein Leitseuer zugleich entzündeten 7 Umlaufern oder Fünfecken, jeder Feuerkreis dieser Stücke einzeln zu sehen sein muß, und die erwähnten Kreise keines wegs unter einander laufen oder sich nur berühren dirfen. Nach vielfältiger Erfahrung muß ein solches Gestell $2^{1}/_{2}$ —3 Mtr. Durchmesser haben. Die Construction eines solchen Gestelles ist leicht; mit $1^{1}/_{3}$ oder $1^{1}/_{2}$ Mtr. Radius beschreibt man einen Kreis auf einem Fußboden, und mißt mit demselben Maaße die Berepherie des Kreises aus; da nun das Maaß des Radius sechs Mal in einem Kreise enthalten ist, so wird ein Tischler leicht ersehen, wie er die drei Latten

anzubringen, und in ihrer Mitte zu befestigen hat, um die

verlangte Figur völlig herzuftellen.

Daß die 7 Feuerwerksstücke einer folden Rose durch ein gutes Leitseuer mit einander verbunden sein mussen, das mit sie im Augenblick zugleich entzündet werden, ist unum=

gänglich nothwendig.

Jur Anfertigung einer laufenden Byramide bebient man sich als Untertheil eines Sechsecks von ½ Kilohaltigen Papierhülsen. Man läßt in dasselbe 5 bis 6 ganz
leichte schmale Latten einzapfen, welche am obern Ende in
ein füns- oder sechseckiges Brettchen eingelassen werden, das
nur ½ des Durchmessers des unten sich besindenden Sechsecks zum Durchmesser hat, wodurch die Figur einer Byramide leicht herzustellen ist. Das untere Sechseck, durch welches
die Phramide zum Drehen gebracht wird, ist so einzurichten,
daß 3 Köhren auf einmal entzündet werden, so daß also
wenn man das Sechseck an eine abgedrechte eiserne, vertikal
in einen Holzslotz eingeschraubte Stange steckt, welche von
der Länge ist, daß sie durch die ganze Phramide und noch
50—100 Mm. durch das Brettchen reicht, in welches die
Enden der kleinen Latten eingezapft sind, leicht zu ersehen
ist, daß, weint, dis an der eisernen Stange zu drehen.

Bur Dekoration der die Phramide bildenden schwachen Latten schlägt man in Zwischenräumen von 75 bis 100 Mm. lange Drahtstifte von 62 bis 75 Mm. Länge ein, und bindet mit sestem grauen Zwirn Dekorationslichter von 100 Mm. Länge an diese Drahtstifte sest. Auf die obere Spitze der eisernen Stange, wo sie durch die Phramide reicht, besestigt man eine 1 Kilo haltige Brillantröhre, indem man auf das mit einer Schraube versehene Ende einen hölzernen Chlinder aufschraubt, welcher mit seinem andern Ende in die unten offene Hüsse der Brillantröhre eingezapst und mit ein paar kleinen Zweden

angenagelt ift.

Das Leitseuer zur Entzündung des Ganzen muß so eingerichtet werden, daß die drei Röhren des unten sich befindenden Sechsecks, ferner die auf den die Phramide bilden-

ben Latten angebrachten Decorationslichter, so wie endlich bie auf ber Spite sich besindende 1 Kilo haltige Brillantröhre in einem Augenblick entzündet werden. Gewöhnlich sertigt man eine solche Phramide $1\frac{1}{2}-2$ Mtr. hoch an. Zum Bestecken der die Phramide bildenden Latten nimmt man in der Negel weiße Decorationslichter, weil diese gegen das Feuer des Sechsecks und des oberen Brillantbrandes sehr abstechen und sich schon ausnehmen; doch kann man einzelne rothe Lichte, deren Orte sich durch Umlegen eines Fadens um die Phramide bestimmen lassen, so andringen, daß es bei der brennenden Figur aussieht, als wenn ein rothes Band um die weiß-

brennende Phramide geschlungen mare.

Zu einer Windmight wirte werdingen bate.

Zu einer Windmight wirte braucht man ein Windmühlen haus und ein Paar $1^1/_2-2^1/_4$ Mtr. lange Windmühlen-flügel. Das Haus bedarf keiner besonderen Maaße, doch muß es ungefähr mit der Länge der Flügel proportionirt sein. Man läßt die Figur aus schwachen Brettern ausschneiden und zusammenleimen, auch kann man auf der verkehrten Seite zur Besestigung einige Duerdalken annageln; das Haus selbst streicht man mit blaßgelber Farbe, das Dach roth an; zum Gedrauch garnirt man das Haus mit gelben, das Dach aber mit rothen Lichtern, und setzt durch eine Feuerleitung alle diese Lichter in genaue Berbindung. Eine zweite Art ein solches Haus anzusertigen, besteht darin, daß man dasselbe von Balken ansertigen läßt, und mit Papier überleimt. Man kann nun die Figur des Hauses beliebig anstreichen, und wenn man auf der andern Seite das Papier mit gutem weißen Del überstreicht, so wird man, wenn man mehrere große Decorationslichter hinter dem Hause anderingt, im Stande sein, das Haus selbst während des Brennens der Flügel, indem man die erwähnten Lichter ansteckt, transparent darzustellen.

Die Flügel ber Windmühle müssen aus starken Brettern geschnitten werden; ihre Enden müssen etwa 1/2 Mtr. breiter als ber übrige Theil der Flügel angesertigt werden. Dies ist nöthig, damit man Platz gewinnt, um die Treiberöhren

anbinden zu fonnen.

Man kann nun zweierlei Arten, die Flügel zu bewegen, anbringen; nämlich so, daß alle 4 Enden nach einer Seite sich bewegen, oder auch so, daß jeder sich nach einer andern Seite dreht, so daß sie während des Drehens einander entgegen kommen. Bei der ersten Art verbindet man beide Flügel in ihrer Mitte fest, und ist blos die Deffnung für die eiserne Spille, an welcher sie sich drehen sollen, anzubringen. Bei der aweiten Art muß aber ber Natur ber Sache nach fich jeder Flügel für fich bewegen ober breben; die Sache ift in fofern gefährlich, als die Flügel bei dem Drehen gewöhnlich vibriren oder eine gitternde Bewegung annehmen, und es daher geschehen kann, daß die gegen einander gehenden Flügel an einander ftoßen, ober auch feitwarts an einander hangen bleiben und fo ihr Gang völlig gehemmt wird. Um nun dies zu verhindern, muß man den Mittelpunkt dieser Flügel mit 75 Mm. hohen angeleimten Halbkugeln versehen, in welchen sich ebenfalls die Deffnung für die Spille befindet; letztere muß in diesem Falle wenigstens 1/2 Meter lang und etwa 10 — 13 Mm. ftark fein. Wenn man bie Flügel an die Spille bergeftalt anftedt, daß bie beiden Salbtugeln gegen einander ftogen, fo wird hierdurch die Gefahr vermieden, daß dergleichen Flügel, während des Brennens der Treiberöhren, wodurch fie in Bewegung gefet werben, gegen einander laufen und an einander hängen bleiben fönnen.

Die Treiberöhren zu diesen Flügeln müssen wenigstens von 1/4 Kilo Kalibern und recht gleichmäßig und gleich hoch mit Treibesat geschlagen sein, damit der Gang der Windmühle auf einmal aufhört, sonst dreht sich ein Flügel noch, während der andere bereits still steht, was für die Zuschauer einen üblen Eindruck gewährt. Man bedarf 12 Stück Treiberöhren sür beibe Flügel einer Windmühle. Die langen Schenkel der Windmühlenslügel kann man noch, um sie besser zu dekoriren, mit bunten oder weißen Lichtern bestecken. Das Leitseuer dieser zusammengesetzen Figur muß, um alle Theile gleichzeitig zu entzünden, sehr sicher angelegt werden. Man zieht gewöhnlich alle vier Leitseuer der Flügel in den Mittelpunkt der Figur zusammen, so daß hierdurch erstlich die auf den Flügeln besindlichen Decorationslichter und von diesen aus die ersten Treib-

röhren jedes Flügels entzündet werden, endlich verbindet man auf dem Mittelpunkt eine besondere Feuerleitung, welche die durch Leitseuer auf der Figur des Windmühlenhauses communicirten Decorationslichter zugleich mit den Treibröhren der Flügel in Feuer sett.

Die als Treibröhren anzuwendenden ½ Kilo haltigen Hölsen, werden ohne den Kopf 250 Mm. mit Treibesatz geschlagen, auf den ein Thonpfropfen von 12 Mm. Höhe aufgeschlagen wird. Als Treibesatz wird nachstehender Satz angewendet:

750 Grm Mehlpulver, 200 " Salpeter, 100 " Schwefel, 130 " feine Kohlen.

Um ein Tellerrad herstellen zu können, bedarf man einer zirkelrunden 50 Mm. starken hölzernen Scheibe, hier Teller genannt. Dieser Teller wird mit einer Spille auf ein Stück Holz aufgeschraubt, so daß der Teller $1^2/_3=2$ Meter über den Erdboden zu stehen kommt; es ist hier aber ganz besonders darauf zu achten, daß die überftehende eiferne Spille genau vertikal und rechtwinklig über den Teller zu stehen kommt. An diese vertikale Spille wird nun eine zweite eiferne Spille gesteckt, deren Mitte mit einer Dese versehen ift, die so groß ist, daß sie auf die Spille paßt, und sich leicht auf derselben drehen läßt. Diese Spille muß gegen 1/2 Meter lang gemacht werden. An ihren beiben Enden muß sie als Schraube endigen, wozu Muttern zum vorschrauben vorhanden fein muffen. Un Diefe Duerspille werden hohle hölzerne Cylinder, ungefähr 125 Mm. lang, angesteckt. Un die Enden der Cylinder muß ein Borftand angebrechselt werden, welcher bie Stelle eines Rades vertritt und ungefähr im ganzen Durchmesser 25 Mm. also an einer Seite 12 — 13 Mm. über den Eylinder vorsteht. An den Enden wird ein kleiner Vorstecker angebracht, damit bei dem Drehen der horizontalen Spille, der das Rad bilbende Vorstand nicht von seiner Bahn etwa 25 Mm. von dem Rande des Tellers abweichen kann. An die Enden der Spille steckt man entweder ein paar Fünfecke oder ein paar Umlaufer, beide

Arten von 130 Grm. Kaliber. Wenn man nun zwei von den erwähnten Feuerwertsftuden an die Enden der über den Teller ragenden Enden ber horizontalen Spille stedt und durch bie Stellung ihrer Brandlocher beide Reuerwerksftude fo richtet. daß fie nach einer Seite laufen muffen, fo verbindet man beibe Stude burch eine Feuerleitung, deren Bundpunkt in ber Mitte bes Tellers zu liegen kommt, fo daß sie in bemfelben Augen-blick entzundet werden, wo diese Fünfecke oder Umläufer sich nicht allein um ihre Uchse breben, sondern auch mit Geschwinbigfeit um ben Teller berumlaufen werden. Um jede Friftion au vermeiben, beftreicht man die Bahnen der an die Colinder angedrehten Borftande oder Rader mit Geife; ebenfo verfieht man die Dese ber horizontalen Spille mit etwas Del. Man kann auch, ehe die Feuerleitung angelegt ist, versuchen, ob das Ganze ohne Hinderniß läuft. Sorgfältig ist zu untersuchen, ob nach der Aufstellung der Teller ganz genau waagerecht zu stehen gekommen ift. Auf der Spitze der vertikal stehenden Spille bringt man eine 1/2 Kilo haltige Brillantröhre an, und zwar ganz auf dieselbe Art, wie dies bei den laufenden Opramiden beschrieben worden ift. Die herabhängende Feuerleitung dieser Röhre verbindet man durch Zwirn oder Aleister mit dem Zündpunkt der an den Enden der Horizontal-Spille angesteckten Kenerwerfestücke.

Bur Anfertigung einer laufenben Cascabe, auch Wasserfall genannt, gehört eine wenigstens 2 Meter lange und abgedrehte eiserne Stange, welche so zugerichtet ist, daß sie auf ein Drittheil ihrer Länge mit einem Ansatz etwas schwächer wird, und auf 2/3 ebenso viel an ihrer Stärke abnimmt. Sie ist unten am starken Ende wie an ihrer Spitze mit einer starken Holzschraube versehen, und wird beim Gebrauch in ein starkes Stück Kreuzholz, welches in die Erde undeweglich einzegeraben ist, mit ihrer Holzschraube recht fest eingeschraubt. Es ist beides genau zu beobachten, indem sonst bei dem Abbrennen der Cascade die eiserne Stange leicht schwankt, was einen unangenehmen Eindruck hervordringt. Als Feuerwerksstücke kann man nun entweder Umlaufer oder laufende Sonnen anbringen; doch ist zu bemerken, daß, wenn man Umlaufer anzuwenden gedenkt, man dreierlei Kaliber anwenden muß, entweder

einen von ½ Kilo, einen von ½ Kilo und einen von ½ Kilo, ober einen von ½ Kilo, einen von ½ Kilo und einen von 1 Kilo, wovon der Stärkste stets unten an dem starken Ende der eisernen Stange, so wie der Schwächste zunächst der Spize angebracht wird. Dasselbe sindet statt, wenn man lausende Sonnen anwenden will. Um den Feuerwerkskörpern das Lausende während ihres Brennens zu erleichtern, und um zu verhindern, daß sie auf den Ansätzen der eisernen Stange festlausen, lätt man sich hölzerne, recht glatte Halbkugeln drehen, welche in ihrer Mitte durchbohrt sind, doch so, daß sie nicht über den Sinsat der eisernen Stange weggehen. Es ist leicht zu ersehen, daß diese Durchbohrungen verschieden und nach Maaßgade der verschiedenen Stärken der eisernen Stange angefertigt sein müssen. She man nun die Feuerwerksstücke auf die Stange steckt, muß man eine hölzerne Halbkugel darunter befestigen, so daß das Feuerwerksstück auf der Spize der Halbkugel zu lausen kommt, welche letztere man zur Verminderung der Friktion noch mit Seise einschmieren kann. Auf die Spize der eisernen Stange wird nun, nachdem die übrigen Feuerwerksstücke bereits aufgestellt sind, eine 1 oder 2 Kilo haltige Brillantröhre befestigt.

Wenn man diese Figur eines laufenden Wasserfalls mit laufenden Sonnen herstellen will, so kann man das Ganze noch dadurch verschönern, daß man die Hohlkehlen in den hölzernen Quadraten für die Brillantröhren schräg ausstößt, so daß nach dem Anbinden der Brillantröhren die Köpfe berselben unter einem Winkel von 8—10 Grad nach unten

gefenft zu fteben tommen.

XXIII.

Von der Anfertigung der Decorationsz Lichter, brennender Namenszüge und anderer Decorationen.

Die Hilsen zu ben sogenannten Decorationslichtern sertigt man am besten aus gutem Concept-Schreibpapier an. Der Winder hierzu muß 8 bis 9 Mm. start, wenigstens 200 Mm. lang und von Eisen oder Messing sein; er wird übrigens an dem einen Ende mit einem hölzernen Griff versehen. Das Papier der Hülse muß grade zweimal um den Winder herum reichen; da aber das Papier der Hilse nicht an allen Orten gleiches Format hat, so läßt sich nicht bestimmen, wie viel Hülsen man aus einem quer genommenen halben Bogen schneiden sann, sondern man muß es ausmessen. Zur Höhe der Lichterhülsen wird ein halber Bogen Papier quer genommen gewiß ausreichend sein, da derselbe in der Regel gegen 200 Mm. hält. Hat man nun auf der langen Seite eines halben Bogens Papier ausgemessen, wie viel Streisen man zu dergleichen Lichtern daraus erhält, so schneidet man sich so viel Streisen vorräthig, als man zu den Lichtern zu gebrauchen gedenkt; doch da hin und wieder ein Licht theils bei dem Rolliren, theils bei dem Stopfen verdorben und undrauchdar wird, so muß man wenigstens auf 100 Stück 10 Stück als Worrath rechnen.

Die Streifen werden auf einer Seite mit Kleister beftrichen. Dieser besteht aus 1/2 Kilo Stärke, die in 50 bis
68 Grm. Leim gut aufgekocht ist; während des Kochens
muß man den Kleister gut umrühren, damit keine Klump-

den entstehen. Alsbann ninmt man den eisernen oder metallenen Winder zur Hand, und legt ihn ganz genau an die lange Kante des Papiers, und rollirt oder wickelt durch Umdrehen mit der Hand den Papierstreisen sest auf. Sin Ende der entstandenen Papierröhre muß man nun einkneisen, was geschieht, indem man den Winder soviel zurückzieht, daß das eingekniffene Papier die Röhre völlig verschließt. Bei dem Sinkneisen ist noch zu merken, daß man den Theil der Röhre zuerst eindrückt, wo der Papierstreisen der Hülse endigt, darauf noch etwas Kleister einstreicht und alsdann die anderen Enden eindrückt. Wenn dies geschehen ist, und der Winder sest Rleisters einige leise Stöße mit dem Winder auf den

Rollirtisch thun.

Die Sulfen werden nun von dem Winder behutsam abgezogen und zum völligen Trodnen aufbewahrt. Sobald sie völlig troden find, stedt man fie auf einen Stopfer ober Stempel, welcher ebenfalls von Metall ist, und ein wenig schwächer sein muß als ber Winder, und polirt fie, indem man fie mit einem glatten Stück Eisen ausstreicht, so daß alle Falten und Runzeln ganz glatt ausgestrichen werden. Durch diese Borrichtung erhalt nun auch die innere Deffnung bieser Hulsen eine gewisse Glätte und Steifheit, so daß bei bem Stopfen mit Satz berfelbe nicht leicht hängen bleibt. sondern bei dem geringsten Anklopfen mit dem Stempel leicht zu Boden fällt. Das Stopfen der Lichter geschieht auf folgende Weise: Man schüttet den in der Regel mit Terpentin angefeuchteten Satz in irgend ein Gefäß, wozu man eine irbene Schüffel anwenden fann; fett die Schüffel auf eine niedrige Bank ober eine anderweitige Vorrichtung, und um Diefelbe herum auf Schemeln 3 bis 4 Mann zum Stopfen, beren Jeber mit einem Stempel verfehen fein muß. Das Stopfen felbst geschieht auf folgende Art. Nachdem man nachgesehen, daß die Gulfe am andern Ende noch völlig geschlossen und ber Ginkniff unversehrt ist, nimmt der stopfende Mann die Hulse in die Linke, ben Stempel aber in die rechte Hand, mit der Hulfe taucht dieser Mann so weit in ben in der Schüssel befindlichen Satz ein, daß berselbe, wenn

er festgestopft ist, ungefähr einen Durchmesser ber Hülfe hoch wird. Sobald auf diese Weise Satz eingefüllt ist, klopft man leise mit dem Stempel gegen die Hülse, damit der Satz zu Boden falle, nichts an den inneren Wänden der Hülse sitzen bleibe und der Satz sich am Boben etwas zusammensetze. Man behält nun die Hülfe in der Hand, jedoch nur lose und steckt den Stempel bis auf den Satz, indem man zugleich die Sülse nicht festhält, sondern mahrend ber Stoge mit dem Stempel leicht burch die Sand laufen läßt. Man nung nun befonders fuchen, die erften Bortionen Gat fo feft als moglich zu bekommen, und die Gulje an dem Ende, wo fie eins getniffen ift, recht gut auszustopfen, indem sonst baselbst eine lodere Stelle bes Sates verbleibt, welche burch bas Stopfen ber oberen Satsichichten nicht wieder fest zu bekommen ift, und das ganze Licht unbrauchbar macht. Das fernere Berfahren zum völligen Fertigstopfen dieser Lichter besteht darin, daß man bas Stopfen auf Die vorgeschriebene Urt fortjett, bis ber Sat in der Papierhülse die richtige Sohe erhalten hat, wozu man sich ein holgernes Maaß schneiden kann. Bei dem Stopfen der Papierhülsen ist noch zu erwähnen, daß man die Hilfe in der linken Hand nicht fest halten, oder wohl gar, um fester stopfen zu können, mit ihrem Ende auf den Tisch aufsetzen darf, weil die an Papier so schwache Hilse leicht umbiegt und einen Duerbruch im Papier erhält. Ein solches Licht ware sofort wegzuwerfen und aufzuschneiben, um ben bereits eingestampften Sat wieder benutzen zu können.

Nachdem das Licht in ber gehörigen Höhe mit Sat ausgestopft ift, kann man das überstehende Papier mit einer Scheere wegschneiden, nur läßt man einen kleinen Rand stehen, welcher bestimmt ist, die Anfeuerung aufzunehmen, nachdem das Licht ausgetrochnet ist.

Gewöhnlich fertigt man zu größeren Decorationen ober Namenszügen weiße und gelbliche metallfarbene Lichter an, wozu die nachstehenden Sätze vollkommen ausreichen. Bei besonderen Gelegenheiten habe ich auch Lichter angewendet, welche die Farbe der Pfirsichblüthen haben. Die anzuwendenden Sätze sind folgende:

Weiße Lichter. 1 Kilo Salpeter, 400 Grm. Schwefel, 260 Grm. Antimon (fein gestoßen).

Gelbe, metallfarbene Lichter. 1 Kilo 120 Grm. Mehlpulver, 340 Grm. Salpeter, 200 Grm. Schwefel, 100 Grm. sein gestoßenes und gesiebtes Colophonium, 50 Grm. feines Kornpulver.

Lichter, welche die Farbe von Pfirficbluthen haben. 400 Grm. Mehlpulver, 760 Grm. Salpeter, 260 Grm. Schwefel, 260 Grm. feiner rother Zinnober.
Alle diese Sätze werden vor dem Gebrauch mit Ter=

pentinöl so viel angefeuchtet, daß fie in ber Band gusammen=

gedrückt fich etwas ballen laffen.

Bur Anfertigung eines brennenben Namenszuges läft man durch einen Tischler biefen Namen von ungefähr 75 Mm. breiten Latten anfertigen und zusammennageln, und streicht denselben nach Maßgabe der Farbe des Feners der Lichter mit derselben Farbe an. Das Bestecken der Namen mit Lichtern geschieht in folgender Art. Man schafft sich einen Ring von flarkem Eisendraht an, und läßt ihn, wenn die anzuwendenden Lichter 100 Mm. lang find, in Stücke von unge-fähr 115—25 Mm. Länge schlagen, und auf einer Seite etwas zuspitzen, was ebenfalls mit einem Hammer geschehen fann. Die Entfernung ber Decorationslichter von einander hängt von dem Standpunkte der Zuschauer bei dem Berbren-nen des Namenszuges ab; beträgt derselbe 150 bis 200 Schritt von der Figur ab, fo muß von einem Lichte zum andern ein Raum von wenigstens 125—150 Mm. verbleiben; bei noch größerer Entfernung ber Zuschauer etwa bis 400 Schritt kann die Entfernung der Lichter von einander 200 bis 225 Mm. betragen. Es find biefe Entfernungen um befiwillen zu bevbachten, weil, wenn man die Lichter zu nahe an einander fett, für die Zuschauer in einiger Entfernung nur ein großer Feuerklumpen zu feben, beffen Bebeutung nicht mehr zu unterscheiben ift. Man bestimmt nun bie Puntte für die Lichter, nachdem man sich nach ber angegebenen Regel ein Maaß geschnitten hat, dadurch, daß man mit demselben von einer Kante der Latte in schiefer Richtung nach der andern mißt, fo bag nie zwei Lichter auf ber Latte gegenüber zu

fteben tommen, fonbern immer auf ber Latte ein Licht in ber Mitte zweier Gegenüberstehenber angebracht wird. Auf ben bezeichneten Buntten werben bie Drahtstifte eingeschlagen, und bie Decorationslichter mit festem Zwirn, welcher grau sein kann, sowohl unten als an der Spige der Drahtstifte fest angebunden. Die Beziehung des Namens mit einer Feuerleitung muß hier recht genau und sorgsam geschehen und schon vor dem Anbinden zieht man mit einer starken Rähnabel einen ungefähr 150 bis 200 Mm. laugen Faben grauen starten Zwirn etwa 12 Mm. von dem offenen Ende bes Lichts ab, mitten burch bas Licht und zwar fo, baß beibe Enden bes Zwirns von bem Lichte ab gleich lang bleiben. Ferner muß man fich vorber eine fogenannte papierne Leitung zur Feuerleitung anschaffen. Dieselbe wird über einen langen Winder von 6 Mm. Stärke ganz wie die Decorationslichter gepappt und polirt, nur daß zu diesem Gebrauch hier beide Enden der Röhre offen bleiben. Diese Köhren muffen genau die Länge haben, in welcher die Lichter auf der Figur von einander abstehen. Endlich muß man sich eine Menge Streisen vorräthig zuschneiben, welche gegen 9 — 10 Mm. breit sein müffen; ihre Länge ist ziemlich willkührlich. Wenn man nun anfängt, den Namen mit seiner Zündschnur zu beziehen, so bindet man einen kleinen Knoten in die Zundichnur und neben demselben mittelft des durch das Licht gezogenen Zwirnsfadens die Zündschnur fest auf die Mündung des Lichts. Alsdann steckt man eine papierne Leitungsröhre, deren man zur Erleichterung ber Arbeit ichon vorher eine Menge an die Bundichnur angereiht haben kann, bis zum nächften Lichte, auf welchem man die Zündschunr ebenfalls anbindet, und zur Bedeckung bes Lichts zwei Papierstreifen kreuzweise über dasselbe mit den Enden der Streifen nach unten an das Licht anpappt. Hierbei ist aber wohl nachzusehen, daß man keinen Rleifter an die Zundschnur bringt, indem badurch ein Stillftand in ber brennenden Teuerleitung entstehen könnte, wodurch die ganze Figur bei ihrer Entzündung verunglücken würde. Wenn man mit dieser Arbeit fortfährt und nun das dritte Licht auf dieselbe Art mit Feuerleitung versieht, so wird man nach und nach die ganze Figur verbunden haben. In Ansehung ber Bunbichnur ift noch zu

bemerken, daß eine zu starke Zündschnur, besonders wenn hin und wieder Pulverklümpchen daran hängen, kleine Explosionen erregen kann, wodurch leicht die Zündschnur zerreißt und mit den daran steckenden Papierröhren abgeschlagen wird, daher die Feuerleitung an solchen Stellen ganz in Stocken geräth und die zu entzündende Figur nur theilweise in Brand gesatt wird. In jedem Falle ist es aber der Borsicht gemäß, wenn man einige Reserveleitungen über die Figur besonders von unten nach oben zieht.

Endlich ist noch vor dem Besteden einer Figur mit zu berücksichtigen, daß man die Brennzeiten der Lichter untersucht, damit die Lichter einer Decoration alle zu gleicher Zeit auslöschen und nicht ein Theil einer Figur fortbrennt, während der andere bereits erloschen ist, was einen schlechten Anblick gewährt. Man kann die Brennzeiten der Lichter dadurch gleich machen, daß man zwei verschiedene Lichter zugleich anzündet, und das Eine mit einem scharfen Messer abschweidet, so wie das Andere vers

löschen will.

Bei meinen Arbeiten habe ich immer gefunden, daß 108 Mm. gelbes metallfarbenes Licht so lange brennt, als ein 150 Mm. langes weißes.

XXIV.

Körnerfontaine.

Herstellung berfelben, — Satz. — Laben. — Satz zu weißen Leuchtkugeln. — Behandlung berfelben.

Um eine Körnersontaine herzustellen nimmt man einen gewöhnlichen Brander, unter bessen raschen Funkensenersats man kleine Leuchtkugeln mengt. Wenn der Satz in Brand geräth, so wirst er die Leuchtkugeln aus und bildet dadurch ein schönes Feuerwerk, welches auch Blumenstraus genannt wird. Die Körnersontainen werden entweder senkrecht hingestellt und angezündet, oder man kann auch mehrere derselben sternsörmig mit einander verdinden, auch in Fächersorm zc. Man wendet sie nicht unter 26 Mm. Kaliber an und füllt den Satz in diesem Falle mit Leuchtkugeln von 4 Mm. Höhe und dem gleichen Durchmesser. Um die Wirkung aber zu vergrößern bedient man sich statt der kleineren Kaliber lieber solcher von ca 40 Mm. siehe und ebensolchem Durchmesser macht. Eine Anseuerung sür diese Leuchtkugeln ist natürlich nicht nothwendig. nothwendia.

Man hat nun auf folgendes bei der Herstellung der Körnersontainen zu achten, daß erstens die Kehle der Hülfe nicht zu enge ist, damit die Leuchtsugeln leicht ausgeworfen werden. Es entspricht der Hülfe deshalb eine Kehlenweite von ein halb Kaliber. Die gewählten Sätze milsen rasch sein, also würde der folgende Satz dem Zwecke entsprechen:

Mehlpulver 11 Theile. Grobe Kohle 2

Dieser Satz wird etwas mit Spiritus angeseuchtet, und bann soviel Leuchtkugeln barunter gemengt, daß sie etwa ben vierten Theil des Satzewichtes ausmachen. Die Anseuchtung des Satzes geschieht zu dem Zwecke, daß die Leuchtkugeln im Satze nicht alle auseinander zu liegen kommen, sondern gut darin vertheilt sind. Um dieses zu erreichen ist es vortheilhaft auch immer nur soviel Leuchtkugeln in den Satz zu mengen, als man eben in die Hilse füllen will. Die auf einmal einzuladenden Satzmengen sind veschalb auch recht klein zu halten. Will man nicht nur Leuchtkugeln von einer Farbe in die Hilse laden, so empsiehlt es sich zu gleichen Theilen rothe, grüne und blaue zu nehmen.

Als weiße Leuchtkugelfätze wende man einen der folgenden an:

1) Salpetersaurer Baryt 4 Theile, Schwefel 4 " überchlorsaures Kali 8 ", Mennige 4 " Antimon 1 Theil.

Diefer Satz braucht nur eine fehr geringe Unfeuerung.

2) Salpetersaures Blei 33 Theile, überchlorsaures Kali 32 "Schwefel 15 "
Untimon 2 "

Diefer Satz entzündet fich leicht von felbst.

Man muß nun beim Laden besonders darauf achten, daß die Leuchtkugeln nicht zerschlagen werden. Das Formen der Leuchtkugeln erfolgt wie gewöhnlich und ebenso werden auch die Hülsen ganz gewöhnlich behandelt.

Es ist versucht worden, diese Hülsen gar nicht zu würgen, doch hat sich ergeben, daß aus solchen Hülsen geworfene Leuchtstugeln keine bedeutende Höhe erreichen und thut man deshalb

beffer, wenn man auch diese Hülfen wie andere würgt.

XXV.

Mömische Lichter.

Anfertigung ber römischen Lichter. — Laben berselben. — Sätze für Leuchtfugeln. — Anfeuerungsfan. — Durch= stochene Leuchtfugeln. — Kleine römische Lichter.

Man verfertigt die römischen Lichter gewöhnlich mit einem Kaliber von 18 Mm., größere ergeben keine entsprechend größere Wirkung, weshalb man von deren Anfertigung abzusehen hat. Die 18 Mm. Kaliber haltende Hülse wird nun etwa 400 Mm., oder etwas darüber lang, aus einem guten Notenpapier gemacht, an dem einen Ende zugewürgt und an dem andern offen gelassen. In diese Hülse schüttet man sodann Kornpulver in folgendem Berhältniß:

0,80	Grm.	für	die	unterfte	Leuchtkug	eľ,
0,80	,,	,,,	,,	zweite, dar	cauftomme	nde Leuchtkugel,
1,0	"	"	"	britte,	"	*
1,0	"	"	**	vierte,	"	"
1,30	**	**	**	fünfte,	"	#
1,30	17	"	"	sechste,	"	
2,10	"	"	"	siebente,	"	
5,10	**	17	97	adite,	W	*

Auf das Kornpulver bringt man nun eine Leuchtfugel, die aber gut mit Anfeuerung versehen sein und bequem in die Hilse hineingehen muß. Hierrauf werden sodann etwa 3 bis 4 Grm. fauler Funkenseuersatz geschüttet und der Satz dann behutsam zusammengedrückt, damit die Leuchtfugel nicht

zerdrückt wird. Als Funkenseuersatz hierfür eignen sich bie folgenden:

1) 17 Theile Salpeter,
5 "Schwefel,
10 "arobe Roble.

2) 8 Theile Mehlpulver, 3 grobe Kohle.

Nachbem ber erwähnte Funkenfeuersatz in die Hülse gefüllt ist, wird wieder Kornpulver in dem oben angesührten Berhältniß, darauf abermals eine Leuchtkugel, auf diese dann wieder Funkenseuersatz, dann Kornpulver und so fort geladen, bis die Hülse gefüllt ist.

In eine Hülfe von 400 Mm. Länge geben auf biefe Art etwa 8 bis 9 Leuchtkugeln, sammt ben Bulverladungen

und ben Funkenfeuerfaten.

Die oberste Leuchtkugel darf nun nicht zu nahe an der Hülsenmündung liegen, vielmehr ist es besser, daß die oberste Funkenseuerladung etwa 8 Grm. beträgt, damit die Leuchtkugel erst dann ausstliegt, wenn das römische Licht schon einige Zeit

gebrannt hat.

Das Kornpulver soll möglichst gleichmäßig gekörnt sein, damit es eine gleichmäßige Wirkung erzeugt. Man muß die Güte des Pulvers möglichst vorher untersuchen, damit es weder zu stark, noch zu schwach wirkend ist. Die Leuchtkugeln müssen nämlich, wenn sie für das Auge einen angenehmen Eindruck machen sollen, schon vollkommen brennen, sobald sie aus der Hüsse ausgeworfen werden, denn bei einem zu starken Kornpulver kommt es vor, daß die Leuchtkugel wohl hoch emporgeworfen wird, aber blind bleibt, das heißt gar nicht brennt, wodurch natürlich die beabsichtigte Wirkung gänzlich verloren geht.

Es gehören aus biefem Grunde für ben Feuerwerker viele Proben und Beobachtungen bazu, um römische Lichter

gut herzustellen.

Bas nun die zu benfelben zu verwendenden Leuchtfugeln anbetrifft, so muffen fich diese leicht entzunden und durfen

nicht zu langsam brennen. Die Leuchtkugelfätze müffen beshalb rasch, und können eher zu rasch als faul sein. Die Größe ber Leuchtkugeln wird ihrem Durchmesser gleich gemacht. Nömische Lichter mit einem größeren Kaliber als den von 18 Mm. haben verschiedene Nachtheile und sind deshalb besser

nicht anzufertigen.

Bei bem Laben ber römischen Lichter mit ben Kulversfätzen bedient man sich der Zeitersparniß wegen verschiedener Fingerhüte, an die man einen längeren vielleicht 100—125 Mm. langen Metallstiel löthen läßt. Man tropft dann diese Fingerhäts soweit mit Siegellack aus, dis sie gerade die verslangte Pulvermenge fassen.

Als Sate für Die Leuchtkugeln zu römischen Lichtern

empfehlen sich folgende:

Grün.

- 1) 8 Theile überchlorsaures Kali, 15 " salpetersaurer Barnt, 6 " Schwefel, 3 " Antimon.
- 2) 3 Theile dlorfaurer Barnt, 1 Theil Mildzuder.
- 3) 40 Theile salpetersaurer Bacht, 20 "überchlorsaures Kaci, 10 "Schwesel, 11/2 "Calomel, 1 Theil Kienruß.

Biolett.

2 Theile oxalfaurer Strontian, 12 "überchlorfaures Kali, 4 " Schwefel, 2 " Calomel,

4 Rupferfeilspabne.

Gelb.

8 Theile überchlorfaures Rali,

4 " Schwefel, 4 " Salpeter.

2 " Saipeter, 2 " oralfaurer Natron.

Roth.

1) 16 Theile überchlorfaures Kali, 2 " oralfaurer Strontian, 8 " Milchzucker.

2) 12 Theile überchlorfaures Rali, 5 , Schwefel, 2 , oralfaurer Strontian.

3) 12 Theile überchlorfaures Kali,
2 " oxalfaurer Strontian,
2 " Asphalt.

Blau.

24 Theile überchlorfaures Rali,

11 " Schwefel,

10 "Bergblau, 2 "Calomel.

Beiß.

1) 8 Theile falpetersaurer Barnt, 16 , überchlorsaures Kali,

9 " Schwefel,

8 " Mennige,

2 " Antimon.

2) 32 Theile salpetersaures Blei, 33 " überchlorsaures Kali,

16 " Schwefel,

2 " Antimon.

Beim Laben ber römischen Lichter ist es nothwendig barauf zu achten, daß zwischen Leuchtkugel und Hülsenwand ein kleiner Raum bleibt, damit der über der Leuchtkugel bestindliche Funkenseuersat das Feuer zu dem Kornpulver sortpflanzt. Andererseits wieder darf dieser Zwischenraum auch nicht durch Funkenseuersat ausgefüllt sein, damit dieser die Leuchtkugel nicht fest hält und in der Hülse schon verbrennen läßt.

Um diesen beiden Uebelständen aus dem Wege zu gehen, werden die Leuchtkugeln so gemacht, daß sie ganz troden einen Durchmeffer haben, der etwa 2 Mim. kleiner ist, als die Hüsse. Diese Leuchtkugeln werden nun aber nur mit dem einen Ende in ein Gefäß getaucht, in dem sich Wasser befindet, dem etwas Gummiarabicum zugesetzt ist — oder, wenn die Leuchtkugeln salpetersauren Strontian enthalten in besten Spiritus, der mit etwas Mastir versetzt ist.

Das nasse Ende tupft man sodann in Anfeuerungsteig, und stellt die Augel darauf so zum trocknen hin, daß das mit Anfeuerungsteig versehene Ende nach oben gekehrt ist. Als Anfeuerungsfat kann man nun einen der folgenden verwenden:

- 1) 31 Theile chlorsaures Kali, 3 "Bergblau, 10 "Milchzucker, 1 Theil feine Kohle.
- 2) 12 Theile chlorfaures Kali, 4 " Schwefel, 2 " Bergblau.

Die an einem Ende mit einem Wulst der Anseuerungssätze versehene Leuchtkugel wird nun so in die Hülse geladen, daß der Wulst nach oben, und daß nicht mit Anseuerung versehene Ende nach unten liegt, wodurch eine Verstopfung des Zwischenraums durch den später auf die Leuchtkugel kommenden Funkenseuersatz unmöglich wird, da der Wulst sich gerade an die Hülse anschließt. Einige Feuerwerker wenden zu römischen Lichtern Leuchtstugeln an, die in der Mitte durchbohrt sind, wodurch die Leuchtstugel theils von innen entzündet theils auch das Feuer des Brandsatzes, nachdem er verbrannt, zu dem unter der Leuchtkugel liegenden Ausstoßpulver geleitet werden soll. So sehr die Idee auf den ersten Augenblick besticht, so wenig hat sich aber herausgestellt, daß so angesertigte Leuchtkugeln den Erwartungen entsprechen.

Römische Lichter von 9 Mm. Kaliber stellt man her indem man eine etwa 300 Mm. lange, aus gutem Briefpapier gefertigte Hülfe an dem einen Ende schließt und darauf wie

folgt ladet:

In die Hülse schüttet man eine Schaufel von dem fol-

genden raschen Sate:

10 Theile Mehlpulver, 1 Theil grobe Rohle,

brückt diesen mit dem Setzer sest zusammen, so daß die Hülfe ungefähr zwei Kaliber hoch gefüllt ist. Auf diesen Sat bringt man eine Leuchtkugel von 6 Mm. Durchmesser und der gleichen Höhe, schüttet auf diese wieder Sat, drückt diesen seife so lange fort, die die Hulftugel darauf und fährt in dieser Weise so lange fort, die die Hilfe voll ist. Diese kleinen Leuchtzugeln, die aus einem leicht entzündlichen Satze gemacht werden, brauchen keine Anseuerung und kein Ausstospulver und werden etwa 3 bis 4 Meter hoch geworfen. Man wendet sie meistens nicht einzeln, sondern nur in einiger Menge an, da ihre Wirkung, wenn sie einzeln abgebrannt werden, eine zu geringe ist.

XXVI.

Von der Anfertigung der Triangel, Fünf: und Sechsecke.

Zu Triangeln wendet man in der Regel nur Hilfen von kleinen Kalibern, d. h. folche von 50, 100, 150 und 200 Grm. an, indem ein Triangel ein zu einfaches Feuerswerksstück ist, um bei einem Feuerwerk einzeln abgebrannt werden zu können. Man wendet sie an, um durch eine Anzahl derselben irgend eine Figur, eine Rose oder einen großen

Bogen barzustellen.

Ihre Anfertigung geschieht auf folgende Art: Zu kleinen Kalibern läßt man sich von einem Tischler von hartem Holz einen gleichseitigen Triangel ansertigen; tie Construktion ist dadurch leicht hergestellt, daß man die Länge einer geschlagenen Röhre zur Grundlinie annimmt, und nachdem mit einem Zirkel die Länge genau abgegriffen ist, nach oben Kreuzbogen damit beschreibt und nun die Figur des Triangels ausschneidet, indem man von den Endpunkten nach dem Punkt, wo sich die Kreuzbogen durchschneiden, mit der Säge schneidet.

Den Mittelpunkt des Triangels, wo die Deffnung für die Spille eingebohrt werden muß, findet man, wenn man von der halben Länge einer Seite eine Linie nach der gegensüberstehenden Seite thut; auf dem Bunkt, wo sich diese beiden Linien durchschneiden, ist die Deffnung für die Spille durchzubohren. Damit aber der Triangel sich weder an der Spitze noch am hintern Ende der Spille fest laufen kann, leimt man vor die Deffnung für die Spille zwei hölzerne kleine Klötzchen zu beiden Seiten des hölzernen kleinen Triangels und durchs

bohrt auch diese mit. Zur besseren Besestigung der an den Rädern anzubindenden Treiberöhren stößt man an den Kanten des Triangels kleine Hohlkehlen der Länge nach aus, welche ungefähr so tief sind, daß die geschlagenen Röhren um 1/2 bis

1/3 Durchmeffer in Dieselben eingehen.

Ju Triangeln von größerem Kaliber, z. B. 150, 200 und 300 Grm. haltigen Röhren würde ein foldes oben beschriesbenes Brett zu schwer ausfallen, und ein auf diese Art ansgefertigter Triangel nur langsam sich drehen; daher läßt man sich lieber eine Nabe von hartem Holz anfertigen, in welche sich nach Maaßgabe der Größe der hierzu verwandten Hilsen, 3 Stück gleich lange und auf der Peripherie der Nabe gleich weit von einander abstehende Speichen einsetzen lassen, an die

man die Treiberöhren des Triangels anbindet.

Zu einem Triangel gehören 3 Hülsen, von benen man die ersten beiden ganz voll schlägt; doch ist zu rathen, daß man die Hülsen anfänglich etwas länger ansertigt, als der Treibesatz in den Röhren hoch zu stehen kommen soll, um auf den Treibsatz ein wenig Thon aufschlagen zu können, welchen Theil man später abschneidet. Es geschieht das Aufschlagen des Thons in der Absicht, um hierdurch den zuletzt eingeschlagenen Theil des Treibesatzes eben so kest zu bekommen, als der vordere Theil des Treibesatzes vermöge des Einsüllens und Festschlagens geworden ist. Unterläßt man dies, so kann es leicht geschehen, daß wenn eine Röhre während des Brennens und Drehens des Triangels beinahe ausgebrannt ist, der letzte Theil des Satzes mit einer Explosion ausgestoßen wird.

Die dritte Röhre eines Triangels versieht man in der Regel mit einem Schlag, womit der Triangel endet. Man theilt eine folche Röhre, wie einen Schwärmer, exclusive den Kopf, in drei gleiche Theile, von denen man die beiden ersten mit Treibsatz voll, und auf denselben einen etwas feuchten Pfropfen einen inneren Kaliber hoch, aufschlägt, alsdann aber in denselben mit einem eisernen Durchschläger, wie bei den Schwärmern, eine Deffnung bis auf den Treibesatz zur Feuerwerbindung einschlägt. Hierauf füllt man den oberen leeren Raum so weit mit seinem Gewehrpulver aus, daß man nur noch einen kleinen Pfropsen von weichem Papier aufseten,

und die Nöhre an ihrem Ende zuwürgen, zubinden, beschneiben und beleimen fann.

Bei bem Anbinden ber Röhren an ben hölzernen Körper bes Triangels versteht es sich von selbst, daß die Röhre, in ber ber Schlag von Kornpulver enthalten ift, bei bem Abbren= nen bes Triangels bie lette fein muß, die in Brand gerath, und erst entzündet wird, wenn die beiden ersten Röhren, eine nach ber andern, bereits ausgebrannt sind, so bag bieses Fenerwerksstück mit einem Schlag endet. Das Anbinden ber Röhren an ben hölzernen Triangel geschieht badurch, daß man Die Röhren in bie an ben Seiten ausgestoffenen Sohlfehlen bes hölzernen Triangels anleimt und mit ordinairem Bindfaden fest anbindet. Bur Feuercommunication zwischen der ersten und zweiten Röhre, so wie der zweiten und dritten Röhre ftedt man in Die Enden ber Röhren ftarte Stude Bundichnur, welche man nochmals ftark anfeuert, und beren Enden man in die Röpfe ber nächsten Röbre einftedt, fo baf immer eine ausgebrannte Röhre durch diese Vorrichtung die nächst folgende entzündet. Die Eden des Triangels, in benen fich die Feuer= leitung von einer Röhre zur andern befindet, muffen forgfältig burch Papier ober Leinwand mit warmen Leim gut verbedt werden, damit bei Entzündung des Triangels durch den ent= ftehenden Feuerkreis nicht noch eine andere Röhre, als bie bereits brennenbe entzündet wird. Wenn die angefertigten Triangel einige Zeit aufbewahrt werben follen, fo wird es nothwendig, um fie vor bem Ginfluß ber Witterung gu bemahren, baf man sie mit irgend einer beliebigen Farbe anftreicht.

Fünfecke bestehen aus 5 Papierröhren, von benen vier voll geschlagen werden, die fünfte aber wie die dritte bei dem Triangel mit einem Schlag versehen werden muß. Das Schlagen und die übrige Behandlung der Papierröhren ist ganz wie bei den Triangeln; auch kann man ganz denselben Treisbesatz bei ihrem Schlagen anwenden. Gewöhnlich werden Fünsecke zu Serstellung von großen Figuren, als Rosen oder große Bogen angewendet; man nimmt daher gewöhnlich nur 150, 200 oder höchstens 300 Grm. haltende Röhren dazu. Der hölzerne Körver zu einem Kinseck besteht aus einer

Nabe von hartem Holz, in welcher gleich weit von einander fünf Speichen eingelassen sind, beren Enden wieder in die gradstehenden hölzernen Felgen eingezapft sind, welche die Figur des Fünfecks bilden und zum Anbinden der Papierröhren bestimmt sind.

Die Fenerleitungen von einer Röhre zur andern muffen eben so, wie bei den Triangeln angebracht und besonders gut verdeckt werden; in Ansehung der eisernen Spillen, an welchen die Künfecke laufen, ist ebenfalls daffelbe zu beobachten.

Sech sede werden hin und wieder als Horizontal-Räder aus Röhren von großen Kalibern angefertigt. So dienen sie z. B. als Horizontal-Räder zum Treiben der lausenden Pheramiden. Hierzu wendet man Hilsen von ½ Kilo an, die wie die Raketen auf der Rammmaschine geschlagen werden. Zu ihrem Treibesatz kann man den der Umläuser anwenden, jedoch mit Weglassung alles Kornpulvers; den Treibesatzschlätzt man gewöhnlich 4 die 5 Kaliber hoch in die Röhren; eine Röhre mit dem Schlag fällt hier gänzlich weg, vielmehr werden alle Röhren zu einem solchen Feuerwerksstück gleich hoch mit Treibesatz geschlagen.

Die hölzerne Figur eines Sechsecks ähnelt ganz ber vorstehend beschriebenen zu einem Fünfeck, nur daß hier 6 Speischen in die hölzerne Nabe eingelassen werden müssen, deren jede wieder in eine rechtwinklich darauf stehende Felge eingezapst werden muß. Die geschlagenen Röhren werden ebenfalls auf die oben beschriebene Weise an den Felgen besestigt.

XXVII.

Figurendarstellung und Gruppirung.

Die Fronte. — Zeichnungen durch Funken= und burch Flam= menfeuer. — Die Gruppirung. — Die zusammenpassenden Farben.

Die Darstellung von Figuren, Inschriften u. f. w. nennt man eine Fronte, und biefe werden wiederum eingetheilt in Saubtfronten. Nebenfronten und Seiten= Man fann bergleichen Zeichnungen barftellen 1) durch ein flammiges Fener, 2) durch ein funkensprühendes Keuer. Um die erstere Art auszuführen, laft man die Figuren, Buchstaben 2c. von dunnen fcwarz angestrichenen Latten zusammensetzen. Es versteht sich von felbst, daß bergleichen Die zwedentsprechende Grofe haben muß. Dann bohrt man auf die, die Zeichnungen bestimmenden Linien Löcher, 75 DRm. von einander entfernt. Die Lichter werden in biefe Löcher hineingestedt, zu welchem Behufe man fie unten in Leim ein-Ist biefes geschehen, fo legt man eine Stopine auf bie Mündung bes ersten Lichts und bindet fie barauf fest. Nachdem man vorher bunne Röhrchen von Papier gemacht hat, schneibet man fie in jo große Stude, als die Entfernung von einem Licht zum andern lang ift und schiebt fie über bie Stopinen, daß die Gulfe bis an das zweite Licht reicht. Auf biefe Art werben alle Lichter mit einander verbunden. Ginen besonders schönen Effect macht es, wenn man die Lichter mit verschiedenem Feuer ladet, wobei man bann aber gang besonders darauf Rücksicht zu nehmen hat, daß ein Satz nicht

schneller ober langsamer brennt, als der andere.

Soll aber die Figur im Farbenfeuer sprühen, so wird dieselbe mit Brandern besteckt, die gewöhnlich 25 Mm. Kasliber und ca. 250 Mm. Länge haben. Diese Brander werden wie die Lichter auf dieselbe Art mit einander verbunden.

Soll eine Vorstellung in eine andere verwandelt werden, so befestigt man die Brander der zweiten neben denen der ersten und leitet eine Stopine von den ersten zu den zweiten, so daß, wenn jene abgebrannt, sich diese entzünden.

Bei der Gruppirung der Farben im Buntseuer kommt es sehr auf eine passende Zusammenstellung an. Grun paßt gut zu Gelb und Roth, aber ichlecht zu Weiß und Blau.

Roth paßt gewissermaßen zu allen Farben. Zunächst am besten mit Grün, dann mit Gelb, mit Blau und schließlich mit Weiß. Ein gleiches sindet auch mit Gelb statt, nur daß der Effect geringer ist.

Weiß verliert am wenigsten, wenn es mit Roth zu=

fammengeftellt wird.

Blau läßt fich am vortheilhaftesten mit Roth oder Gelb zusammenftellen.

XXVIII.

Das electrische Licht.

Beschreibung bes Apparats zur Erzeugung berselben. — Ingrebienzien.

Das electrische Licht wird burch folgenden Apparat erzeugt. In ein Gefäß von Glas oder Porzellan von 150 Mm. Höhe kommt ein Stück Zink von 2 bis 3 Mm. Dicke, dessen breite, gebogene Ränder sich auf 1 Centimeter ausdehnen. Die Höhe dieser Zinkplatte ist größer als das Gefäß, in das es kommt. In den Zinkraum kommt ein anderes poröses Gefäß von Pfeisenthon, das wiederum etwas höher als die Zinkplatte sein muß, und in dieses eine lange Kohle.

In das Gefäß von Pfeisenthon wird Salpeterfaure gegoffen, in das von Glas Schwefelfaure, die mit dem neun-

fachen Volumen Waffer zu verdünnen ift.

An die Zinkplatte wird eine metallene Platte gelöthet und mit diesem ein Aupferdraht als Leitung verbunden. Gine andere Platte mit kupfernem Leitungsdraht kommt mit den Kohlenchlindern in Berbindung.

Ein folder Apparat wird Batterie, Gaule ober Ele-

ment genannt.

Werden nun die beiden Drähte mit ihren Enden, die mit einer Spihe von Holzkohle versehen sind, einander genähert, so geht der in der Stube circulirende electrische Strom in die electrische Wirkung über, die sich durch Funkenwersen äußert. Um aber eine vollkommene Wirkung hervorzubringen bedarf es der Zusammenstellung von mehreren solcher Upparate.

XXIX.

Bengalische Fackeln.

Statt ber bei Fackelzugen angewendeten qualmenben Faceln hat Dr. Thenius in Dresden Bersuche angestellt, Radeln mit bengalischem Feuer von verschiedenen Farben gu fonstruiren, und sind dieselben mit Erfolg verwendet worden. Das nöthige langfame Verbrennen bewirft er burch Zusat von Stearinfaure. Nur bei Dunkelgrun und Blau, wo bie Schonheit der Farbung baburch beeinträchtigt wird, wendet er Schellad an. Die Bapierhülse muß mit verbrennen, und wird baber wenig geleimtes Papier angewendet, das man mit Salpeter= löfung (1:10) tränkt und dann trocknet. Als Halter für bie langen Sülsen wendet Thenius zwei Constructionen an. Einmal fett er auf ben Fadelftod eine 75-100 Mm. lange Blechhülse auf, in welche von oben die bengalische Facel eingeschoben wird. Als Salt für dieselbe bient eine Papphülse, die allmählig, in dem Mage als die Facel verbrennt. über den Kackelstock berabgeschoben wird. Beffer ift es noch. ein Blechrohr mit einem Schlitz anzuwenden, in welchem fich eine Blechhülfe auf- und abschieben läft, wie man es bei ben gewöhnlichen Leuchtern fennt. In Diefer Blechhülfe wird Die bengalische Facel befestigt, bas Blechrohr felbst bient als Fadelftod. Man tann auf biefe Urt längere Gulfen anwenben, ben Apparat auch für andere Male brauchen.

Um die Hülsen anzusertigen, werden die Bogen mit Stärkekleister aneinander geklebt, dis die nöthige Länge erreicht ist, dann getrocknet und durch Pressen geglättet. Man nimmt dann eine Glasröhre, die etwa 150 Mm. länger ist, als die Hilse werben soll, wickelt ben Bogen einmal herum, giebt einen Strich mit reinem Stärkekleister, rollt weiter und schließt burch einen zweiten Kleisterstrich. Ein Durchmeffer ber Hülse von 13—19 Mm. ist am zweckmäßigsten.

Die Mischungen zu ben farbigen Flammen muffen aus reinen, trockenen und feingepulverten Substanzen bereitet und

möglichst gleichmäßig fein.

Das Stearin wird auf einem Neibeisen und dann mit etwas Salpeterpulver möglichst fein gerieben. Chlorsaures Kali darf nur zuletzt mit einem Holzlöffel untergemischt werden. Die Mischungen, welche wasseranziehende Salze enthalten, muß man vor dem Zutritt von Feuchtigseit dadurch schützen, daß man die fertigen Hülsen in einem dicht schließenden Kasten aufbewahrt, in dem ein Schälchen mit Chlorcalcium aufgestellt wird.

Beiffener.

3 Theile Schwefelantimon,
1 Theil gewaschene Schwefelblumen,
6 Theile Ralisalpeter,
1 Theil Stearinsaure.

Rothfeuer.

13 Theile salpetersaurer Strontian,
3 , chlorsaures Rali,
3 , gewaschene Schwefelblumen,
1/2 Theil Holztohlenpulver,
1 1/2 , Stearinsäure.

Grünfeuer.

10 Theile salpetersaurer Barht,
5 " chlorsaured Kali,
5 " gewaschene Schweselblumen,
1/4 Theil Holzkohlenpulver,
11/4 " Stearinsäure.

Duntelgrünes Feuer.

4 Theile chlorfaurer Barnt,
1 Theil Kalomel,
1, "Schellack,
1, "Schwefel.

Belbes Feuer.

8 Theile Kalisalpeter,
3 , chlorsaures Kali,
2 , Schwefelblumen,
2\frac{1}{2}, tohlensaures Natron (calcinirt),
1\frac{1}{3} Cheil Kohlenpulver,
1\frac{1}{3} Ctearinsaure.

Blaufener.

4½ Theile chlorsaures Kali, 1½, "Ralisalpeter, 3½, "Schwefelblumen, 1½, "Rupferoryd.

Der salpetersaure Strontian bei Rothseuer muß in einer Porzellanschaale sehr scharf ausgetrocknet werden. Er wird mit der Stearinsäure verrieben, dann Schwefel und Holzstohlenpulver dazu gegeben, durch ein Sieb geschlagen und endlich das staubsein geriebene chlorsaure Kali mit den Händen darunter gemischt. Man darf das chlorsaure Kali nie mit organischen Substanzen oder Schwefel und Schwefelmetallen zusammenreiben: auch müssen die Schwefelblumen gut durch Waschen von der anhängenden Schweselslumen befreit sein, indem schwe schwen Schweselsburgen sind.

Die Hülsen werben sehr einfach gefüllt. Das untere Ende ift auf der Glasröhre gleich umgeschlagen worden. Man füllt einige Zoll Sand zuerst hinein, damit die Blech-röhren für die Hülsen beim Abbrennen nicht zu sehr leiden. Man schüttet dann die gewählte Mischung hinein und ftöst

vie Hilfe von Zeit zu Zeit auf ben Tisch auf, um die Masse zum Zusammensetzen zu bringen. Die gefüllten Hulsen werden oben umgeschlagen, damit die Masse nicht herausfällt, und bis zum Gebrauche in einem verschlossenen Kasten ausbewahrt.

Eine Hulfe von etwa 1/2 Meter Länge und 18 Mm. Dicke brennt etwa 10 Minuten. Hat man 11/2 Meter lange Hülfen, so kann man bemnach mit 2 Stück für eine Stunde auskommen. Ein Fackelzug mit solchen bunten bengalischen Fackeln muß einen brillanten Effekt machen.

XXX.

Auswahl der besten farbigen Sätze, nach des berühmten frangonischen Chemifers und Kenerwerfers Chertier Methode.

Weiß zu Lanzen 2c. — Gelb zu Sternen, Lanzen und Körnern. — Grün zu Lanzen 2c. — Blau. — Biolett. — Levkojenroth. — Carmoifinroth. — Roth. — Burspur zu Flammen 2c. — Gelb zu Lichtern und Flams men. - Blau zu Lichtern und Flammen.

1. Weiß zu Langen, Sternen und chlindrischen Flammen.

68 Theile Salpeter.

Schwefel. 14

12 Spiefiglangfönig,

Arfenitschwefel, 10

Theil gepulv. Gummilad.

Ein matteres Beif.

72 Theile Salpeter.

15 Schwefel.

12 Spiefiglangfönig, Urfenitschwefel. 9

1 Theil feingepulv. Gummilad,

6 Theile Mennige.

Diese Sate muffen mit Spiritus eben nur fo viel angefeuchtet werben, bag man fie bequem formen tann.

3. Weiß zu Langen.

72 Theile Salpeter,

12 " Schwefel,

12 " Spiefiglangkönig,

8 " Arfenitschwefel,

1 Theil Gummi.

4. Weiß zu Flammen.

1) 32 Theile Salpeter,

12 " Spießglangkönig,

8 " Schwefel,

11 " Mennige.

2) 78 Theile Salpeter,

18 " Schwefel,

12 " Spießglangkönig,

6 " Arfenitschwefel,

1 Theil Gummilad.

5. Blaulichweiß zu Sternen und Funken mit allerlei Farbenspiel.

24 Theile hlorfaures Rali,

24 , falpeterfaures Blei,

12 " Schwefel,

1 Theil Gummilad.

6. Gelb zu Sternen.

4 Theile chlorsaures Rali,

2 Theile oralfaures Ratron.

1 Theil Gummilad.

7. Gelb zu Lanzen.

40 Theile chlorfaures Rali,

16 , oralfaures Natron,

8 " Gummilack,

3 " Seife.

8. Gelb zu Rörnern.

12 Theile hlorsaures Rali,

10 , oralfaures Natron,

1 Theil Schwefel,

1 " Seife.

9. Dunkelgelb zu Flammen.

10 Theile chlorfaures Rali,

252 , salpetersaurer Strontian,

39 " oralfaures Natron,

45 " Schwefel,

8 " Gummilack.

10. Sellgelb zu Sternen und Langen.

6 Theile chlorfaures Rali,

10 " falpetersaurer Barnt,

5 " oralfaures Natron,

B . Gummilact.

11. Dunkelgelb zu Sternen und Lanzen.

3 Theile chlorfaures Rali,

10 " falpetersaurer Strontian,

3 , oralfaures Natron,

3 " Gummilack.

12. Auroragelb zu Sternen und Langen.

3 Theile chlorfaures Rali,

10 " salpetersaurer Strontian,

3 " oxalfaures Natron,

3 . Gummilad.

13. Grun gu Langen.

28 Theile dlorfaures Rali,

51 " falpeterfaurer Baryt,

36 " Calomel,

13 " Gummilack,

1 Theil Schwefeltupfer.

14. Grun gu Sternen und Rornern.

20 Theile blorfaures Rali,

40 " falpeterfaurer Baryt,

13 . Calomel.

13 " Schwefel,

1 Theil Gummilad,

1 " Rienruß.

15. Grun gu Flammen.

4 Theile chlorfaures Rali,

40 , falveterfaurer Barpt.

10 " Calomel.

8 " Schwefel,

2 " Rienruft.

1 Theil Gummilad.

16. Smaragbgrün zu Sternen, Lanzen, Rörnern und chlindrifchen Flammen.

18 Theile hlorfaurer Baryt,

7 " Calomel,

3 , fein gepulv. Gummilad.

17. Smaragdgrün in anderer Beife.

24 Theile dolorfaurer Barnt,

9 Calomel,

4 " feingepulv. Gummilad,

3 " Schwefel.

18. Blau zu Langen.

16 Theile hlorfaures Rali,

12 " Ralikupfer,

8 " Calomel,

1 Theil Gummilad,

2 Theile Seife,

2 " Schwefel,

19. Blau zu Sternen.

28 Theile chlorfaures Rali,

28 " hlorf. Kalikupfer,

13 . Calomel.

8 " Gummilact,

3 " Seife.

20. Blau zu Körnern.

40 Theile chlorfaures Rali,

28 " Calomel,

8 " Schwefelfupfer,

10 Theile Dextrin,

3 " Seife.

21. Blau gu Chlinderflammen.

26 Theile Salpeter.

11 , feine Rohle von weich. Holze,

28 " feines Bint.

22. Biolett gu Sternen und Rornern.

20 Theile chlorsaures Rali,

20 " schwefelsaurer Strontian,

3 " Schwefel,

8 " Calomel,

4 " Schwefelfupfer,

2 . Gummilact.

23. Biolett zu Sternen und Langen.

48 Theile chlorfaurer Strontian,

48 " salpetersaurer Strovtian,

28 " Schwefel,

40 " Salpeter,

28 " Calomel,

1 Theil Gummilad.

24. Levkojenroth zu Langen.

27 Theile dolorfaurer Strontian.

18 " falpeterfaurer Strontian.

9 . Schwefeltupfer.

24 " Calomel,

8 " Gummilad.

25. Carmoifinroth zu Langen.

13 Theile dolorfaures Rali,

10 , salpetersaurer Strontian.

10 , Calomel,

3 " Gummilad,

1 Theil Stärkemehl,

1 " Schwefeltupfer.

26. Carmoifinroth zu Sternen.

48 Theile chlorfaures Rali,

126 , salpetersaurer Strontian,

36 Theile Calomel.

Dertrin. 4

9 Gummilad.

12 Schwefeltupfer,

Schwefel, 39 Rienruft. 4

27. Carmoifinroth zu Flammen.

3 Theile dlorfaures Rali.

24 falpeterfaurer Strontian,

8 Schwefel.

Schwefeltupfer,

Calomel.

Theil Gummilad.

28. Roth zu Sternen und Rörnern.

96 Theile chlorfaures Rali,

72 falpeterfaurer Strontian.

18

Calomel.

18 Gummilad,

Theil Rienruß. 1

29. Burpurroth zu Sternen, Langen und Rornern.

40 Theile chlorsaures Rali,

37 ichwefelfaurer Strontian,

8 Gummilad,

30. Bonceauroth zu Sternen.

48 Theile chlorfaures Rali,

falpeterfaurer Strontian, 42

42 Calomel,

Gummilad, 21

Schwefeltupfer, 6

Rienruß. Theil

31. Ponceauroth zu Langen.

16 Theile chlorfaures Rali,

24 , falpeterfaurer Strontian,

14 " Calomel,

8 " Gummilack,

8 " Schwefeltupfer.

32. Purpurroth gu Sternen.

18 Theile chlorfaures Rali,

44 , falpeterfaurer Strontian,

16 " Calomel,

" Stärkemehl,

6 " Gummilack, 4 " Schwefelkupfer,

10 " Schwefel,

1 Theil Rienruß, der mit Spiritus an-

33. Rarminpurpur zu Sternen.

51 Theile chlorfaures Rali,

126 , falpeterfaurer Strontian.

36 " Calomel.

4 " Stärkemehl,

9 " Gummilack,

15 " Schwefeltupfer,

39 " Schwefel,

4 " Rienruß.

34. Rarminroth zu Flammen.

9 Theile chlorsaures Rali,

108 " salpetersaurer Strontian,

39 " Schwefel,

24 " Calomel.

2 Theile Gummilad, 24 " Schwefeltupfer.

35. Burpur gu Flammen.

3 Theile hlorsaures Kali,

48 " falpeterfaurer Strontian,

12 " Schwefel, 9 " Calomel.

9 " Calomel, 2 " Gummilad.

2 " Schwefelkupfer,

1 Theil Rienruß.

36. Grun gu Flammen.

12 Theile falpeterfaurer Barnt,

3 " chlorsaures Rali,

4 " Schwefel.

37. Bu rothen Flammen.

25 Theile falpeterfaurer Strontian,

15 " chlorfaures Rali,

12 " Schwefel,

2 " Rohle,

2 " Schwefelantimon,

1 Theil Mastix.

38. Bu rothen Lichtern.

40 Theile falpeterfaurer Strontian,

10 " dlorfaures Rali,

13 " Schwefel,

5 " Schwefelantimon,

2 " Rohle.

39. Bu rothen Flammen.

40 Theile salpetersaurer Strontian,

5 " hlorsaures Rali,

13 " Schwefel,

2 " Rohle.

40. Bu gelben Lichtern.

30 Theile falpeterfaures Natron,

7 " Schwefel,

3 " Schwefelantimon,

2 " Rienruß.

41. Bu gelben Flammen.

20 Theile falpeterfaures natron,

2 " Schwefel,

1 Theil Schwefelantimon,

1 " Rohle.

42. Bu weißen Sternen.

32 Theile Salpeter,

12 " Schwefel,

8 " Schwefelantimon,

Theil Schießpulver.

43. Bu weißen Lichtern.

4 Theile Salpeter,

1 Theil Schmefelantimon,

1 " Schwefel.

44. Bu weißen Flammen.

12 Theile Salpeter,

4 ,, Schwefel,

1 Theil Schwefelantimon.

45. Bu blauen Sternen

20 Theile chlorfaures Rali,

14 " Kupferorid,

12 " Schwefel,

1 Theil Mastix.

46. Bu blauen Lichtern.

18 Theile chlorfaures Rali,

6 " Salpeter,

6 " Rupferorid,

10 " Schwefel.

47. Bu blauen Flammen.

24 Theile Salpeter,

18 " chlorsaures Kali,

14 " Schwefel,

6 " Rupferoxid.

XXXI.

Bon den Aunstfenern, welche ihre Wirkung auf bem Waffer thun.

Herstellung ber Wafferseuerwerke. — Zündruthen. — Puderbüchse. — Waffersässer. — Recepte zu Wasserkugeln, welche über und unter dem Wasser brennen. — Recepte zu wohlriechenden Wasserkugeln, die man im Zimmer anzünden kann. — Recepte zu Wasserraketen. — Taucher. — Schwimmende Sterne und Kanonenschläge.

Bu Bafferfeuerwerten tann man alle Feuerwerkstörper benuten, welche auf dem Lande abgebrannt werden, nur mit dem Unterschiede, daß sie mit einer holzernen Borrichtung versehen sein mussen, welche sie auf bem Wasser schwimmend erhält. Bei den meisten, zumal denjenigen in Hilsen, ist nun außerdem noch erforderlich, daß in die Hilse unten eine entsprechende Duantität Blei gebracht wird, um die Hilse nicht auf dem Wasser liegend, sondern stehend zu erhalten.

Es giebt nun aber auch noch verschiedene andere Feuerwerkstörper, deren Herstlung und Satzusammenstellung led ig lich auf eine Wirfung berechnet ist, welche sie im Wasser aussiden und die beshalb als Landseuerwerke in der Form

gar nicht vorkommen.

Die Wasserseuerke werden meistens auch mit solchen an dem Ufer verbunden, weil der Effekt sehr gesteigert wird den das Feuerwerk auf den Zuschauer ausübt, sobald es recht vielseitig sich über das Wasser und die angrenzenden Ufer perbreitet.

Wir müffen bei biefer Gelegenheit auch noch ber zur Anzündung dieser Feuerwerke nothwendigen Zündruth en erswähnen. Gine solche Zündruthe besteht aus zwei Stücken, nämlich aus einer eifernen Lichterklemme und einem hölzernen Stab, welcher in Diefelbe eingestedt wird. Die Lichtertlemme ist von Eisen und hat die Figur einer Scheere, die in ihrer Mitte durch ein startes Niet zusammengehalten wird; die beiden vorderen Enden sind rund gebogen, so daß, wenn ein Zündlicht in dieselbe gesteckt wird, dies vermöge einer eisernen Feder, welche sich zwischen ben hinteren Theilen der Scheere befindet, zusammengedrückt und festgehalten wird. Der eine Theil hinter dem Niet endigt mit einer konisch gebogenen Tülle, der andere hingegen ist mit einem flachen Knopf versehen, so daß man durch Drücken auf denselben den vorderen Theil der Lichterklemme öffnen kann, wodurch man im Stande ift, ein Zündlicht einzulegen, welches, sowie man mit Drücken aufhört, von ben vorderen beiben durch eine Feber festgehaltenen Enden eingeklemmt und festgehalten wirb.

In die erwähnte Tülle wird nun ein ungefähr 1/2 Mm. dider Stab eingesetzt, der an einem Ende konisch zugeschnitten ift, so daß er in die Tülle der Lichterklemme paßt. In dieser Tülle sind seitwärts 2 kleine Lichter eingebohrt, durch welche man, wenn der Stab in diefelben eingesteckt ift, 2 Drahtstifte oder kleine Nägel einschlägt, um die Ruthe oder den Stab in der Tülle der Lichterklemme zu befestigen.

Die Längen ber anzuwendenden Zündruthen mussen natürlich immer den Gegenständen angemessen sein, welche damit angezündet werden sollen und man hat der eigenen Sicherheit wegen streng darauf zu achten, ob die Gegen-stände nah, oder entsernt angezündet werden mussen.

Bei einzelnen Feuerwerken ist es auch noch nöthig, baß bieselben vor ihrer Anzündung mit etwas feinem Mehlpulver bestreut werben, um sie so leichter in Brand zu bringen, salls sie aus irgend einem Grunde versagen würden. Zu diesem Zwecke führt der Feuerwerker dann noch eine Puder büchse mit sich, die mit feinem Mehlpulver gefüllt und deraartig wie die Zuckerbüchsen bei den Kuchenbäckern am Ende mit feinen Löchern verseben ift. Ueber biefen Theil bringt

man noch einen Deckel zum Ueberschieben an, bamit bei bem

Transport fein Mehlpulver verloren geben fann.

Außerdem müssen hier noch die Basserässer erwähnt werden, das sind von einem Böttcher angesertigte Fässer, die einen doppelten Boden haben und gewöhnlich in ihrer ganzen Höhe mit Reisen eingebunden sind. Zwischen den Doppelboden wird Sand gefüllt, damit das Faß stehend schwimmt, auch müssen Handbaben von Sachband oder nicht allzu starten Bindesträngen angebracht sein, indem man zwei Lichter von dem oberen Nande des Körpers durchbohrt, wodurch man die Bindestränge einzieht. Das Faß selbst muß vor dem Laden desselben in- und auswendig gut ausgepicht werden. Nachdem der Sand eingebracht und der darüber passende Boden gut ausgepaßt und dessen Kornpulver einzuladen.

Auf ben Boben werben bann 4 Hülsen festgenagelt, in die das Kornpulver kommt, oben auf jeder Hülse bindet man mit feinem Bindfaden auf jede geladene Kapsel ein Stück Zündpapier, das größer sein nung, als die Mündung der Hülse, damit man es auf die Kapsel selbst überlegen und da festbinden kann. Zum Ueberfluß sticht man dann noch einige feine Lichter in das Zündpapier, die

man mit starter Anfeuerung wieder zustreicht.

Der nun einzuseisende Sebespiegel, auf welchen der Zünder bereits aufgenagelt ist, wird nun mit Zündpapier überzogen und außerdem gut eingepudert. Die Versetungen selbst jeder Art, sowehl an Wassertegeln, Wasserlichtern und Irrwischen müssen in den Kessell ihrer Köpse mit Hansstoppine versehen sein. Um endlich dei den starken Ausladungen zu verhüten, daß die Versetung an Feuerwerksstücken, indem sie dei dem Ausstoß selbst gewaltsam gegen den Deckel des Fasses geworfen werden, beschädigt und hierdurch unbrauchdar werden, zapst man in den Hebespiegel gleich weit von einander 3, bei ganz großen Fässern 4 aufrecht stehende hölzerne Stützen ein, welche so lang sind, daß sie, wenn der Deckel auf das Fasgesetzt ist, gegen denselben anstoßen, damit derselbe bei der Ausladung sogleich abgeworsen werde, ohne daß die Versetzung gewaltsam gegen den Deckel geworsen wird. Den Kaum

amischen ber Bersetzung und bem Dedel futtert man mit Bapierspähnen aus und fett endlich ben Dedel ein, mogu eine Ausbehnung in bem bolgernen Fag vorhanden fein muß. Um ben Rand bes Deckels herum, werben Leinwandstreifen angeleinit, und besonders ist der Zünder, wo er durch den Dedel hindurch geht, gut mit Hanf und Leim zu verwahren.

Me Zünder ber Wafferfässer find übrigens mit sogenannten Kappen ober Futteralen genau zu verwahren. Die auf folche Art fertig gemachten Körper werben nun entweber in zerlaffenes Bech getaucht, ober mit einer großen Relle über und über begoffen und hiernach jum Trocknen aufbewahrt. - Dergleichen große Fäffer follten in ber Regel mit 1/e ihrer Länge aus bem Waffer hervorstehen; geben fie tiefer ins Baffer, so macht es sich nothwendig, fie noch mit einer Schwemmung zu verfehen, geben fie hingegen zu boch aus bem Waffer und über 1/, ihrer Länge, fo tann man fich badurch helfen, baf man einen Ziegelmauerstein noch an ben äußeren Boben bes Fasses mit Sadband befestigt.

Bir laffen nun hier verschiedene Recepte au ben ein=

facheren Bafferfeuerwerten folgen:

Recopte ju Wafferkugeln, welche über und unter dem Maffer brennen.

1) 2 Theile Mehlpulver. 11/4 , Salpeter, " Schwefel, " Bernstein, " feingest. Glas, 888 " Rampher.

8 Theile Mehlpulver, 2) 8 " Salpeter, 2¹/₂ " Stahlfeilspähne, 2 " Schmelz, Theil Antimon.

Diefer Sat wird fo fein als möglich zu Bulver gestoffen, welches mit Leinöl anfeuchtet wird, um Rugeln baraus formen au fonnen.

- 3) 3 Theile Mehlpulver, Salpeter, Schwefel.
- 6 Kilo Mehlpulver, 200 Grm. Salpeter, .. Schwefel. 80

Diefe Bulver werben mit Baumöl angefeuchtet.

Recepte zu wohlriechenden Dafferkugeln, die man im Simmer angunden kann.

- 10 Theile Mehlpulver, 1) Salz. Benzoë, " Gummi anim. Storax calam.
- 16 Theile Salpeter, " Schwefel, " Bernstein, 6 1 Theil Affa bulcis, " Storar calam, " Wachholderfohle,
- 3) 4 Theile Salpeter, 1 Theil Rampher, " Bernftein, 2 Theile Lindenkohle, 1 Theil Bengoë.

Die vorstehenden Gate werden in eine eigends bagu angefertigte bolgerne Rugel von ber Große einer Wallnuft gethan, angegundet und in eine Schiffel mit Waffer geworfen.

Recepte zu Wallerraketen.

Man nimmt 3/2 Rafetensat von:

3 Theilen Mehlpulver. 11/2 , Schwefel, Kohle, und bann 1/2 von

8 Theilen Salz, 2 , Schwefel, 2 , Gerberlohe.

Nachbem eine 10 Kaliber lange Hulfe mit biefem Sat gefüllt worden ist, läßt man noch so viel Raum, daß eine Bleifugel hineingelegt werden kann, welche die Rakete mit bem Ropfe nach oben erhält. Nachbem man sie gang qu= gewürgt hat, wird sie in geschmolzenes Bachs getaucht ober mit Wirnig bestrichen.

Taucher. Diese werben wie eine Feuergarbe gemacht, nur mit bem Unterschiebe, bag man jeder Ladung Sat 1/4

Mehlvulver hinzuthut und ebenfo festschlägt.

Sowimmende Sterne und Ranonenfolage. Man be bedt einen gewöhnlichen Ranonenschlag 13 Dim. boch mit bem nachstehenden Sate, wovon man einen Teig macht.

> 16 Theile Salpeter. 16 .. Mehlpulver, 9 .. Schwefel, " Rampher, 1 Theil Leinöl.

Von biesem Teig macht man Rugeln, die man in Mehl= pulver wälzt, umgiebt fie mit Stopinen und wickelt fie in Drudpapier an welches man eine Feuergarbe befestigt. Rach= bem diese angezündet, wird die Rugel ins Waffer geworfen. Die Sterne bestehen aus bem oben angegebenen Teig, fie werben ebenfo eingewidelt und aufs Baffer geworfen.

XXXII.

Wasserkegel:, Irrwisch: und Wasserlichter: Fässer.

Anfertigung der Bafferkegel-Fäffer. — Anfertigung der Irrwisch-Fäffer. — Anfertigung der Bafferlichter-Fäffer.

Wasserkegel=Fässer. Ein Faß mit 40 Stück 100 Grm. haltigen Wasseregeln versetzt, muß 450 Mm. im Lichten und 400 Mm. tief sein. Es erhält einen ½ Kilo haltigen Zünsber, und 1½ Kilo grobe Pulver-Ausladung, so daß in jede ver 4 Kapseln, die sich auf dem zweiten Boden unter dem Hebespriegel besinden, ½ Kilo solches Pulver eingeladen werden. Die Senkung besteht hier aus 9—10 Kilo Sand. Ein Wasserstaß, das 60 Stück 100 Grm. schwere Wassersegel als Berssetzung erhalten soll, ist unten 500 und an der Mündung 450 Mm. im Lichten im Durchmesser; es erhält eine 1 Kilo haltige Röhre als Zünder und 1½ Kilo grobes Kornpulver zur Ausladung, so daß in jede der auf den zweiten Boden angenagelten Kapseln 400 Grm. eingeladen werden. Das Faß muß ½ Meter im Lichten tief angesertigt werden. Die Senkung an Sand beträgt hier 12 Kilo.

Frwischen versetzt werden soll, wird 450 Mm. im Lichten gleich weit angesertigt, erhält aber nur eine Tiese von 300 Mm. im Lichten. Der Zünder ist hier ebenfalls von 1/2 Kilo Kaliber, die Ausladung in 4 Kapseln gleich vertheilt, besteht aus 1/4 Kilo grobem Kornpulver, welches mit 1/4 Kilo Mehlpulver genau vermischt ist. Die Sentung an Sand beträgt 5 Kilo. Der Deckel zu einem solchen Faß nuß an

Solz höchstens 12 Mm. start angefertigt werben, und bie Debestützen welche auf ben Sebespiegel eingezapft find, muffen genau bis an den Deckel reichen, damit bei der Ausladung des Körpers die Irrwische und besonders ihre Verbindung mit ben Blasen nicht verlett wird, weshalb auch, um bie Stärke des Ausstofies zu vermindern, hier die Ausstofiladung aus der Halfte Mehlpulver besteht. Da es einen schönen Anblick gewähren würde, wenn man mit Brillantfat von Eisenspähnen geladene Bunber bei ben Bafferfaffern anwenden fonnte, es aber, ba biefe Fäffer in Vorrath angefertigt werden muffen, nicht möglich ift, dies beim Laden diefer Faffer zu bewertstelligen, indem diese Art Brillantröhren in furger Zeit gänzlich verderben, so wird es nicht unwillkommen sein, in folgender Anweisung ein Mittel zu erhalten, es bennoch bewertstelligen zu können. Man schafft fich nämlich hölzerne Winder an, welche ungefähr in ihrem äußeren Durchmeffer 1/2 Dim. ftarter find, als bie Brillantröhren; über Diefe Winder rollirt man Hülfen von Doppelpapier, welche an beiden Seiten offen find; dreimal um den Winder herum wird eine gehörige Papierstärke gegeben. Diese getrodneten Röhren fett man in bie Wafferfaffer gang fo, wie es bei ben Bündern vorgeschrieben ist und nagelt sie ganz nach ber Art ber Zünder auf bem Bebefpiegel feft. Diefe Röhren bienen als Futterale, in welche man erst turze Zeit vor dem Abbrennen eines Feuerwerks Brillantröhren einschiebt, welche wie jede andere Bunder unterstützt von beiden Seiten spit abgefcinitten und mit warmem Leim bestrichen werden muffen. Der Borsicht gemäß ift es, vor bem Einsetzen biefer Bunber erft eine halbe Schaufel Mehlpulver in bas Futteral einzuschütten und daffelbe zu Boben zu bringen.

Wafferlichter= Fäffer. Ein Faß, welches mit 100 Stud 50 Grm. schweren Wafferlichtern verfett werben foll, muß gleich weit fein im Durchmeffer, im Lichten 300 Mm. halten und ebenso im Lichten 375 Mm. tief sein. Es erhält $\frac{1}{8}$ Kilo Pulver Ansladung in 3 Kapseln, in jede $\frac{1}{8}$ Kilo grobes Pulver. Der Zünder besteht hier aus einer $\frac{1}{2}$ Kilo haltigen Röhre. Die Senkung an Sand beträgt 5-6 Kilo.

XXXIII.

Die Wafferkegel.

Unfertigung der Wassertegel. — Das Schlagen berselben. — Brillantsätze für größere Wassertegel. — Brillantsätze ohne Eisen. — Ordinärer Wassertegelsatz für kleine Kaliber. — Die Schwemmungen der Wassertegel.

Wafferkegel nennt man in der Feuerwerkerei alle Röhren, welche im Wasser stehend brennen und durch eine Bleisenkung im Wasser aufrechtstehend verbleiben, durch eine hölzerne ansgesteckte Schwemmung aber über dem Wasser erhalten werden. Man kann dergleichen Wasserkegel von allen Kalibern von 250 Grm. dis zu 2 Kilo ansertigen. Ihre Papierhülsen werden den Racketenhülsen gleich angesertigt, nämlich die kleineren dis zu und mit ½ Kilo werden mit einem passenden Winderblatt und einsachem Papier auf einem Leierbrett angesertigt und im übrigen ganz wie Raketenhülsen behandelt. Zu den großen Kalibern aber werden die Hülsen gepappt und ebenso wie die Raketenhülsen von starken Ralibern angesertigt.

In Ansehung ber Längen ber Papierhülsen fertigt man die der kleinen Kaliber bis zu 11 Durchmesser, die großen Kaliber aber in der Regel nur 9 Kaliber lang an. Diejenigen Wassertegel aber, welche bestimmt sind in ein Wassersaß versetzt zu werden, wenn es auch solche von 100 Grm. sind, dürfen nie über 9 Kaliber angesertigt werden, weil sie sonst in dem Wassersaß zu viel Kaum einnehmen. Das Schlagen der Wassertegel geschiebt ganz in der Art, wie das

ber Raketen, so bag man nämlich bie kleinen Raliber bis zu 200 Grm. mit ben Händen in einen gewöhnlichen Raketenstod einsetzt und vermittelst einer Labeschaufel ladet und mit

ein m passenden Schlägel den Satz festschlägt. Bei dem Schlagen der Wassertegel, welche mit Brillantfat versett find, welcher Eisenspähne enthält, vermehrt es bie Triebtraft, wenn man, ehe man ben Satz einfult, eine reichliche Schaufel Thon porschlägt, burch welchen man uachher beim Fertigmachen ein Brandloch bis auf den Sate einbohrt, welches Brandloch aber genau 1/3 Kaliber zum Durch= messer haben muß, indem, wenn es zu klein ist, die Wasser= fegel gewöhnlich crepiren.

Die Pfropfen können bei ben mit ben Banben zu folggenden Kalibern von weichem Dructpapier angefertigt werben, und wird bei benselben zugleich mit einem eifernen Durchschläger eine Deffnung eingeschlagen, um das Feuer des ausgebrannten Sates nach der Pulverladung des Schlags zu leiten. Bei großen Kalibern wird gleich auf bem Sat, wie bei ben Rafeten ein Thonpfropfen eingerammt, welcher vor bem Laben bes Schlags mit einem Löffelbohrer bis auf ben Treibesatz burchbohrt wird.

Alle Baffertegel muffen übrigens an ihrem untern Enbe recht fest zugewürgt, gebunden, beschnitten und beleimt werden. Die hier nachfolgenden Sätze zu Wassertegeln sind in

ihrer Wirfung ziemlich gleich und nur hier so mannigfaltig aufgeführt, um dasjenige Material anwenden zu können, welches man am nächsten zur Hand hat. Die folgenden Brillantfate 1 und 2 find nur für große Kaliber von 1/2=, 1= nud 2=Kilo anzuwenden, und ist der Sat 2 zwar sehr schön, aber auch fehr scharf, baber man sowohl bei ber Anfertigung bes Satzes fehr genau bas Mehlpulver mit bem Schwefel zusammenreiben und ebenso genau bas Material an Gifen= spähnen und Kornpulver barunter mischen, und endlich bei bem Schlagen unter ber Ramme lieber ein Paar Schläge mehr auf jede Satyvortion geben muß als vorgeschrieben ift. Zur Sicherheit des Anzünders schlägt man auch hier gegen einen Kaliber hoch, gewöhnlichen Wassertegelsatz auf dem bereits eingeschlagenen Thon vor, ehe man mit diesem Brillantsat zu schlagen anfängt; diese Maaßregel hat das Gute, daß der Mann, der diese Körper vielleicht von einem Kahne aus anzünden und in das Wasser werfen soll, dies mit großer Sicherheit verrichten kann, indem er weder von dem scharfen herumspritzenden Brillantsatz bei dem Anzünden verbrannt, noch der Wassertegel eher crepiren kann, als dis er sich bereits im Wasser besindet.

Brillantfäte für größere Baffertegel.

- 1) 1 Kilo Mehlpulver, 100 Grm. feine Kohlen, 500 " Eifenbrillant.
- 2) 760 Grm. Mehlpulver, 500 "Schwefel, 630 " gewöhnliches Kornpulver, 760 " Eisenbrillant,

Brillantfate ohne Gifen.

1 Kilo 260 Grm. Mehlpulver,
130 " feine Kohlen,
130 " ordinaires Kornpulver,
500 " Borzellan.

letteres muß gestoßen und ausgesiebt werden, so daß es in Körnern, gleich groben Bulverkörnern zur Anwendung kommt.

1 Kilo Mehlpulver | abgerieben, 260 , Schwefel | 160 , feine Kohlen,

100 " fein gestoßene Gerberlohe, lettere muß nach bem Stoßen ausgesiebt werden, bag aller Staub baraus entfernt wirb.

Ordinairer Baffertegelfat für tleine Raliber.

500 Grm. Mehlpulver abgerieben, 470 Salpeter 130 " Schwefel " feine Kohlen eingemischt, 85 100

Bei 65-100 Grm. haltigen Waffertegeln fann man noch 65 Grm. ordinaires Kornpulver mit einmischen.

In dem Fall, daß das Fenerwerk, zu dem die Waffer-kegel von großen Kalibern bestimmt find, nicht bald, spätestens in 3 Wochen abgebrannt werden foll, fondern biefe Bafferfegel zum Vorrath angefertigt werden, kann man sich freilich feiner Brillantsätze mit Eisen bedienen, sondern muß dann von den Sätzen 3 oder 4 einen auswählen.

Die Bleisenkungen zu den Bafferkegeln betragen bei den kleineren Kalibern ungefähr 1/3, bei den größeren etwa 1/4

ihrer Schwere.

Die sogenannten Schwemmungen zu ben Waffertegeln werden für die kleinen Kaliber bis zu und mit denen von 1/2 Kilo von Elsen-Holz (auch Erlen genannt) als runde Scheiben von einem Drechsler abgedreht. Ihr Durchmesser beträgt 4 Raliber bes Wafferkegels, für welche sie bestimmt sind. Sie werden einen Raliber stark gedreht; nach den Kanten zu können sie an Stärke etwas abnehmen; diese Kanten oder Ränder muffen übrigens abgerundet werden. Genau in der Mitte biefer hölzernen Schwemmungen muß eine völlig runde Deff= nung eingebohrt werben, welche so groß ift, daß man den Wasserfegel, jedoch etwas strenger baransteden kann.

Zu großen Kalibern von Wasserkegeln von 3/4= bis 2 Kilo welche einzeln gezündet und in das Wasser geworfen werden, bedient man sich sogenannter viereckiger Schwimm= bretter, welche von einem Tischler angesertigt werden, nur gehobelt sind und in ihrer Mitte mit einer Deffnung, worin der Wassertegel genau paßt, versehen sein müssen.

XXXIV.

Die Wasserlichter und die Irrwische.

Anfertigung der Wafferlichter. — Sat. — Anfertigung der Frrwische. — Sat. — Schlagen der Frrwische.

Die Wasserlichter. Die Hülsen zu biesen Lichtern werden ohne Winderblatt von Doppelpapier gepappt; man bedient sich hierzu eines 75 Grm. schweren Stock, dessen Durchmesser ca. 20 Mm. ist; der Winder hierzu muß aber 14—15 Mm. stark sein, so daß die Hülsen nur eine geringe Papierstärke erhalten. Nachdem sie gehörig ansgetrocknet sind, wird ein Kopf an dieselben gewürgt und derselbe auch gebunden und geleimt, das aufgeräumte Brandloch des Kopfes muß 8 Mm. im Durchmesser erhalten; die Hülsen müssen in der Regel 12 Kaliber oder besser nach dem Maß 250—275

Mm. lang angefertigt werben.

Das Schlagen biefer Lichter geschieht, indem man zuerst brei Schaufeln Wasserschwärmersatz, jede Schausel mit 6 leichten Schlägen einschlägt. Dierauf füllt man von dem unten angegebenen weißen Satz 3 Schauseln nach und nach ein; auf jede Schausel dieses Satzes darf man uur einige leichte Schläge geben, daß er mehr gestopft als geschlagen wird, indem, wenn man ihn festschlagen wollte, er leicht gar nicht brennen möchte. Auf diesen weißen Satz schlägt man wiederum Schwärmersatz und fährt damit fort, die die Papierhülse auf 3/2 ihrer Länge, mit Ausschluß bes Kopfes voll ist. Hierauf werden diese Lichter ganz wie Wasserschwärmer behandelt, erhalten einen Papierpfropfen aus dem Satz, welcher mit

bem Durchschlag eine Deffnung zu bem Schlagpulver macht, wozu sie ebenfalls mit Kornpulver geladen werden; die einzulegende Bleisenkung, ehe man das Ganze zuwürgt, besteht hier aus 16 Grm. Blei.

hier aus 16 Grm. Blet.

Bei dem Gebrauch einer großen Zahl dieser Lichter, wo sie in Bienenschwärmen oder Wassersässern versetzt sind, müssen sie auch in dem Kessel ihrer Köpfe mit Hansstoppine versehen werden, wenn bei den starken Pulverausladungen dieser Körper sie nicht verlöschen und blind gehen sollen.

Der erwähnte weiße Satz besteht aus:

760 Grm. Salpeter,

760 Grm. Salpeter,
300 " Schwefel,
200 " Antimon (fein gesiebt).

Der Salpeter und Schwefel werden auf der Reibetafel abgerieben und der seine Antimon vermittelst des Menge-holzes und eines stumpsen Borstwisches darunter gemengt. Hierbei nuß aber bemerkt werden, daß man sich entweder zu weißen und bunten Feuerwertssätzen eine eigene Reibetasel halten nuß, auf welche niemals Pulver oder Rohlen geschüttet werden, oder wenigstens die Reibetasel vorher, ehe man derzleichen Satz ansetz, mit einem seuchten Lappen genau abwischen lassen nuß, indem man sonst den weißen Satz, wenn das geringste von Kohle oder Pulver darunter gekommen ist, in so fern verdirbt, daß er bei seinem Vennen rothe Funken auswirft und also nicht rein weiß brennt.

Die Frrwische sind rein weig brennt. Die Frrwische sind eins der schönsten und belustigendsten Feuerwerksstücke in der Wasserseurwerkerei. Ein Frrwisch besteht aus der mit Satz geschlagenen Röhre und der sogenannten Blase, welche letztere nichts weiter ist als eine leere Papierhülse, die unten in einem Winkel von 120 Graden an die papterhülse, die unten in einem Winkel von 120 Graden an die erstere geschlagene angekleistert ist und als Schwemmung der Irrwischröhren dient, und ferner bewirkt, daß vermöge des Winkels, unter dem sie an die Irrwischröhre besestigt ist, der Irrwisch brennend und im Wasser schwimmend, nie in geraden Linien sich bewegen kann, sondern in lauter zirkelsörmigen Linien sich bewegen muß, wozu die Blase als Struerruder dient.

Die Irrwische werden in demselben 50 Grm. schweren Stock und über denselben Winder von 16 Mm. gepappt, wie

bie Wafferlichter, ihre Länge beträgt aber nur 7 Kaliber mit Ausschluß bes Kopfes. Das Brandloch im Ressel bes Kopfes muß bier ebenfalls wie bei ben Bafferlichtern 8 Dm. im

Durchmeffer weit fein.

Die nothwendigen Blafen bierzu werben über einem 1/8 Kilo Winder in einem 65 Grm. schweren Stock von Doppelpapier gepappt, und nachdem sie gehörig ausgetrocknet sind, auf einer Seite völlig zugewürgt, gebunden, beschnitten und beleimt. — Die Irrwischröhren werden mit zweierlei Satz geschlagen, hier fauler und rascher Satz genannt; jede Art Satz wird abwechselnd einen Kaliber hoch geschlagen, so daß die ganze Satzhöhe in der Röhre 6 Kaliber beträgt.

Der Satz zu den Irrwischen ist:

Kauler Sat. Rafder Sat. Fauler Say.

30 Theile Mehlpulver 32 Theile Mehlpulver
13 , feine Kohlen 16 , f. Kornpulver.

Das Entzünden ber Irrwische geschieht auf die Beise, daß man ein brennendes Zündlicht in die Linke, den Irrwisch aber in die rechte Hand nimmt, mit dem Zündlicht den Irrwisch zündet, und sobald er gehörig Feuer erhalten hat, mit der rechten Hand, so weit als möglich von sich in's Wasser wirft. hieraus ift nun auch zu entnehmen, warum man bei bem Schlagen ber Irrwifdröhren immer mit bem faulen Gat anfangen muß, indem im entgegengefetten Falle burch bas heftig herumspritende Feuer nicht allein ber Angunber sich leicht verbrennen könnte, sondern auch der Irrwisch fich nicht werfen laffen, sondern von seinem heftigem Feuer ge-trieben wer weiß wohin fliegen wurde. Die Wirtung eines gut gearbeiteten brennend ins Waffer geworfenen Irrwifches muß folgende fein: Go lange ber faule Sat brennt, wird ber Irrwifch fich blos langfam in zirtelförmigen Linien im Waffer herumbreben, fobald aber ber rafche Sat in's Feuer gerath, wird ber Irrwifd allerlei irregulare Sprunge machen, fich überschlagen, auch fich bin und wieder gang aus bem Baffer erheben, ein Stild in ber Luft fortfliegen und endlich wieber in's Waffer fallen.

XXXV.

Wassergirandols von Naketen und bunte Wasserstammen.

Herstellung der Wassergirandols. — Schwemmung. — Answendung. — Bunte Wasserslammen. — Ansertigung dersfelben. — Anzünden.

So wie man zu einem Bouquet von Raketen einen fogenannten Girandolkasten nothwendig hat, so nimmt man in
biesem Fall hierzu eine leere Tonne, welche man in- und außwendig gut außpicht und verdichtet. Eine Raketenlänge von
oben nagelt man hölzerne Keilchen im Innern der Tonne an,
auf welche nun ein runder, genau in die Tonne passender Deckel zu ruhen kommt, welcher den Rost sür die einzusteckenden Raketen bildet und hierzu mit 4-ecksigen Löchern zum Einstecken der Raketenstäbe versehen ist, zu welchem Ende der untere Boden des Fasses ebenfalls Löcher haben muß, welche mit den oberen correspondiren. Der eingesetzte Deckel, welcher als Rost zum Einsehen der Raketen dient, muß eben so wie bei den Raketenbouquets zu Lande mit Jündpapier überzogen und nach dem Einsehen der Raketen stark mit Mehlpulver eingepudert werden. Die Zahl der einzusetzenden Raketen richtet sich nach dem Durchmesser der Tonne, von welcher wieder die Größe des Deckels abhängt, der als Raketenrost bient. Die Dessungen zum Durchstecken der Raketen bringt man hier kreißförmig in 2 Kreisen an, 3 Stück stellt man in den Mittelpunkt. Gewöhnlich bringt man 24 bis 30 Stück Raketen in eine solche Tonne, welche aber der Länge der Stäbe wegen, nur von 100-130 Grm. schweren Raliber sein burfen, weil lange Stäbe leicht auf ben Boben bes Waffers aufstoffen

und fiten bleiben burften.

Die hölzerne Schwemmung, wodurch die Tonne über dem Wasser erhalten wird, hat hier die Form eines Quadrats, dessen eine Seite ²/₂—³/₄ Meter lang und in dessen Mitte die Dessenung für die Tonne ausgeschnitten ist, welche ¹/₂ Meter von dem oberen Rande der Tonne angebracht ist. Auf die 4 Ecken des Schwimmbretts bringt man unterhalb Ziegelmauersteine als Sentung an, welche man mit Sackband und Brettnägeln an die Ecken des Schwimmbretts besestigt. Auf die obere Seite dieses Brettes setzt man nun 2—1 Rilo schwere Brillantröhren ein, welche alle durch ein Leitseuer verbunden sein müssen. Bon einer oder zwei dieser Köhren bringt man dine Feuerleitung durch die Tonne nach dem Rost des Kasteneouquets an, wodurch nach dem Ausbrennen der Brillantröhren das Leistere entzündet wird.

Ein folches fogenanntes Waffergirandol ist übrigens in einem Feuerwerk nur bei tiefem Wasser anzuwenden, oder da, wo man auch versichert ist, daß der Grund besselben ganz

gleichmäßig ift.

Einen ichonen Effect bei einem Bafferfeuerwert bringt bie Beleuchtung des Baffere burch bunte Flammen ber= vor. Um folde berzustellen, nimmt man etwa fcon verbrauchte alte gepappte Bulfen von ftartem Raliber, wenigstens 1/2 Rilo fcwere und fcneibet fie in Enden von 125-150 Mm.; fest in biefelben an einem Enbe einen 12 Dm. ftarten bolgernen Boben ein, welchen man an der Augenseite der Gulsen und durch biefelben mit kleinen Rägeln festnagelt; innerlich bestreicht man biefe Sulfen mit getochtem Maun mit Thon vermischt, wozu man ein wenig warmen Leim nehmen fann, gehörig aus, bamit fie bem Feuer in etwas miberfteben. Wenn biefer Ausstrich völlig ausgetrodnet ift, labet man unter einer Sanbpreffe biefe Röhren fo, baf noch 18-25 Dim. oben leer bleibt, mit beliebigem bunten Flammenfat, ben oberen leer gebliebenen Theil labet man schließlich ebenfalls und zwar mit weißem Sat, auf welchen man ein wenig bunne Unfeuerung ftreichen tann. Dan befestigt nun Diefe Rlammen in

Schwimmbrettern in Quadratform, deren eine Seite bei 1. Kilo schweren Hülsen gegen 200 Mm. betragen muß; bei 1. und 2 Kilo schweren Hülsen kann man eine Seite 250—300 Mm. lang ansertigen lassen. Da die bunten Flammensätze sehr leicht Feuchtigkeit anziehen, und in diesem Zustande schlecht oder auch gar nicht brennen, so sind, wenn derzleichen Körper vorräthig angesertigt

steintelt, jo jand, wetter vergetagen stortet vertrigg ungefernige find, folche sehr gut trocken zu verwahren. Endlich ist es auch angemessen, diese Körper vor dem Gebrauche in zerlassenses Pech einzutauchen.

Das Zünden dieser Flammen von einem Kahne aus, geschieht so, daß man sie vorsichtig ins Wasser setzt und sie im Wasser mit einer Zündruthe anzündet. Bei sehr schnellem Wasser muß man sich, wie bei dem Anzünden der Brillant-wassersegel eines Bindsadens bedienen, mit dem man sie so lange sesthält, dis sie völlig in Flammen sind.

Schlußwort.

Daß bei Anfertigung von Feuerwerkskörpern die größte Borsicht zu beobachten ist, versteht sich schon von selbst; um diese zu erhöhen, muß man so viel als möglich alles Eisenwerk vermeiden. Aber auch das Laden hat sein Gefährliches, denn es ist öfter als einmal vorgekommen, daß sich dieselben während des Kabens entzündet haben. Es ist daher anzurathen, im Zimmer so wenig brennbare Stoffe als möglich zu halten. Größere Feuerwerkskörper dürfen nun ein für alle Mal nicht in einem bewohnten Hause angefertigt werden, sondern in einem eigends dazu erbauten leichten Bretterhause.



C. Mobe's Berlag in Berlin, Anhaltstr. 8. - Auch in allen Buch. au haben. (Grant : Sendungen überallbin gegen 10 Bf. mehr.)

der Sammlung praftifcher Bucher für Baus, Küche, Keller, feld u. Barten.

Bum Gebrauch für Saushaltungen

herausgegeben von Charlotte Wanner.

Jeder Band ift einzeln zu haben.

Bb. I. Das Buch der Mehlspeisen, Gründs | 2b. X liche Anweitung gur Bereitung ber vors züglichften Deblipeifen. 168 Geit. M. 1,50.

Bb. II. Das Buch ber Getrante. Grünbliche Anfeitung gur Bereitung von ca. 500 marmen und talten Getranten und Erfrischungen. 5. perb. u. perm. Muffage. 244 Seit. M.2 .-

26. III. Das Buch ber Rüchen- n. Wirtichafts-Diezepte. 426 Ratichlage beim Kon-fervieren, Boteln, Rauchern, bei ber Bafche und Fledenreinigung 2c. 2c. 2. verm. Mufl. 228 Seiten. M 1,50.

Bb. IV. Die Rartoffel-Rüche. Magemein fagliche Unleitung, Die Karroffel auf 271 Arten für die Ruche und Tafel zuzubereiten. 2. verm. Muff. 120 Geiten. 16 1,-

26. V. Das Buch von ber Diat. Rach bem Englischen bes Dr. D. Rüter. M. 1,-.

Bb. VI Kifche, Krebfe, Summern, Auftern, Mufcheln, Froiche u. Schneden nebst ben bagu gehörigen Saucen und Suppen nach 445 Regepten für bie Tafel zuzubereiten. 2. perm. Mufl. 244 Seiten. Me 1,50.

26. VII. Beftimmung ber Jungfrau u. Belehrungen über Unmut unb Burbe b. weiblichen Gefchlechtes. Berausgeg. v. Dr. Seinfins. 6. Auft. 128 G. M. 1,50.

26. VIII. Das Ginmaden u. Ronfervieren ber Früchte und Gemufe, bie Bereitung von Marmelaben, Bafteten, Gele's, Ronferven, Saften, Frucht= u. Gemurzeffigen. 3. verm. u. verb. Muff. 312 Geiten. M 2,-

Bb. IX. Die Baftetenbaderin. Faglide Anleitung gur Bereitung aller Arten warmer und talter Bafteten, Ragouts, Croustaben, Grifetten , Berfiterolen ac. Tymballen, 140 Seiten. 16 1,-. 26. X Das Gartenbuch ber Sausfrau. Braftifche Unleitung gur Juftanbhaltung bes Gartens. Unter Mitmirtung erfahrener Gartner herausgegeb. von Charlotte Magner. 118 Geiten.

Bb. XI. Die Blumengucht im Zimmer u. im Freien, nebft ben Erzeugniffen im Gemufes u. Obstgarten, ber Rult. ber Zimmerpflang. 2c. von Charlotte Bagner. 114 G. M. 1,-

Bb. XII. Der Saus-Ronditor. 453 Rezente gur Bereitung aller Urten Badwerte, Bons bons, Ronferven, gangen Früchten, Marmelas ben, Gefrornem, Cremes u. Chotolaben 2c. Berausgegeben von Mar Beit. 204 Seiten. 2. verm. Aufl.

Bb. XIII. Die weibliche Schönheit unb bie Mittel, fie zu erhalten. 289 Ratschläge u.Rezepte. 2. verm. Aufl. 200 S. M. 1,50.

Bb. XIV. Buch ber Aleischspeisen. Grunds liche Unleit. gur Bereitung ber vorzüglichften getochten, gefdmorten, gebratenen u.farcierten Fleischspeisen, Geflügel 2c. 276 G. 16 1.50

Bb. XV. Zubereitung ber Gemüfe, Bors tosten und Früchte, Saucen, Suppen, Sas late und Kompots, nehst Anteitung zum Greennen, Aufsinden und Zubereiten des eigbaren Pilze. 200 Seiten. A. 1,50

Bb. XVI. Die Wildpretfiiche. Unleitung Bur Bereitung ber in Deutschland vors-kommenben Wilbarten. Enthaltenb 626 Re-gepte. 252 Seiten.

Bb. XVII. Die Weflügel-Ruche. Grunbliche Anleit. zur Zubereitung aller Arten Geflügel. Enthaltenb 600 Rezepte, 212 Seit. # 1.50.

Bb. XVIII. Der festlich gebedte Tifch ober bieRunft, bie Servietten in gefchmadvolle Formen 3. legen. Dt. 127 Abbilb. 1366. #2, -.

= Elegant gebunbene Eremplare toften per Banb 50 Pfg. mehr.

Mile 18 Banbe gufammen liefert bie Berlagshandlung fowie jebe andere Buchhandlung brofd. fratt 26 Mart für nur 20 Mt., - in 18 Salbleinmanbbanben ftatt 35 Mart für nur 25 Mart gegen Franto-Ginjenbung bes Betrages ober Radnahme beffelben.

Als ein icones Reftgefdent empfehlen wir ferner allen hausfrauen bie Separat-Ausgabe von : Wagner, Ch., Der festlich gevedte Tijch ober bie Runst, die Servietten in geschmack-volle Formen zu legen. Mit 144 Abbild. in Holzschn. 3. verm. Aust. Große vollständige Pracht-Ausgabe in 4. Brosch. M 3,50. In Hiblimbbb. M 4,-. In eleg. Leinbb. M 5,-.

Magemeiner

Redentneart.

Aum Gebrauch in Deutschland, Desterreich, ber Schweig, Schweben, Norwegen, Danemart, Frankreich, Belgien, ben Nieberlanben, Italien, Spanien, Griechenland, Amerika und allen übrigen Lanbern mit Decimal-Mung-Spstem. Gin prattifder Ausrechner

von 1/16 bis 3000 Stud, nebit Zinjen-Labellen von 31/2 0/0 bis 6 0/0, einer Preis-Tabelle jur Berechnung bes Getreibes und Mung-, Mag- und Gewichts-Tabellen aller Lanber. Berausgegeben von 3. A. Montag. 160 Seiten Lafchenformat. Gleg. br. 1 # [p